BECKHOFF New Automation Technology

Handbuch | DE

TF6270 TwinCAT 3 | PROFINET RT Device

Solution Explorer • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ebug winCAT TwinSAE PLC Team Scope Tools Window Height image: control of the state winCAT Project image: control of the state image: control of the state<	Image: Contract Contract Image: Contract Contract
13.01.2022 Version: 1.1		

Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	ort		5
	1.1	Hinweise	e zur Dokumentation	5
	1.2	Sicherhe	eitshinweise	6
	1.3	Hinweise	e zur Informationssicherheit	7
2	Syste	emvorste	llung PROFINET	8
3	Prod	uktübers	icht	. 10
	3.1	Function	TF6270	. 10
		3.1.1	Technische Daten	10
		3.1.2	Voraussetzungen	10
		3.1.3	Lizenzierung	10
	3.2	Optionss	schnittstelle, -B930	. 12
		3.2.1	Technische Daten	12
		3.2.2	PROFINET-Anschluss	13
		3.2.3	Topologie	13
	3.3	EtherCA	T-Klemme, EL6631-0010	. 14
		3.3.1	Technische Daten EL6631-0010	15
4	Inbet	riebnahn	ne	. 16
	4.1	Protokol	lauswahl	. 16
		4.1.1	Einbindung über eine RealTimeEthernet Schnittstelle	17
		4.1.2	Einbindung über einen Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 (RealtimeEthernet Schnittstelle)	19
		4.1.3	Einbindung über eine Optionsschnittstelle, -B930	23
		4.1.4	Einbindung über eine EL6631-0010	24
	4.2	Konfigur	ation	. 29
		4.2.1	Vergabe PROFINET Name beim PROFINET Device	29
		4.2.2	Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device	32
		4.2.3	Virtuellen Slave anlegen	38
5	Einst	ellungen	und Diagnose	. 40
	5.1	Einstellu	ngen am PROFINET Device Protokoll	. 40
		5.1.1	General	40
		5.1.2	Adapter	40
		5.1.3	PROFINET	43
		5.1.4	Sync Task	47
	5.2	Diagnos	e am PROFINET Device Protokoll	. 48
		5.2.1	Diag History	48
		5.2.2	Diagnosis	49
		5.2.3	Zyklische Diagnose	50
	5.3	Einstellu	ngen am PROFINET Device Gerät	. 50
		5.3.1	General	50
		5.3.2	Device	51
		5.3.3	ADS	52
		5.3.4	EL663x	53
		5.3.5	GSDML Generator	54

	5.4	Diagnos	e am PROFINET Device Gerät	. 55
		5.4.1	Diagnose	55
		5.4.2	Status- und Ctrl. Flags	56
		5.4.3	Port Diagnose	57
		5.4.4	Weitere Diagnose	59
6	Profi	net Featu	Ires	. 61
	6.1	Alarme .		. 61
	6.2	Record I	Daten	. 61
	6.3	PROFIN	ET Shared Device	. 62
7	Anha	ng		. 69
	7.1	Troubles	shooting	. 69
		7.1.1	Diagnose-LEDs	72
	7.2	Support	und Service	. 74

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentliche Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH.

Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente:

EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702

mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.

Ether**CAT**

EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Symbole

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Symbole mit einem nebenstehenden Sicherheitshinweis oder Hinweistext verwendet. Die Sicherheitshinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn der Sicherheitshinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt oder Geräten

Wenn der Hinweis neben diesem Symbol nicht beachtet wird, können Umwelt oder Geräte geschädigt werden.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Hinweise zur Informationssicherheit

Die Produkte der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Beckhoff) sind, sofern sie online zu erreichen sind, mit Security-Funktionen ausgestattet, die den sicheren Betrieb von Anlagen, Systemen, Maschinen und Netzwerken unterstützen. Trotz der Security-Funktionen sind die Erstellung, Implementierung und ständige Aktualisierung eines ganzheitlichen Security-Konzepts für den Betrieb notwendig, um die jeweilige Anlage, das System, die Maschine und die Netzwerke gegen Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die von Beckhoff verkauften Produkte bilden dabei nur einen Teil des gesamtheitlichen Security-Konzepts. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass unbefugte Zugriffe durch Dritte auf seine Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke verhindert werden. Letztere sollten nur mit dem Unternehmensnetzwerk oder dem Internet verbunden werden, wenn entsprechende Schutzmaßnahmen eingerichtet wurden.

Zusätzlich sollten die Empfehlungen von Beckhoff zu entsprechenden Schutzmaßnahmen beachtet werden. Weiterführende Informationen über Informationssicherheit und Industrial Security finden Sie in unserem <u>https://www.beckhoff.de/secguide</u>.

Die Produkte und Lösungen von Beckhoff werden ständig weiterentwickelt. Dies betrifft auch die Security-Funktionen. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung empfiehlt Beckhoff ausdrücklich, die Produkte ständig auf dem aktuellen Stand zu halten und nach Bereitstellung von Updates diese auf die Produkte aufzuspielen. Die Verwendung veralteter oder nicht mehr unterstützter Produktversionen kann das Risiko von Cyber-Bedrohungen erhöhen.

Um stets über Hinweise zur Informationssicherheit zu Produkten von Beckhoff informiert zu sein, abonnieren Sie den RSS Feed unter <u>https://www.beckhoff.de/secinfo</u>.

2 Systemvorstellung PROFINET

PROFINET ist der Industrial-Ethernet-Standard der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation). Für die Kommunikation werden international etablierte IT-Standards, wie TCP/IP genutzt.



Systembeschreibung PROFINET

PROFINET IO beschreibt den Datenaustausch zwischen Steuerungen und Feldgeräten in mehreren Echtzeitklassen: RT (Software-basiertes Real-Time) und IRT (hardwaregestütztes Isochronous Real-Time). Zusätzlich kann weiterer Ethernet-Verkehr im NRT (Non Real-Time)-Zeitschlitz des PROFINET-Zyklus übertragen werden. RT kann mit handelsüblichen Switches vernetzt werden, für IRT sind Switche mit entsprechender Hardwareunterstützung erforderlich.

Beckhoff PROFINET Komponenten

Komponenten	Kommentar
TwinCAT	
TwinCAT PROFINET IO Device	TwinCAT als PROFINET-Slave
Embedded-PCs	
<u>CX8093</u>	Embedded-PC mit Feldbusschnittstelle PROFINET-RT-Device
CX50xx-B930	Embedded-PC mit Optionsschnittstelle PROFINET-RT-Device
EtherCAT-Klemmen	
EL6631-0010	PROFINET-IO-Device
EtherCAT Box	
<u>EP9300</u>	PROFINET-Koppler-Box für EtherCAT-Box-Module
Feldbus Box	
IL230x-B903	PROFINET-Koppler-Box für IP-Link-Box-Module
Buskoppler	
<u>BK9053</u>	PROFINET-"Compact"-Buskoppler für Busklemmen
<u>BK9103</u>	PROFINET-Buskoppler für Busklemmen
<u>EK9300</u>	PROFINET-Buskoppler für EtherCAT-Klemmen
PC-Feldbuskarten	
FC900x	PCI-Ethernet-Karte für sämtliche Ethernet basierte Protokolle (IEEE 802.3)
FC9x51	Mini-PCI-Ethernet-Karte für sämtliche Ethernet basierte Protokolle (IEEE 802.3)

3 Produktübersicht

3.1 Function TF6270

Das TwinCAT PROFINET RT Device (Slave) ist ein Supplement, das aus jeder PC-basierten Steuerung mit Intel®-Chipsatz und dem von Beckhoff entwickelten Realtime-Ethernet-Treiber ein PROFINET-RT-Device macht. Aus einer Standard-Ethernet-Schnittstelle wird ein PROFINET-Slave.

3.1.1 Technische Daten

Technische Daten	TF627	0						
Laufzeit	<u>TC1100</u>							
Zielsystem	Windows XP, Windows 7/8/10, Windows CE							
PROFINET Version	Konformitätsklasse B, optional Konformitätsklasse C							
Anzahl Kanäle	2 (geswitcht)							
Ethernet-Interfaces	100BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45							
Anzahl der Device Schnittstellen	Supplement 8, CCAT oder EL663x-0010 2							
Topologie	beliebig							
Anzahl der Nutzdaten	Pro Device maximal eine Ethernet Frame-Länge, ca. 1500 Byte Nutzdaten inkl. IOPS und IOCS							
Zykluszeit (mind.)	RTC1	1ms, F	RTC3 2	50us				
Leistungsklasse (pp)	20	30	40	50	60	70	80	90
	_	-	Х	Х	х	х	x	x

Bestellangaben

TF6270-00pp

TC3 PROFINET RT Device

3.1.2 Voraussetzungen

Software

TF6270 ist ab der TwinCAT 3.1 Build 4018 Version enthalten

Hardware

Für die Nutzung von TF6270 ist es notwendig, dass auf dem Zielsystem ein Intel®-Netzwerkchipsatz vorhanden ist. (Siehe: Hardware-Voraussetzungen prüfen)



Beckhoff-PC

Beckhoff PC-Systeme sind in der Regel für den Betrieb von Profinet-Geräten vorkonfiguriert

3.1.3 Lizenzierung

Die TwinCAT 3 Function ist als Vollversion oder als 7-Tage-Testversion freischaltbar. Beide Lizenztypen sind über die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE) aktivierbar.

Lizenzierung der Vollversion einer TwinCAT 3 Function

Die Beschreibung der Lizenzierung einer Vollversion finden Sie im Beckhoff Information System in der Dokumentation <u>"TwinCAT 3 Lizenzierung</u>".

Lizenzierung der 7-Tage-Testversion einer TwinCAT 3 Function

1

Eine 7-Tage-Testversion kann nicht für einen TwinCAT 3 Lizenzdongle freigeschaltet werden.

- 1. Starten Sie die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE).
- 2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT-3-Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
- Wenn Sie die Lizenz f
 ür ein Remote-Ger
 ät aktivieren wollen, stellen Sie das gew
 ünschte Zielsystem ein. W
 ählen Sie dazu in der Symbolleiste in der Drop-down-Liste Choose Target System das Zielsystem aus.
 - ⇒ Die Lizenzierungseinstellungen beziehen sich immer auf das eingestellte Zielsystem. Mit der Aktivierung des Projekts auf dem Zielsystem werden automatisch auch die zugehörigen TwinCAT-3-Lizenzen auf dieses System kopiert.
- 4. Klicken Sie im Solution Explorer im Teilbaum SYSTEM doppelt auf License.



- ⇒ Der TwinCAT-3-Lizenzmanager öffnet sich.
- Öffnen Sie die Registerkarte Manage Licenses. Aktivieren Sie in der Spalte Add License das Auswahlkästchen für die Lizenz, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen möchten (z. B. "TF4100 TC3 Controller Toolbox").

С	order Information (R	luntime)	Manage Licenses	Project Licenses	Online Licens	es
	Disable automa	atic detec	tion of required licen	ses for project		
	Order No	License	2		Add Licens	e
	TF3601	TC3 Co	ndition Monitorin	g Level 2	Cpu lice	ense
	TF3650	TC3 Po	wer Monitoring		Cpu lice	ense
	TF3680	TC3 Filt	ter		Cpu lice	ense
	TF3800	TC3 Ma	chine Learning Inf	erence Engine	Cpu lice	ense
	TF3810	TC3 Ne	ural Network Infer	ence Engine	Cpu lice	ense
	TF3900	TC3 So	lar-Position-Algori	thm	Cpu lice	ense
	TF4100	TC3 Co	ntroller Toolbox		🔽 cpu lic	ense
	TF4110	TC3 Ter	nperature-Control	ler	Cpu lice	ense
	TF4500	TC3 Sp	eech		C cpu lice	ense

- 6. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information (Runtime).
 - ⇒ In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen wird die zuvor ausgewählte Lizenz mit dem Status "missing" angezeigt.

7. Klicken Sie auf **7 Days Trial License...**, um die 7-Tage-Testlizenz zu aktivieren.

Order Information (Runtime)	Manage Licenses	Project Licenses	Online Licenses	
License Device Targ	get (Hardware Id)		~ Add	
System Id:		Platfo	m:	
2DB25408-B4CD-81DF-5	5488-6A3D9B49EF1	19 other	(91)	\sim
License Request				
Provider: Beckhoff	Automation	~	Generate File	
License Id:		Customer Id:		
Comment:				
License Activation				
7 Days Trial Lic	cense	License	Response File	

⇒ Es öffnet sich ein Dialog, der Sie auffordert, den im Dialog angezeigten Sicherheitscode einzugeben.



- 8. Geben Sie den Code genauso ein, wie er angezeigt wird, und bestätigen Sie ihn.
- 9. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog, der Sie auf die erfolgreiche Aktivierung hinweist.
 - ⇒ In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen gibt der Lizenzstatus nun das Ablaufdatum der Lizenz an.
- 10. Starten Sie das TwinCAT-System neu.
- ⇒ Die 7-Tage-Testversion ist freigeschaltet.

3.2 Optionsschnittstelle, -B930

Es die Möglichkeit, Embedded-PCs mit einer Feldbus- oder einer seriellen Schnittstelle wie der "PROFINET RT, Device, Ethernet (2 x RJ-45-Switch)" zu bestellen. Die Optionsschnittstelle muss ab Werk vorbestellt werden und kann nicht nachträglich nachgerüstet werden.

3.2.1 Technische Daten

Technische Daten	-B930
Feldbus	PROFINET-RT-Device
Übertragungsrate	100 MBaud
Businterface	2 x RJ45 switched
Erweiterbares Prozessabbild	1 virtueller Slave zusätzlich
Max. Prozessabbild	2 Slaves x (1440 Byte In / 1440 Byte Out)
Eigenschaften	RTClass 1

3.2.2 **PROFINET-Anschluss**

Auf den Geräten wird die Optionsschnittstelle als "X300" bezeichnet und hat als Erkennungsmerkmal eine schwarze Umrandung.



Belegung der LAN (x300)



PIN	Signal	Beschreibung
1	TD +	Transmit +
2	TD -	Transmit -
3	RD +	Receive +
4	connected	reserviert
5		
6	RD -	Receive -
7	connected	reserviert
8		

3.2.3 Topologie

Beispiel für eine PROFINET Topologie:

Ethernet

PROFINET



3.3 EtherCAT-Klemme, EL6631-0010



Die PROFINET-IO-Device-(Slave)-Klemme EL6631-0010 ermöglicht den einfachen Datenaustauschzwischen EtherCAT und PROFINET IO. Sie ist ein Teilnehmer im EtherCAT-Strang, der aus bis zu 65.535 Teilnehmern bestehen kann. Die EL6631-0010 enthält einen 3-Port-Switch. Zwei Ports sind extern auf RJ-45-Buchsen geführt. Damit können die I/O-Stationen als Linientopologie aufgebaut werden, wodurch der Verdrahtungsaufwand vereinfacht wird. Die maximale Entfernung zwischen zwei Teilnehmern beträgt 100 m. Zur Netzwerkdiagnose können Protokolle wie LLDP oder SNMP genutzt werden.

3.3.1 Technische Daten EL6631-0010

Technische Daten	EL6631-0010
Bus-System	PROFINET RT Device
Anzahl Ethernet-Ports	2
Ethernet-Interface	100BASE-TX Ethernet mit 2 x RJ45
Leitungslänge	bis 100 m Twisted-Pair
Übertragungsrate	100 Mbit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation vollduplex bei 10 und 100 Mbit/s möglich, Einstellungen automatisch
Diagnose	Status-LEDs
Spannungsversorgung	über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus	typ. 400 mA
Potenzialtrennung	500 V (E-Bus/Ethernet)
Bitbreite im Prozessabbild	variabel (max. 2 kByte für Ein- und Ausgänge)
Konfiguration	über den TwinCAT System Manager
Gewicht	ca. 75 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	0°C + 55°C (angereiht in waagerechter Einbaulage) 0°C + 45°C (alle anderen Einbaulagen, siehe Hinweis)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25°C + 85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)	ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm)
Montage	auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart	IP20
Einbaulage	siehe Hinweis
Zulassung	CE ATEX cULus

4 Inbetriebnahme

Die folgenden Schritte sind für die erste Inbetriebnahme eines Datenaustauschs mit einem PROFINET Device notwendig.

4.1 Protokollauswahl

PROFINET Geräte müssen direkt an das I/O Device angefügt werden, egal ob Controller oder Device. Ausnahme sind Options-Schnittstellen (-B930, -M930), hier haben Sie die Möglichkeit, diese über die "Scan-Funktion" hinzuzufügen (CCAT).

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf **I/O** – **Devices** > **Add New Item...**haben Sie die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen PROFINET I/O Device Protokollen.



Diese finden die folgende Anwendung.

- Profinet I/O Device (RT): Verwendung der Function TF6720 in Verbindung mit einem Intel Chipsatz
- **Profinet I/O Device CCAT (RT):** Verwendung einer CCAT basierenden Hardware (z.B. CXxxxx oder FC932x) mit RT (RTC1) Bestelloption
- Profinet I/O Device CCAT (RT + IRT): Verwendung einer CCAT basierenden Hardware (z.B. CXxxxx oder FC932x) mit IRT (RTC3) Bestelloption
- **Profinet I/O Device EL6631-0010 (RT):** Verwendung der EtherCAT-Profinet Gateway Klemme EL6631-0010

4.1.1 Einbindung über eine RealTimeEthernet Schnittstelle

1. Wählen Sie entsprechend der Konfiguration das PROFINET I/O Device (RT). Die zur Verfügung stehenden Adapter werden beim Anfügen direkt angezeigt und stehen nun zur Auswahl. Sollen diese im Nachhinein geändert bzw. kontrolliert werden, so kann dies im Karteireiter Adapter erfolgen.



2. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device wählen Sie **Add New Item** um eine Box in Form einer GSDML einzubinden. Anschließend öffnet sich folgendes Fenster. An dieser Stelle wählen Sie das **PNTC Device (TwinCAT Supplement)** und bestätigen mit **OK**.

I ⊇ I/O Devices Device 1 (Device 1 (Profinet Device) ts	Disabled
Insert Bo	x	
Туре:	Beckhoff Automation GmbH PNTC Device (TwinCAT Supplement) Miscellaneous	Ok Cancel Multiple: 1
Name:	Box 1	

3. Im sich öffnenden Dialog **Insert Device** legen Sie fest, mit welcher Version das PROFINET Device eingebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**

MODUIE DAF	S	OK
Type:	Device Access Point	
		Cancel
Comment:	VendorName: Beckhoff Automation, OrderNumber: TwinCAT PN Device, TwinCAT PLC PROFINET I/O Device with I/Os,	

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel <u>Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device</u> [<u>32</u>]

4.1.2 Einbindung über einen Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 (RealtimeEthernet Schnittstelle)

Im Folgenden wird gezeigt, wie mit Hilfe des Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 ein PROFINET Device konfiguriert wird.

Es kann allerdings immer nur ein Controller oder Device verwendet werden, wenn sich diese in einem Netzwerk befinden. Sind die Netzwerke physikalisch getrennt, können auch mehrere Controller oder Device Supplements mit einem CU2508 verwendet werden. Dies resultiert daraus, dass ein CU2508 nur eine MAC-Adresse verwendet. Mehrere PROFINET-Segmente funktionieren nur dann, wenn die MAC-Adresse in einem Netzwerksegment eindeutig ist und keine Verbindung zu den anderen Netzwerken besteht.

 Fügen Sie in Ihrem TwinCAT-Projekt den Echtzeit-Ethernet-Port-Multiplier CU2508 hinzu, indem Sie mit einem Klick der rechten Maustaste auf I/O - Devices > Add New Item wählen und sich im öffnenden Fenster den Real-Time Ethernet Adapter (Multiple Protocol Handler) hinzufügen.



Weiter ist folgende Einstellungen auf dem Reiter Ports f
ür den Betrieb des CU2508 notwendig Virtual Port Selection via: EtherCAT Switch Link Protocol (ESL) (CU25xx required)

CP/IP Port: via EoE		Advanced Settings
/irtual Port Selection via:		
None		
802.1q VLan Id		
EtherCAT Switch Link Proto	col (ESL) (CU25xx required)	
Port	ld	^
Port 1	10	
Der# 2	20	
Port 2		
Port 3	30	
Port 2 Port 3 Port 4	30 40	
Port 2 Port 3 Port 4 Port 5	30 40 50	
Port 2 Port 3 Port 4 Port 5 Port 6	30 40 50 60	

3. Das PROFINET Protokoll wird direkt an das I/O Device angefügt. Hier haben Sie die Auswahl zwischen vier unterschiedlichen PROFINET I/O Devices. Wählen Sie entsprechend der Konfiguration mit dem CU2508, **PROFINET I/O Device (RT)**.



Die zur Verfügung stehenden Adapter werden beim Anfügen direkt angezeigt und stehen nun zur Auswahl. Sollen diese im Nachhinein geändert bzw. kontrolliert werden, so kann dies im Karteireiter Adapter erfolgen.

4. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device wählen Sie **Add New Item** um eine Box in Form einer GSDML einzubinden.



5. Anschließend öffnet sich folgendes Fenster, an dieser Stelle wählen Sie das PNTC Device (TwinCAT Supplement) und bestätigen mit **OK**.

Insert Box		
Туре:	Beckhoff Automation GmbH	Ok Cancel Multiple: 1
Name:	Box 1	

6. Im sich öffnenden Dialog **Insert Device** legen Sie fest mit welcher Version das PROFINET Device eingebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.

Insert Device		
- Module DAP	\$	ОК
Туре:	Device Access Point TwinCAT Device V2.0 TwinCAT Device V2.3, 1 Port TwinCAT Device V2.3, 2 Port TwinCAT Device V2.31, 1 Port, at least FW V4. TwinCAT Device V2.32, 1 Port, at least FW V4. TwinCAT Device V2.32, 1 Port, at least FW V5	Cancel
Comment:	VendorName: Beckhoff Automation, OrderNumber: TwinCAT PN Device, TwinCAT PLC PROFINET I/O Device with I/Os, V2.32, 1 port diagnostic supported	

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel <u>Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device</u> [<u>32</u>].

4.1.3 Einbindung über eine Optionsschnittstelle, -B930

 Wählen Sie entsprechend der Konfiguration eine der beiden PROFINET I/O Device CCAT Optionen. Die Vorgehensweise ist jeweils dieselbe, im Folgenden wird beispielhaft die PROFINET I/O Device CCAT (RT) verwendet. Die zur Verfügung stehenden Adapter werden beim Anfügen direkt angezeigt und stehen nun zur Auswahl. Sollen diese im Nachhinein geändert bzw. kontrolliert werden, so kann dies im Karteireiter Adapter erfolgen.

Type: EtherCAT Ethernet Profibus DP Profinet I/O Controller (RT) Profinet I/O Controller CCAT (RT) Profinet I/O Controller EL6631 (RT), EtherCAT Profinet I/O Device (RT) Profinet I/O Device (RT) Profinet I/O Device (AT (RT)) Profinet I/O Device L6631-0010 (RT), EtherCAT DeviceNet EtherNet/IP IVO Beckhoff Lightbus Name: Device 1	Ok Cancel Target Type PC only CX only BX only All

2. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device wählen Sie **Add New Item** um eine Box in Form einer GSDML einzubinden. Anschließend öffnet sich folgendes Fenster, an dieser Stelle wählen Sie entsprechend Ihrer Hardware und bestätigen die Auswahl mit **OK**.

Insert Box		
Туре:	Beckhoff Automation GmbH CX2xx0 (Embedded PC) CX5xx0 (Embedded PC) CX3020 (Embedded PC) CX3020 (Embedded PC) FC33x1 (TwinCAT CCAT Device) Miscellaneous	Ok Cancel Multiple:
Name:	Box 1	

3. Im sich öffnenden Dialog **Insert Device** legen Sie fest mit welcher Version das PROFINET Device eingebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.

Incert Device		
insert Device		
Module DAPs		OK
Туре:		Cancel
	6	
Comment:		

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel <u>Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device</u> [<u>32</u>].

4.1.4 Einbindung über eine EL6631-0010

Im Folgenden wird gezeigt, wie mit Hilfe der PROFINET Gateway Klemme EL6631-0010 ein PROFINET-Device konfiguriert wird.

✓ Die EL6631-0010 ist in erster Linie ein EtherCAT-Slave, das bedeutet, dass diese in der TwinCAT-Konfiguration enthalten sein muss, da sie als Adapter f
ür das PROFINET-Device dient. Daraus folgt, falls der EtherCAT Bus einen Fehler hat, wird auch der PROFINET Adapter Fehler ausgeben und somit nicht funktionieren.



1. Mit einem Klick der rechten Maustaste auf **Devices** wählen Sie **Add New Item**.



 Wählen Sie entsprechend der Konfiguration mit der EL6631-0010, PROFINET I/O Device EL6631-0010 (RT), EtherCAT. Befindet sich eine einzelne EL6631-0010 am projektierten EtherCAT-Strang, so wird beim Anfügen des Protokolls direkt der zugehörige Adapter eingetragen. Bei mehreren Klemmen kann die entsprechende ausgewählt werden.



3. Soll die Klemmenzuweisung (Adapterzuweisung) im Nachhinein geändert bzw. kontrolliert werden, kann dies im Karteireiter **Adapter** erfolgen.

Projektmappen-Explorer 🔹 🖡 🗙	TwinCAT-TestProject 🔅 🗶
○ ○ ☆ ☆ · Ĭo · ♂ / ≯ -	Allgemein Adapter PROFINET Sync Task Diag Historie Diagnose
Projektmappen-Explorer durchsuchen (Strg+ü)	Image: Independent Proprint Task Diagnitistorie Diagnitiste Image: Ima
 Gerate Gerati 1 (EtherCAT) Prozessabbild Prozessabbild-Info SyncUnits Eingänge Ausgänge InfoData Klemme 1 (EK1100) Klemme 2 (EL6631-0010) 	OAdapter Referenz Adapter: Freerun Zyklus (ms):
 Gerät 2 (EL6631-0010) Prozessabbild Eingänge Ausgänge el6631-0010 Eingänge Eingänge Mausgänge Mausgänge	Gerät an Adresse gefunden X Klemme 2 (EL5631-0010) OK Abbruch © Unbenutzt Alle Hitte

Als nächstes wird eine Box in Form einer GSDML eingebunden.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device und wählen Sie Add New Item.

Term 4 (EL9011)				
Device 2 (EL6631-0010)	**	Add New Item		Ins
image	ta	Add Existing Item	3	Shift+ Δ lt+ Δ
Outputs	¥	Remove		Del
Mappings	$\mathbf{}$			
		Change NetId		
		Save Device 2 (EL6631-00	10) As	
		Online Reset		
		Online Reload		
		Online Delete		
		Change Id		
	С ж	Go To Link Terminal		
		Сору		Ctrl+C
		Cut		Ctrl+X
		Paste		Ctrl+V
		Paste with Links		
		Independent Project File		
		Disable		

5. Im sich öffnenden Fenster wählen Sie EL6631-0010 (EtherCAT terminal) und bestätigen Sie mit OK.

Insert Box		
Туре:	Beckhoff Automation GmbH EL6631-0010 (EtherCAT terminal) Miscellaneous	Ok Cancel
		Multiple:
Name:	Box 5]

6. Mit einem Rechtsklick auf die EL6631-0010 öffnen Sie den Dialog **Insert Device**. Dort legen Sie fest, welche Version der EL 6631-0010 eingebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **OK**.

 Gutputs InfoData Term 1 (EK1200) Image Term 2 (EL2002) 	Freerun Cycle (ms): 4
	Insert Device OK Type: • • • • Device Access Point Cancel Type: • • • • EL6631-0010 V2.0 Cancel EL6631-0010 V2.25 • • • • EL6631-0010 V2.3, at least FW 02 EL6631-0010 V2.3, at least FW 03
☐ Inputs ☐ Outputs ☐ Mappings	EL6631-0010 V2.32, at least FW 08 EL6631-0010 V2.33, at least FW 10 EL6631-0010 V2.33, at least FW 14
	Comment: VendorName: Beckhoff Automation, OrderNumber: EL6631 -0010, PROFINET I/O device - EtherCAT slave terminal, V2.33, port diagnostic, MRP, shared device and system redundancy supported

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel <u>Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device</u> [<u>32</u>].

4.2 Konfiguration

4.2.1 Vergabe PROFINET Name beim PROFINET Device

Bei einer Erstkonfiguration von einem PROFINET Device bzw. bei Auslieferung der EL6631-0010 hat diese keinen PROFINET-Namen. Es wird beim Konfigurieren der Geräte ein Leerstring übergeben. Es gibt mehrere Möglichkeiten den Namen einer EL6631-0010 zu vergeben:

1. Vergabe über den PROFINET Controller

Hierbei vergibt der PROFINET Controller den Namen des Gerätes. Informieren Sie sich hierfür bei dem PROFINET Controller Hersteller.

2. Vergabe über den EtherCAT Master, nur bei der EL6631-0010

Dann ist eine Vergabe über den Controller nicht mehr möglich.

Aktivieren Sie dazu den Haken **get PN-Stationname from ECAT**. Daraufhin wird dann der Name verwendet, welcher im Manager-Baum verwendet wird. In diesem Beispiel **el6631-test-name**.

Projektmappen-Explorer 🔹 👎 🗙	TwinCAT-TestProject 🕫 🗙
○ ○ 🏠 🛱 ▾ ఀ⊙ ▾ 🗗 🗡 💻	Allgemein Gerät Diagnose ADS EL663x GSDML Generator
Projektmappen-Explorer durchsuchen (Strg+ü) 💫 🗸	Allgemeine Einstellungen
 Projektmappe "TwinCAT-TestProject" (Projekt 1) TwinCAT-TestProject SYSTEM MOTION SPS SAFETY C++ ANALYTICS E/A E/A Geräte Frozessabbild Prozessabbild Prozessabbild Prozessabbild Prozessabbild Prozessabbild Klemme 1 (EK1100) InfoData Klemme 2 (EL6631-0010) Gerät 2 (EL6631-0010) Eingänge Ausgänge Eingänge Ausgänge Eingänge Ausgänge Eingänge Motota Eingänge Ausgänge Motota Motota Eingänge Ausgänge Ausgänge Ausgänge Ausgänge Ausgänge Ausgänge Ausgänge 	Algemente Einstellungen alternative mapping model get PN-Stationname from ECAT get PN-IP-Settings from ECAT IP Konfiguration IP-Adresse 0 Subnet 0 0 Gateway 0 0 0 PDO mapping Submodule data (0x6nn0, 0x7nn0) Module data (0x6nn1, 0x7nn1) Module data and IOPS (0x6nn2, 0x7nn2) Module data and IOPS (0x6nn3, 0x7nn3) PN output behaviour if EC state is not OP Outputs set to 0, I0xS is GOOD Outputs set to 0, I0xS is BAD

3. Vergabe über eine Verknüpfung zum SPS-Programm

Dann ist eine Vergabe über den Controller nichtmehr möglich.

Diese ist vergleichbar mit den Dip-Schaltern beim BK9103 und kann über eine PLC Task erfolgen. Zur Aktivierung muss **Generate Station Name from Control** aktiviert werden.

-Devi GS	ce Configuration DML-V2.33-beckhoff-TCPNDevice-20190325.xml
	Device Configure Refresh GSDML Legacy config
Adap	ster Properties
M	AC Address
0)0-01-05-17-EA-84
	endor ID Device ID 1x0120 0x0021
	Generate Station Name from Control
	Get Station Name from Tree
	Register PN IP settings not at the OS (only for CE)
-Insta - In	nce Properties stance ID Frame ID Server UDP Port Client UDP Port

Zur Verdeutlichung wird an den bisherigen Tree-Namen (Default: **tcpniodevice**) eine 000 angehängt. Dieser Tree-Name entspricht nicht mehr dem PROFINET-Stationsnamen!

Zur Namensvergabe wird das Ctrl WORD des PROFINET-Protokolls zu Hilfe genommen, d.h. die eingegebene Zahl (Wertebereich 0 - 255) wird an den bisherigen Stationsnamen angehängt. Außerdem muss das CtrlWORD mit einer Task verknüpft werden.

Solution Explorer 🔹 🖣 🗙	MAIN [Online] + × ·							ADS Symbol Watch		
○ ○ ☆ # - `o - # ≯ -	TwinCAT_Project_Plin	ime.Te	st_PN_	GenerateStatic	nNameFro	mControLMAIN			Symbol	Value
Search Solution Explorer (Ctrl+ü)	Expression	Туре	Value	Prepared value	Address	Comment	^	3	MAIN.uiNewStationName	123
Solution 'TwinCAT Project PNname' (1 project)	uiNewStationName	UINT	123	-	%Q*				PnloBoxCtrl	123 (0x007b)
TwinCAT Project PNname										
SYSTEM										
MOTION										
A III PLC										
Test_PN_GenerateStationNameFromCont	<						>	_		
Test_PN_GenerateStationNameFromC	1 💿 uiNewStatic	nName[123	=123;RETURN						
🚞 External Types										
References										
DUTs										
GVLs										
A 🗁 POUs										
MAIN (PRG)										
VISUs										
P Pictask (Pictask)							100	R		
Elest_PN_GenerateStationNamePro										
Iest_PN_GeneratestationNamerromC	TwinCAT Project_PNname						• 1	×		
MAIN-uiNewStationName	General Device Diagno	ais ADS	S GS	DML Generator						
() SAFETY	0.0									
5. C++	Stationname									
ANALYTICS	topniodevice123									
🔺 🔯 VO										
 ⁴ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹	IP configuration									
Device 1 (Profinet Device)	Derthur 0	0	0	•						
🛟 Image	IP address U .	υ.	υ.	0						
Inputs	Subnet 0	0.	0.	0	Cat ID as	Min on				
Outputs					Set in se	surgs				
✓	Gateway 0 .	0.	0.	0	Refn	esh				
Inputs				-						
Outputs	Module Difference									
≥ in API	ModuleInfo	SubN	lodulein	fo APIN	mber	SlotNumber				

Anschließend ist ein Neustart von TwinCAT erforderlich. Wird nun z. B. dem verknüpftem Ctrl WORD von der Task aus ein Wert von 123 vorgegeben, so ändert sich sein bisheriger Stationsname von z. B. **tcpniodevice** auf **tcpniodevice123**. Der aktuelle Tree-Name ist weiterhin **tcpniodevice000**.

4. Vergabe über TwinCAT

Dann ist eine Vergabe über den Controller nicht mehr möglich.

Aktivieren Sie dazu den Haken bei **Get Station Name from Tree.** Daraufhin wird der PROFINET-Name verwendet, den das Gerät im TwinCAT Baum besitzt.

Devic	e Configu	ration 3-beckhoff-	TCPNDev	vice-20190325.xm		
[)evice Co	nfigure	Re	fresh GSDML	Lega	acy config
Adapt MA Vei G	er Propert AC Address 0-01-05-17 ndor ID k0120 enerate S et Station legister PN	ies s 7-EA-84 tation Name Name from N IP settings	Device 0x0021 from Cor Tree not at the	D ntrol e OS (only for CE)		
Instan	tance Proper tance ID k0000	ties	rame ID 0x8000	Serve (0xC	er UDP Port 350	Client UDP Port

5. Automatischer Geräteanlauf über Topologievorgabe wird unterstützt.

Weitere Informationen entnehmen Sie Ihrem PROFINET Controller

Informieren Sie sich hierfür bei dem PROFINET Controller Hersteller.

4.2.2 Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device

Die Vorgehensweise zum Anlegen von Prozessdaten an ein PROFIENT Device ist bei allen gleich.

4.2.2.1 Bis TwinCAT Version 3.1 Build 4024

Auf dem API (Application Profile Interface) können die Module angehängt werden. Öffnen Sie mit Rechtsklick **Add New Item**



Die Reihenfolge der Module im Baum entspricht dabei immer dem bestückten Slot, beginnend bei 0.



Der DAP (DeviceAccessPoint) wird direkt mit dem Gerät angefügt. Steckt dieser laut GSMDL nicht auf Slot 0 werden davor leere Platzhalter Module eingefügt. Der DAP ist ein spezielles Modul und bringt Geräteigenschaften aus der GSDML mit. An ihm hängen die PDEV Eigenschaften in Form von Submodulen (Interface und Port). Außerdem kann der DAP auch normale Submodule mit Prozessdaten und Record-Daten beinhalten. Er ist immer fix und kann nicht gelöscht werden.

Jedes weitere Modul wird einem bestimmten API zugeordnet. Die Information, um welches es sich handelt kommt aus der GSDML. Standardmäßig ist dies immer das API 0. Alternativ ist aber auch ein API für z. B. das PROFIDRIVE Profil oder aber ein Feldbus API denkbar.

Wenn es die Module (in GSDML beschrieben) unterstützen, können unter diesen die Submodule projektiert werden. Die Subslots werden ebenfalls einfach durchgezählt, diese beginnen jedoch bei 1 (Module bei 0). Ausnahme bilden die PDEV Submodule (Interface und Port), diese stecken in einem festen und über die GSDML vorgegebenen Subslot.

Eine Überprüfung des aktuellen Slots bzw. Subslots kann über das zugehörige Objekt erfolgen.

General	Diagn	osis	
Name:		Tem 5 (KL4004)	
Object lo	d:	0x031D0005	
Type:		Profinet Module, plugged in slot 2.	
Commen	it:	GSDML: GSDML-V2.3-beckhoff-BK9053-20180906.xml Module Info: 4 C. ana. Output (010V)	^
			~
		Disabled	Create symbols

4.2.2.2 Ab TwinCAT Version 3.1 Build 4024

Mit der TwinCAT Version 4024 wurde von der klassischen Baumansicht bei der Modul-/ Submodulbestückung zu einer Rackansicht gewechselt.

So können in dieser Ansicht z. B. Steckplätze belegt und entfernt werden, ohne dass sich folgende Slots verschieben. Zudem können Leerslots frei bleiben und müssen nicht mit Platzhaltern versehen werden.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die erstellte Modulkonfiguration mit dem "GSDML Generator" in eine GSDML-Datei zu generieren. Die generierte Datei kann dann wiederum beim Controller eingebunden werden. Die Gerätekonfiguration ist damit fix und muss auf Controllerseite nicht neu projektiert werden.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel <u>GSDML Generator [> 54]</u>.

Die neue Rackansicht stellt sich wie folgt dar:

34

Slot		Module	^	SubSlot	SubModule	E-B System Couplers
	0	Term 1 (DAP Module)		1	Subterm 13 (ModuleAccessPoint)	E Customer specific Terminals
	1	Term 2 (EL1008)		2	Subterm 14 (2 Ch. Standard)	System Terminals
	2	Term 3 (EL2004)		-	our our or	Digital Input Terminals (EL1xxx)
	3	Term 4 (EL3014)				Digital Output Terminals (EL2xxx)
	4	Term 5 (EL3004)				Analog Input Terminals (EL 3xxx)
	5					Analog Putout Terminals AFC (ECSXXX)
	6					Measuring Terminals (EL 5xxx)
	7					EL5001
	8	Term 6 (EL3042-0017)				EL5002
	9	Term 7 (EL5032)				- EL5021
	10					EL5032
	11					-1 EL5042
	12					
	13					⊟−● Others
	14					- I Ch. Standard
	15					- I Ch. Compact
	16					2 Ch. Standard
	17					- Z Ch. Compact
	18					
	19					
	20					
	21					
	22					
	23					
	24					
	25					ModuleInfo 'EL5032':
	26					OrderNumber: EL5032
	27					2Ch. EnDat Encoder (at least RevNr. 0025)
	27		~			

In der linken Liste sind die verfügbaren Slots vom Gerät dargestellt, hier erkennen Sie, welche schon belegt, bzw. frei sind. Mit einem Klick auf einen Slot wird die mittlere Liste aktualisiert, dadurch werden die verfügbaren Subslots am gewählten Slot dargestellt. Hier können dann, falls vom Modul unterstützt, die Submodule bestückt werden.

We Device Configuration		×
Stot Module 0 Term 1 (DAP Module) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28	SubSlot SubModule 1 Subterm 1 (TwinCAT Device V2.32.1 Port, at I 32768 Subterm 2 (Interface) 32769 Subterm 3 (Port 1)	Even modules The system of the syst

In der rechten Liste befindet sich eine Auflistung der verfügbaren Module und Submodule. Die Liste der Submodule wird immer in Abhängigkeit des gewählten Moduls aktualisiert.

Eine Bestückung der Slots und Subslots kann einfach per Doppelklick oder per "Drag and Drop" erfolgen.

• Bei Doppelklick wird immer am nächsten freien und verfügbaren Slot ab dem gesetzten Cursor eingefügt.

• Bei "Drag and Drop" werden die zur Verfügung stehenden Slots markiert, auf dem gewünschten Slot kann dann einfach das gezogene Modul losgelassen werden.

Dev	ice co	iniguration				
Slot		Module	^	SubSlot	SubModule	Analog Output Terminals (EL4xxx)
	0	Term 1 (DAR Martula)		1	Subhara 1E (El E021)	EL4001
	1	Term 2 (EL 1009)		- ·	Subterm 15 (EL5021)	EL4002
	2	Term 2 (EL 2004)				EL4004
	3	Term 4 (EL 2014)				EL4008
	Ă	Term 5 (EL 2004)	_			EL4011
	5	Tenn 5 (EC3004)	- 11			EL4012
	6	Term 8 (EL 5021)	_			EL4014
	7	101110 (220021)	- 11			FI 4021
	8	Term 6 (EL 3042-0017)	_			EL4022
	9	Term 7 (EL 5032)				EL4024
	10	101111 (220002)	- 11			EL4028
	11	EL4001				EL4031
•	12	- LEHOOT				
	13					
	14					
	15					
	16					
	17					
•	18					
•	19					
•	20					
	21					
•	22					
	23					
	24					
	25					ModuleInfo 'EL4001':
	26					OrderNumber: EL4001
	27					1Ch. Ana. Output 0-10V, 12bit (at least RevNr. 0017)
4	28		~			

In der Slot- und Subslot-Liste können bestückte Module bzw. Submodule mit dem Kontextmenü (per rechtem Mausklick) deaktiviert werden.

	10		
18	11	Term 9 (E) 4001)	
	12	Remove	
	13	Enable	
	14		
	15		

Ein inaktiv setzen wird am Icon angezeigt, auch im Modulbaum ist dies ersichtlich. Ist dies der Fall wird ein solches Objekt bei der Projektierung nicht berücksichtigt. D.h. ein solcher Slot bzw. Subslot wird als leer angesehen.

Klassische Baumansicht

Bei Bedarf der klassischen Baumansicht für die Modul-/Submodulbestückung besteht die Möglichkeit zu dieser zu wechseln.
Type: • Byte modules • I Byte Input • I Byte Input • Cancel I Byte In- and Output • I Byte Input • I Byte Input • Cancel I Byte In- and Output • I Byte Input • I Byte Input Image: Ima	Insert Module				OK	1
Multiple: 1	Type:	Byte modules Byte Input Byte Input Byte Input Byte In- and Output Byte Input Byte Input			▲ Cancel	
	Comment:		Multiple:	1		

Setzen Sie dazu den Haken bei Legacy Config auf dem Reiter Device der angefügten Box.

Devic	e Configu	ration						2
GS	DML-V2.3	3-beckhoff	-TCPNDe	vice-2019)325.xml			1_
[Device Configure Refresh GSDML							
Adapt	er Propert	ies						
M/	AC Addres	s			1			
0	0-01-05-17	7-EA-84						
Ve 0	Vendor ID Device ID 0x0120 0x0021							
G	ienerate S	tation Nam	e from Co	ntrol				
G	iet Station	Name from	Tree					
F	legister Pl	N IP setting	s not at th	ie OS (only	for CE)			
Instar	nce Prope	rties						
- Ins	tance ID k0000		Frame ID 0x8000		Server U	DP Port	Client UDP Por 0xC351	t

4.2.2.3 Prozessdaten drehen

Die Prozessdaten werden standardmäßig im Intel Format übertragen. Falls die Daten im Motorola Format benötigt werden, müssen die Daten entsprechend gedreht werden. In diesem Arbeitsschritt wird gezeigt, wie die Daten in TwinCAT gedreht werden.

Drehen Sie die Prozessdaten wie folgt:

- 1. Klicken Sie rechts in der Strukturansicht auf das Prozessdatum, welches gedreht werden soll.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Flags**



3. Klicken Sie auf die Option, die Sie benötigen. Bei WORD Variablen können Sie nur LOBYTE und HIBYTE tauschen. Bei DWORD Prozessdaten können Sie zusätzlich das WORD tauschen.

Variable	Flags	Online			
Swap LOBYTE and HIBYTE					
Swap LOWORD and HIWORD					

⇒ Auf diese Weise können Sie Prozessdaten drehen.

Benutzen Sie das folgende Beispiel, um zu sehen, wie sich die Daten bei den einzelnen Optionen verändern. Beispiel für DWORD.

Daten des Con- trollers	Daten die das Device empfängt						
Ursprüngliche Daten	Keine Option angewählt	Swap Byte (blau)	Swap Word (grün)	Swap beides (blau und grün)			
0x01020304	0x01020304	0x02010403	0x03040102	0x04030201			

4.2.3 Virtuellen Slave anlegen

Es können zusätzliche virtuelle Slaves auf der gleichen Hardware-Schnittstelle angelegt werden. Dadurch können mehr Daten mit einem PROFINET-Master ausgetauscht oder eine Verbindung mit einem zweiten PROFINET-Master angelegt werden.

Jeder virtuelle Slave bekommt über TwinCAT eine eigene Adresse und wird für den PROFINET-Master wie ein eigenständiges Gerät konfiguriert.

- ✓ Ein PROFINET Device in TwinCAT ist vorhanden.
- 1. Klicken Sie im Projektbaum mit der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device

2. Klicken Sie auf Add New Item...



3. Wählen Sie je nach Konfiguration die passende Box aus, z. B. den CX2xx0 wenn Sie einen Embedded-PC CX20xx mit PROFINET Optionsschnittstelle verwenden.

Туре:	Beckhoff Automation GmbH CX2xx0 (Embedded PC) CX5xx0 (Embedded PC) CX5003 (Embedded PC) CX9020 (Embedded PC) CX9020 (Embedded PC) EXE FC93x1 (TwinCAT CCAT Device) Miscellaneous	Ok Cancel Multiple: 1
Name:	Por 5	

- ⇒ Der virtuelle PROFINET Slave wird im Projektbaum angelegt.
- 4. Für den virtuellen Slave können Sie jetzt eigene Prozessdaten konfigurieren.



Die MAC-Adresse des virtuellen Slaves ist editierbar. Achten Sie darauf, dass die MAC-Adresse nur einmal im System vorkommt. Die IP-Adresse wird vom PROFINET-Master vergeben.

5 Einstellungen und Diagnose

5.1 Einstellungen am PROFINET Device Protokoll

5.1.1 General

General	Adapter	PROFINET	Sync Task	Diag History	Diagnosis		
Name:		Device 2 (Profi	net Device)			ld:	2
Object Id	:	0x03010020					
Type:	I	Profinet I/O De	vice (RT)				
Comment	:: [~
							\sim
	Ľ	Disabled				Create	symbols 🗌

Name

Bezeichner für das PROFINET Device Protokoll Objekt.

ld

Die Geräte-Id wird während der Konfiguration vom TwinCAT-System Manager festgelegt und kann nicht vom Benutzer konfiguriert werden.

Object Id

Identifikationsnummer des PROFINET Device-Protokoll Objektes im TwinCAT-Objektkontext.

Туре

Zeigt den gewählten Objekttyp und dessen Eigenschaft an.

Comment

Frei editierbarer Kommentar zum verwendeten Objekt.

Disabled

Diese Option setzt das PROFINET Device für die aktuelle Konfiguration inaktiv (transparent). Wenn diese Option aktiviert wird, wird dieses Objekt in der IO-Konfiguration nicht berücksichtigt

Create symbols

Anlegen von Variablen als symbolische Namen.

5.1.2 Adapter

Mit diesem Dialog wird die Netzwerkkarte spezifiziert und parametrisiert, die für die Kommunikation mit dem PROFINET Device verwendet werden soll.

General	Adapter	PROFINE	T Sync Tas	k Diag Histor	y Diag	inosis	
Net	twork Ad	apter					
		0	S (NDIS)	○ PCI			М
Descri	iption:	Field	bus (TwinCA	T-Intel PCI Eth	ernet Ad	apter #2)	
Devic	e Name:	\DE	VICE\{D6DB	695F-D100-46	DB-8D28	3-0A711270	EFAC}
PCI B	us/Slot:					Sea	arch
MAC	Address:	00 0	1 05 45 ff 8d			Compatibl	e Devices
IP Add	dress:	192.	168.1.10 (25	5.255.255.0)			
		P	omiscuous N	lode (use with	Wiresha	rk only)	
			rtual Device	Names			
	apter Ref	erence					
Adapi	ter:						~
Freerun C	Cycle (ms)): 4	•				

OS (NDIS)

Diese Option verwendet die Einstellungen des Betriebssystems (OS) für installierte Netzwerkkarten In **Description** wird der Name der Netzwerkkarte dargestellt. **Device Name** enthält den Devicemanager-Pfad der installierten Netzwerkkarte.

PCI

Diese Option steuert die Netzwerkkarte über die PCI-Busadresse an, welche im Feld **PCI Bus/Slot** spezifiziert wird.

Das Feld PCIBus/Slot wird erst aktiviert, wenn die Option PCI ausgewählt wurde

DPRAM

Diese Option steuert die Netzwerkkarte über die DPRAM-Adresse an, welche im Feld **Address** spezifiziert wird.



Das Feld Address wird erst aktiviert, wenn die Option DPRAM ausgewählt wurde

Button Search...

Dieser Button öffnet einen Dialog, in welchem alle ungenutzten oder alle kompatiblen Geräte (Adapter) zur Auswahl angeboten werden.

Device Found At	×
Device 2 [EL6631-0010] - Port Device 1 (Profinet Device) - Port	OK Cancel © Unused O All
	Help

Button Compatible Devices...

Dieser Button öffnet den gleichen Dialog wie **TWINCAT**\ **Show Real-time Ethernet Compatible Devices**... im Hauptmenü. Mithilfe des Dialogfelds können Sie feststellen, ob kompatible Ethernet-Adapter im System verfügbar sind.

>
Update List
Install
Update
Bind
Unbind
Enable
Disable
Show Bindings

MAC Address

MAC-Adresse der Ethernet-Karte (nur lesend)

IP Address

IP-Adresse der Karte (nur lesend). Die IP-Adresse wird aus dem Betriebssystem gelesen und hat nichts mit der PROFINET IP-Adresse zu tun, die später verwendet wird.

Promiscuous Mode

Wird benötigt, um Ethernet Frames aufzuzeichnen, sollte im Normalfall ausgeschaltet sein.

Virtual Device Names

Es wird ein virtueller Name für die Netzwerkkarte verwendet.

Adapter Reference

Wird der Netzwerkadapter auf ein anderes Device referenziert so muss diese Option gewählt werden. Findet z.B. Anwendung bei der Nutzung des "Multiple Protocol Handlers".

Free Cycle

Zykluszeit im Config Mode (keine Echtzeit).



Wird TwinCAT im FREERUN Mode betrieben, so ist darauf zu achten, dass der eingestellte Freerun-Zyklus nicht größer als die PROFINET-Zykluszeit ist.

5.1.3 PROFINET

General Adapter PRO	FINET Syr	nc Task	Diag History	Diagnosis	
Protocol AMS NetId:	192.168.23	34.1.2.1		Port Settings	
Protocol AMS PortNr.:	65535			Scan PNIO Devices	
Server AMS NetId:	192.168.23	34.1.1.1		Topology	
Server AMS PortNr.:	851			IRT Config	
PN SW Version:	06 (V00.19)		I-Device	
				o Data Support	

Protocol AMS NetId

Das ist die NetID, über die das PROFINET Device Protokoll via AMS erreicht werden kann.

Protocol AMS PortNr

Das ist die PortNr, über die das PROFINET Device Protokoll via AMS erreicht werden kann.

Server AMS NetId

Das ist die NetID, an die vom PROFINET Treiber aus bestimmte AMS Nachrichten weitergeleitet werden (z.B. PN Records im Indexbereich 0x1000 - 0x1FFF). Dies ist derzeit immer die SystemNetId.

Server AMS PortNr

Das ist die PortNr, an die vom PROFINET Treiber aus bestimmte AMS Nachrichten weitergeleitet werden (z.B. PN Records im Indexbereich 0x1000 - 0x1FFF). Dies ist per Default der PLC Port 851 von Laufzeitsystem 1.

PN SW Version

Firmware-Version des Gerätes

Port Settings

Öffnet einen Dialog zur Parametrierung eines weiteren PROFINET Ports. Ist nur für die Function verfügbar, nicht für CCAT oder EL663x. Weitere Informationen in: <u>Port settings [} 44]</u>

Scan PNIO Devices

Öffnet einen Such-Dialog für PROFINET -Device-Geräte, nur für den Controller verfügbar.

Topology

Öffnet einen Dialog zwecks Vergleichs der Offline-Topologie mit der Online-Topologie. Weitere Informationen in: <u>Topologie [▶ 44]</u>

IRT Config

Öffnet einen Dialog zur Einstellung IRT spezifischer Parameter. Ist nur an einem IRT fähigem Device verfügbar. Weitere Informationen in: IRT Konfiguration [▶ 45]

I-Device

Öffnet einen Dialog zur Parametrierung einer zeitgleichen Controller und Device Schnittstelle. Ist nur am CCAT verfügbar. Weitere Informationen in: <u>I-Device [▶ 46]</u>

Info Data Support

Wird diese Option aktiviert steht die AMSNETID auch im TwinCAT Baum zur Verfügung und kann dann entsprechend verknüpft werden.

5.1.3.1 Port settings

Dieses Feature ist nur für das Realtime Ethernet Protokoll verfügbar (keine EL663x oder CCAT). Hiermit kann anhand einer zweiten Netzwerkkarte (Intel-Chipsatz) ein zweiter PROFINET Port und somit ein intelligenter Switch realisiert werden. Es ist vorgesehen, dieses Feature x-fach zu wiederholen, derzeit ist es jedoch auf einen zusätzlichen Port begrenzt.

Profinet Port Configuration			x
Primary Port Interface MAC Address: IP Address:	00 1b 21 81 8a fe 0.0.0.0 (0.0.0.0)		
Additional Ports Off On Number of additional ports: Actual port:	1 Port 2	Media Redundancy Protocol (MRP) Off On Redundancy port: Port 2 MRP Settings	
Description: Device Name: MAC Address: IP Address:	Debug (TwinCAT-Intel PCI) \DEVICE\{B6F40BB1-8E11 00 1b 21 81 8a fc 169.254.1.22 (255.255.255	Ethernet Adapter (Gigabit) #4) 1-4F5C-BCD2-6D004DEC5DA5} Search 5.0) Compatible Devices]]]
		OK Cancel	

Bei Unterstützung kann außerdem über dieses Menü die MRP (Media Redundancy Protocol) Funktionalität freigeschaltet werden; hierfür können diverse Einstellungen vorgenommen werden.

5.1.3.2 Topologie

Über diesen Dialog kann die Online-Topologie mit der Offline-Topologie verglichen werden.

Profinet Topology	×
Online data	Offline data
Refresh	Refresh
	OK

Es besteht ab Build 4024 am PROFINET Device die Möglichkeit bei der Verwendung von virtuellen Geräten auch eine Port-Verschaltung zu simulieren. Hierfür kann Offline die Verschaltung zwischen den projektierten Geräten erfolgen und in diesem Dialog überprüft werden. Im Online Fenster wird die vom Controller projektierte Verschaltung angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Simulation von Profinetgeräten

5.1.3.3 IRT Konfiguration

Dieses Menü ist nur für ein IRT fähiges Gerät verfügbar.

rofinet IRT Co	nfiguration		×
TwinCAT time	e controlled by Profinet	Name of IRT Sync Domain	
💿 Off			
() On		Set Sync Domain name	
-Same RealTi	meClass for all devices	IRT SendClockFactor	
Off		SCF from master task	
() On	\sim	~	
Same LineDe	elay for all ports		
Automatic po	rt assignment		
Off			
🔿 On	Hint: The profinet startup sequen	ice will increase up to 30 seconds!	
-Additional Of	iset for Tdx		
Off	0 TimelOInp	butValid in us	
() On	0 TimelOOu	utputValid in us	
		OK Cancel	

Für das Device kann aktuell nur festgelegt werden, ob die TwinCAT Zeit der PROFINET Zeit nachgeregelt werden soll. Alle anderen Einstellungen werden vom Controller projektiert.

5.1.3.4 I-Device

Soll ein Controller auch zeitgleich über das gleiche physikalische Interface als Device betrieben werden dann kann über diesen Dialog eine Kopplung vom Device an den Controller erfolgen.

Das I-Device Feature ist nur für den Betrieb an einer CCAT basierenden Hardware freigegeben.

Brofinet I-Device Configuration	×
Controller is Device	
Set HW properties from Device	
🗹 Is I-Device	
OK]

Anlegen eines I-Device

5.1.4 Sync Task

Die Zykluszeit der PROFINET Kommunikation wird vom Controller vorgegeben. Die Task auf dem TwinCAT System muss mindestens in der gleichen Geschwindigkeit arbeiten. Aus dem Grundtakt von PROFINET und dem SendClockFactor ergibt sich die kleinste Zykluszeit von 1ms. Die weiteren Untersetzungen erfolgen anhand des ReductionRatioFactors. Dieser entspricht immer dem Vielfachen des minimalen PROFINET-Takts. Daraus ergibt sich eine PROFINET Zykluszeit, welche immer eine Zweierpotenz ist (1, 2, 4, 8..., 512), d.h. in diesem Raster sollte auch die Task triggern.

General	Adapter	PROFINET	Sync Task	Diag History	Diagnosis	
Setti	ngs itandard (via ipecial Syno	a Mapping) : Task				
[Task 2		~	*	Create new	I/O Task
Sync	: Task					
Nam	e:	Task	2			
Cycl	e ticks:	1 Adj	ustable by Pro	1.000		ms
Prior	ity:	1	ŧ			

Standard (via Mapping)

Das Device wird durch das vorhandene Mapping getriggert. Dies kann dann z.B. die Task der PLC oder der NC sein



Empfohlene Zykluszeit

Bei Profinet RTC1 sind Zykluszeiten von 1 ms oder höher möglich. Sie können daher die Task immer mit 1 ms betreiben, solange die Systemauslastung Ihres Systems dies zulässt.

Special Sync Task

HINWEIS

Dedizierte Sync-Task verwenden

Verwenden Sie eine eigene Sync Task (Special Sync Task), bzw. eine freilaufenenTask, da ein Mapping über die SPS, bei einem Breakpoint z. B. dazu führt, dass die Task angehalten wird und damit die Verbindung zum PROFINET Device unterbrochen wird und somit keine Prozessdaten ausgetauscht werden.

Name

Name der Sync Task

Cycle ticks

Legt die Zykuszeit der Sync Task in Ticks fest (abhängig von der voreingestellten TwinCAT-Basiszeit).

Priority

Legt die Priorität der Sync Task fest. Falls eine neue Task mit dem Button **Create new I/O Task** erstellt wird, wird dieser per Default die höchstmögliche Priorität zugewiesen.

HINWEIS

Verwendung der EL6631-0010

Falls die EtherCAT-PROFINET Gateway-Klemme verwendet wird, muss beachtet werden, dass die Prozessdaten immer einen Zyklus verspätet in der SPS ankommen, da es einen Zyklus benötigt, um die Prozessdaten von PROFINET auf EtherCAT zu übertragen

5.2 Diagnose am PROFINET Device Protokoll

5.2.1 Diag History

Über den Karteireiter **Diag History** können geloggte Diagnose-Meldungen vom Profinet Protokoll ausgelesen werden. Der Diagnosepuffer arbeitet als Ringpuffer mit einer derzeitigen Größe von max. 1000 Einträgen.

300	Timestamp	Message	Addinfo	MessageID
Warning	23.09.2011 13:45:56 613 ms	ek9300-1: AR got diagnosis alarm.	Yes	11
Warning	23.09.2011 13:45:56 609 ms	ek9300-1: AR got diagnosis alarm.	Yes	10
Info	23.09.2011 13:45:56 603 ms	ek9300-1: AR is established (got ApplReady).	No	9
Info	23.09.2011 13:45:53 541 ms	ek9300: AR is established (got ApplReady).	No	8
Info	23.09.2011 13:45:52 664 ms	ek9300: Controller send PrmEnd.	No	7
Info	23.09.2011 13:45:52 601 ms	ek9300: Controller start the parameterization.	No	6
Info	23.09.2011 13:45:52 468 ms	ek9300: Controller send ConnectReq to device.	No	5
Info	23.09.2011 13:45:52 278 ms	ek9300-1: Controller send PrmEnd.	No	4
Info	23.09.2011 13:45:52 245 ms	ek9300-1: Controller start the parameterization.	No	3
Info	23.09.2011 13:45:52 236 ms	ek9300-1: Controller send ConnectReq to device.	No	2
Error	23.09.2011 13:45:44 617 ms	ek9300-1: AR is released.	No	1
Error	23.09.2011 13:45:44 617 ms	ek9300-1: AR send error alarm.	Yes	0
agnosis app 1e diagnosis API Number	ears alam (0x0001) alam received from: Ωx00000000, Slot Number 0x000	15, Subslot Number 0x0001		

Туре

Die möglichen Fehler sind in drei Arten gruppiert:

- Info: z.B. Informationen zum Verbindungsaufbau
- Warning: z.B. PROFINET Diagnose Alarme
- Error: z.B. Verbindungsabbruch

Timestamp

Zeitstempel der Meldung

Message

Enthält en Meldungstext

AddInfo

Anzeige, ob zusätzliche Informationen zu dem Ereignis vorliegen. Ist dieses mit **Yes** gekennzeichnet, wird durch ein Klicken auf die entsprechende Meldung die Zusatzinformation abgeholt und angezeigt. Handelt es sich um einen Diagnosealarm (**Diagnosis appears**) so können auf den entsprechenden Ebenen (Gerät, API oder Modul) die genauen Diagnoseinformationen abgeholt werden.

Clear Diag History

Mit dem Betätigen des Buttons leeren Sie den kompletten Diagnosepuffer.

Export Diag History

Über diesem Button können Sie die angezeigten Meldungen in einem .TXT-File abspeichern.

5.2.2 Diagnosis

In dieser Liste befinden sich Diagnosen und Statistiken.

eral Adapter PROFINET Sync Task Clear Frame Statistic Export Diagnosis	Diag History Diagnosis
Name	Value
LastUpdate	10/15/2019 11:07:58 AM 053 ms
E- ProtocolSettings	Settings
Name	Device 1 (Profinet Device)
Task Time	1 ms
- Port Statistic	1 Port
⊡ ··· Port 1	FrameRecv = 36490, FrameSend = 36045
PortMAC	0x02 0x01 0x05 0x00 0x00 0x01
Operation State	Up
FrameLengthErrorCnt	0
RxErrorCnt	0
CRCErrorCnt	0
Link Lost ErrorCnt	0
RxAlignment ErrorCnt	0
TxDroppedFrameCnt	0
RxDroppedFrameCnt	0
TxFrameCnt	36045
RxFrameCnt	36490
LineDelay	0 ns
PeerToPeerFrames	PeerToPeerFrames = 65
	SyncFrames = 0
	No Errors detected!
⊡ ProfinetDevices	Warning tcpniodevice
	🛕 Warning FrameStatistic
	FrameCnt = 72036

Diese können über den entsprechenden Buttons zurückgesetzt oder exportiert werden und sind in die folgenden Bereiche unterteilt.

ProtocolSettings

Beinhaltet z.B. den Namen und die Zykluszeit des PROFINET Protokolls.

PortStatistic

Portspezifische Statistiken und Diagnosen.

NetloadStatistic

Eine prozentuelle Anzeige der erwarteten Buslast der zyklischen Prozessdaten. Außerdem Diagnosezähler des internen Netzlastfilters um eventuelle Framebursts zu vermeiden.

ProfinetDevices

Diagnose und Statistiken zu den projektierten PROFINET Geräten.

5.2.3 Zyklische Diagnose

Direkt unter dem PROFINET-Controller gibt es Variablen, die allgemeine Informationen über den Zustand der PROFINET-Kommunikation beinhalten.

Variable	Flags	Online			
Name:		DevState			
Type:		UINT ({18071995-0000-0000	-0000-00000000)005})	
Group:		Inputs	Size:	2.0	
Address	c	4 (0x4)	User ID:	0	
Linked	to				
Commer	nt:	0x0001 = No link at port 1 0x0002 = No link at port 2 0x0010 = Out of send resourc 0x0080 = I/O reset active	es (I/O reset requ	uired)	^
					\sim
ADS Inf	o :	Port: 11, IGrp: 0x3040050, IO	ffs: 0x80000004,	Len: 2	
Full Nan	ne:	TIID^Device 5 (Profinet Contr	oller)^Inputs^Dev	vState	

Diese Daten werden zwischen dem PROFINET-Treiber und TwinCAT 3 ausgetauscht.

In dem Prozessdatum **DevState**. befinden sich Informationen über den physischen Kommunikationszustand des Devices, wie z.B. der Linkstatus oder ob die Senderessourcen noch ausreichen.

Die Ausgangsprozessdatum DevCtrl hat derzeit keine Funktion.

Die Error-Variable zeigt mögliche Probleme beim Verbindungsaufbau und zählt die PROFINET-Devices mit einem Fehler.

Die Diagnose-Variable gibt Status Infos über eine bestehende Verbindung. Die Variable zählt die PROFINET-Devices mit einer Warnung oder Diagnose.

5.3 Einstellungen am PROFINET Device Gerät

5.3.1 General

Hier können generelle Informationen zum verwendeten PROFINET Gerät entnommen werden.

General	Device	Diagnosis	ADS	GSDML Generator				
Name: Object I	d:	tcpniodevice 0x03020001	cpniodevice Id: 1					
Type:		TwinCAT PL	winCAT PLC PROFINET I/O Device with I/Os, V2.32, 1 port diagnostic su					
Comme	nt:	GSDML Nar Path: \$(TWI VendorName OrderNumbe HW Release SW Release	ne: GSD NCAT3D e: Beckh er: TwinC e Version e Version	ML-V2.33-beckhoff-T)IR)Config\lo\Profine off Automation AT PN Device : 1 : V5.00	CPNDevice-20)190325	xml	
		Disabled				Create	symbols	

Der verwendete Name kann hier direkt editiert werden. Eine Änderung wird im Baum übernommen. Beim Controller wird hiermit auch der PROFINET Stationsname festgelegt. Für das Device wird der PROFINET Stationsname nur festgelegt, wenn die entsprechende Option angewählt wurde (**Get StationName from Tree**).

Weitere Informationen zur verwendeten GSDML befinden sich im Kommentarfeld.

5.3.2 Device

In diesem Dialog können generelle Informationen bzgl. des projektierten PROFINET Device überprüft und eingestellt werden.

General Device Diagnosis ADS GSDML Generator							
Device Configuration							
GSDML-V2.33-beckhoff-TCPNDevice-20190325.xml							
Device Configure Refresh GSDML Legacy config							
Adapter Properties							
MAC Address							
00-01-05-45-FF-8D							
Vendor ID Device ID 0x0120 0x0021							
Generate Station Name from Control							
Get Station Name from Tree							
Register PN IP settings not at the OS (only for CE)							
Instance Properties							
Instance ID Frame ID Server UDP Port Client UDP Port 0x0000 0x8000 0xC350 0xC351							

Device Configuration

Im diesem Karteireiter befinden sich Optionen zur Gerätebeschreibungsdatei (GSDML).

• Device Configure...

Der Konfigurationsbutton öffnet die Projektierungsansicht für das Gerät. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Modul Bestückung

Refresh GSDML

Hier können Sie die aktuell verwendete GSDML Version erkennen, diese kann über den Refresh Button upgedatet werden. Im Projekt bestehende Module und Submodule bleiben unverändert, neu eingefügte werden nach aktualisierter Gerätebeschreibungsdatei eingebunden.

Legacy config

Über die Legacy Option kann die Geräteprojektierung nach TwinCAT kleiner 4024 erfolgen.

Adapter Properties

Diese Einstellungen ermöglichen die Überprüfung der **MAC Address**, der **Vendor ID** und der **Device ID** des Geräts. Außerdem können hier die folgenden Optionen aktiviert werden.

- Generate Station Name from Control: Der PROFINET-Name kann z.B. über die PLC erzeugt werden. Dieses Feature ist vergleichbar mit den Dip-Schaltern beim BK9103. Zur Namensvergabe wird das Ctrl WORD des PROFINET-Protokolls zu Hilfe genommen, d.h. die eingegebene Zahl (Wertebereich 0 - 255) wird an den bisherigen Stationsnamen angehängt. Das Ctrl WORD wird über die verknüpfte Task beschrieben. Wird z.B. dem Ctrl WORD von der PLC aus ein Wert von 11 vorgegeben, so ändert sich sein bisheriger Stationsname von z.B. auf "tcpniodevice" auf "tcpniodevice011". Der aktuelle Tree-Name ist aber weiterhin "tcpniodevice000"
- Get Station Name from Tree: Es wird der PROFINET-Name verwendet den das Gerät im TwinCAT Baum hat.
- Register PN IP Settings not at the OS: Für Windows CE wird die PROFINET IP Adresse zusätzlich am Betriebssystem angemeldet. D.h. es besteht damit die Möglichkeit über die PROFINET-Adresse auch auf Standard IP basierende Dienste des Betriebssystems zu zugreifen. Hierüber kann diese Option wieder abgewählt werden.

Instance Properties

In den Instance Einstellungen kann lediglich die gewünschte **Frame ID** für die Ausgangsdaten festgelegt werden. Diese muss immer im zugehörigen Kommunikationsbereich liegen. Der Treiber passt diese automatisch an, d.h. normalerweise müssen hier keine Anpassungen erfolgen. Die Frame ID wird automatisch mit den Informationen aus der GSDML auf den passenden Wert eingestellt.

Bitte ändern Sie die Frame ID nur in Rücksprache mit dem Beckhoff Support.

ĺ

Die anderen drei Werte (Instance ID, Server UDP Port und Client UDP Port) werden hier rein informativ angezeigt.

5.3.3 ADS

Hier können direkt ADS Nachrichten abgesetzt werden. Die Netld und der Port werden direkt vom zugehörigen Adapter übernommen.

General Device D	Diagnosis ADS GSDML Generator
ADS Address (acyclic	c services): NetId: 192.168.234.1.2.1 Port: 65535 (0xffff)
ADS-Router on Bo	κ
Enable Route	ər
Net-Id:	
Remote Nan	ie:
Online-Access	
Index-Group	0x0000000
Index-Offset	0x0000000
Read-Length	0
Read-Data	
Write-Data	
	Read Write ReadWrite

Über die richtigen Einstellungen für **Index-Group** und **Index-Offset** kann eine Vielzahl von PROFINET Funktionen ausgelöst werden. Dazu gehört z.B. das Absetzen von Alarmen oder Record-Daten.

Beispiel: PROFINET-Name und IP-Einstellungen auslesen, siehe Kapitel Weitere Diagnose über ADS-Schnittstelle.

DS-Router on B	ox
Enable Rout	ter
Net-Id:	
Bemote Na	me:
Inline-Access	0x0000F804
Online-Access Index-Group Index-Offset	0x0000F804
Online-Access Index-Group Index-Offset Read-Length	0x0000F804 0x0000 257
)nline-Access Index-Group Index-Offset Read-Length Read-Data	0x0000F804 0x0000 257 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5.3.4 EL663x

Wird das Protokoll über eine EL663x betrieben, so erscheint an den Geräten ein zusätzliches Menü.

General	Device	Diagnosis	ADS	EL663x	GSI	DML Generator	
Gene	ral setting						
] alternativ] get PN-S] get PN-II	e mapping n Itationname f P-Settings fro	nodel from EC/ om ECAT	АТ Г			
	IP co	onfiguration					
	IP a	address	0.	0.(0	
	Sut	onet	0.	0.(0	
	Ga	teway	0.	0.(0	
PDO C C	mapping Submod Module Submod Module	lule data (0x) data (0x6nn lule data and data and IO)	6nn0, 0x 1, 0x7nn 1 IOPS (0 PS (0x6n	7nn0) 1) 0x6nn2, 0 nn3, 0x7n	(7nn2) 13))	
- PN or	utout beha	aviour if FC s	tate is n	ot OP			

PN output behaviour if EC state is not OP

Outputs set to 0, IOxS is GOOD

Outputs frozen, IOxS is GOOD

Outputs set to 0, IOxS is BAD

General settings

Im Falle des Devices (= EL6631-0010) kann über EtherCAT der PROFINET- Name und die IP vorgegeben werden. D.h. nach einem Aufstarten hat das Gerät diese Defaulteinstellungen.

PDO mapping

Über das PDO mapping kann gewählt werden in welcher Form die PROFINET Prozessdaten sich auf die EtherCAT-seitigen PDOs abbilden.

PN output behaviour IEC state is not OP

Das Ausgangsverhalten legt fest was PROFINET-seitig erfolgt, wenn der EtherCAT Status der Klemme nicht OP ist. Die ersten beiden Optionen wirken sich nur auf die Prozessdaten aus. Die letzte Option hat ein Umsetzen des Producer- bzw. Consumer-Status zur Folge, somit werden hier auch zugehörige Profinet Alarme und Diagnosen ausgelöst.

5.3.5 GSDML Generator

Über dieses Fenster kann aus einer bestehenden Konfiguration eine GSDML erzeugt werden. Die generierte Datei kann dann wiederum beim Controller eingebunden werden. Die Gerätekonfiguration ist damit festgelegt und muss auf Controllerseite nicht neu projektiert werden.

General	Device	Diagnosis	ADS	GSDML Generator			
C	reate GSD)MI from orig	ninal	1			
			gii 101				
Se	ttings for te	ext descriptio	ons				
	Get mo	dule names t	from tree	English			
Set	Settings for GSDML						
56							
	Name			Value			
	Vendor I	d		0x0120			
	Device le	d		0x0021			
	Vendor I	Name		Beckhoff Automation			
	Family D	escription		TwinCAT products			
	Main Fa	mily		1/0			
	Procuct	Family		TwinCAT Profinet I/O			
	DNS Co	mpatibleNa	ame	tcpniodevice			
	Order Number			TwinCAT PN Device			
	HW Rele	ease Versior	n	1			
	SW Rele	ase Version		V5.00			
	Graphic	File (.bmp))	GSDML-0120-0021-TCPNDevice			
	MinDevi	iceInterval		32			
	Alternat	ive Langua	ge	German			

Wurden die Namen im Baum angepasst kann diese Änderung hier optional übernommen werden. Dazu muss die zugehörige Sprache ausgewählt werden. Die Texte werden dann unter dieser Sprache in der GSDML übernommen. Sollen mehrere Sprachen angepasst werden, muss zunächst die erzeugte GSDML im TwinCAT System neu eingebunden werden, danach den Baum in der gewünschten Sprache erneut editiert und mit dieser Sprache die GSDML neu erzeugt werden.

Vorhandene Sprachen bleiben unverändert bestehen, nur die ausgewählte wird mit den Texten ersetzt.

5.4 Diagnose am PROFINET Device Gerät

5.4.1 Diagnose

Im Karteireiter **Diagnosis** wird der aktuelle PROFINET Stationsname angezeigt.

General Device Diagnosis ADS GSDML Generator							
- Stationnan tcdevice	Stationname Itcdevice						
IP configur	IP configuration						
IP addres	s 192 . 168 .	1.3					
Subnet	Subnet 255 . 255 . 255 . 0 Set IP settings						
Gateway	Gateway 192 . 168 . 1 . 1 Refresh						
Module Dif	Module Difference						
Module	Info	SubModuleInfo	APINumber	SlotNumber	SubSlotNumber	ModuleState	SubModuleState
B No M	Module	No SubModule	0x0000000	6	0	No Module	No SubModule
2 DV	2 DWord In- and Output 2 DWord In- and Output 0x00000000			10	1	Wrong Module	

Stationname

Ein Controller kann dem Gerät einen Gerätenamen zuweisen ("taufen") und somit den Namen ändern. Auch ein Leerstring ist hierbei erlaubt und auch der Default. Eine solche Einstellung ist als Boxname aber nicht erlaubt. Außerdem gibt es TwinCAT Funktionen die anhand der verwendeten Knotennamen durch den Baum iterieren. Auch deswegen wird der Boxname nicht automatisch verändert und entspricht nicht dem PROFINET Stationsnamen.

IP configuration

Die IP-Einstellungen werden ebenfalls vom Controller vorgegeben. Befindet sich das Device nicht im Datenaustausch (= keine bestehende AR) dann kann hier die IP-Adresse eingestellt werden, diese wird dann ausfallsicher abgelegt. Bei einem PROFINET Anlauf überprüft der Controller jedoch die IP-Einstellungen. Sind diese anders als vom Controller erwartet, so werden diese wieder überschieben. Normalerweise setzt der Controller die IP-Einstellungen nicht remanent, die zuvor gespeicherten IP Einstellungen werden damit gelöscht.



Bei der Verwendung von TF627x muss darauf geachtet werden, dass die IP-Adressen von Betriebssystem und PROFINET unterschiedlich sind.

Module Difference

In dieser Liste werden die vom Device erkannten Modul- und Submodulunterschiede angezeigt. Verglichen wird hier zwischen den projektierten Modulen auf Controller Seite (= Expected) und den tatsächlich gesteckten Modulen auf Device Seite (= Real). Festgestellte Unterschiede werden dem Controller übermittelt und hier dargestellt.

5.4.2 Status- und Ctrl. Flags

PnloBoxState

Über den PnIoBoxState kann der aktuelle Status der PROFINET-Kommunikation überwacht werden.



PnloBoxState	Kommentar	Bedeutung
0x0001 (Bit 0)	Device is in I/O exchange	PROFINET Device ist im Datenaustausch
0x0002 (Bit 1)	Device is blinking	PROFINET Device wird über die Identifizierung gesucht
0x0004 (Bit 2)	Provider State 0=STOP, 1=RUN	Der PROFINET Controller ist im Stopp Zustand
0x0008 (Bit 3)	Problem Indicator 0=OK, 1=Error	Das PROFINET Device hat Probleme festgestellt

Im fehlerfreien Zustand ist der Wert des PnIoBoxState "5" - das bedeutet, Bit 0 und Bit 2 ist gesetzt.

PnloBoxCtrl

PnloBoxCtrl kann für die Namensvergabe genutzt werden, dabei ist nur das Low Byte zu verwenden. Das High Byte muss 0x00 sein.

4	0000	Device 1 (Profinet Controller)
		📮 Image
	Þ	🔄 Inputs
	Þ	Outputs
	4	ek9300
	0	> 🛄 Inputs
		 Outputs
		PnloBoxCtrl
	0	API

PnloBoxCtrl	Kommentar	Bedeutung
0x0001	EBusReset	EBusReset beim EK9300/EP9300

5.4.3 Port Diagnose

Die Port Diagnose kann dazu genutzt werden, die benachbarten PROFINET-Geräte zu identifizieren. Der eigene Port kann ebenfalls diagnostiziert werden.

al Propenies For	bilghoala	
ocal Port Data		Get local port da
Name	Value	det local poir da
Port Number	1	
Port ID	port-001	
Port Description	Ethernet Port 1, Slot 0 PortSubmodule 1, 100	
emote Port Data		Get remote port d
Name	Value	
Port ID	port-001	
Port Description	ek9300 - port-001	
System Name	ek9300	
System Description	n Beckhoff ECAT Coupler, EK9300, SW V 🔻	
ort Statistic		
Name	Value	Get port statistic
Speed	100 MBit/sec	
Phys MAC	0x02 0x01 0x05 0x00 0x00 0x01	
Operating status	up	
D	6602	

Local Port Data und Remote Port Data

Die Informationen sind hier unterteilt in lokale Portinfos und in Remote-Porteigenschaften. D.h. in PROFINET ist ab Konformitätsklasse A (CCA) das LLDP Protokoll (IEEE Std 802.1AB) vorgeschrieben. Über dieses Protokoll tauschen die Teilnehmer Nachbarschaftskennungen aus, so dass jedem Port sein Nachbar bekannt ist. Weiterhin kann an dieser Stelle das Simple Network Management Protocol (SNMP) zur Hilfe genommen werden.

TwinCAT agiert beim Öffnen des Reiters **Port Diagnosis** als Network Management Station (NMS) und sammelt über SNMP die benötigten Informationen des Teilnehmers ein. In vorherigem Bild erkennen Sie z.B. Eigenschaften des Lokalen Ports, Daten des benachbarten Teilnehmers sowie Portstatistiken.



Für eine korrekte Topologie-Erkennung ist es wichtig, dass nur Teilnehmer im Strang vorhanden sind, die auch das LLDP Protokoll unterstützen (dies gilt auch für Switche).

Es besteht die Möglichkeit, dass es unter Windows 10 zu ungewollten Verhalten kommt. Dies zeigt sich in Unstimmigkeiten bei der Topologieerkennung.

Unstimmigkeiten bei der Topologieerkennung.

Windows 10 stellt einen LLDP Treiber bereit, welcher per Default aktiv ist. Auf dem PROFINET-Gerät befindet sich ebenfalls ein LLDP-Treiber. Das System sendet daraufhin von einem Port zwei LLDP-Telegramme an die restlichen im Bus befindlichen Teilnehmer. Diese restlichen Teilnehmer erwarten aufgrund von zwei LLDP-Telegrammen auch zwei Ports, welche es nicht gibt. Um dieses Verhalten zu verhindern, deaktivieren Sie den LLDP-Treiber von Windows. Entfernen Sie dazu den Haken bei **Microsoft-LLDP-Treiber** (siehe rotes Rechteck).



5.4.4 Weitere Diagnose

Es sind über die ADS-Schnittstelle weitere Diagnosemöglichkeiten gegeben.

PROFINET-Name und IP-Einstellungen auslesen

Hierfür ist ein ADS READ Baustein zu verwenden.

ADS WRITE	Kommentar
AMSNETID	AMS Net ID des PROFINET Devices
PORT	0xFFFF (Bei der Verwendung eines virtuellen PROFINET Devices bildet sich die Port Nummer aus 0x1000 + der Geräte ID)
Index Group	High Word - 0x0000, Low Word - 0xF804
Index Offset	0x0000
Length	257

Daten Byte Offset	Wert	Kommentar
03	reserved	reserved
47	ARRAY4 of Byte	IP Address
811	ARRAY4 of Byte	Sub Net Mask
1215	ARRAY4 of Byte	Default Gateway
16x	STRING (max. length 240)	PROFINET Name

Auslesen der Modul-Differenz

Hierfür ist ein ADS READ Baustein zu verwenden.

ADS WRITE	Kommentar
AMSNETID	AMS Net ID des PROFINET Devices
PORT	0xFFFF (Bei der Verwendung eines virtuellen PROFINET Devices bildet sich die Port Nummer aus 0x1000 + der Geräte ID)
Index Group	High Word - 0x0000, Low Word - 0xF826
Index Offset	0x0000
Length	20882

Kommt die Länge Null zurück, sind die Module identisch. Die Länge kann nach der Art verschieden sein (siehe ModuleDiffBlock PROFINET Spezifikation) Beispiel wie die Daten aufgebaut sein können:

Daten Byte Offset	Wert	Kommentar
03	UINT32	API
45	UINT16	Number of Modules
67	UINT16	Slot
811	UINT32	Module Ident (see GSDML File)
1213	UINT16	Module State (0-noModul, 1- WrongModule, 2- ProperModule, 3- Substitute)
1415	UINT16	NumberOfSubModules
1617	UINT16	SubSlot

6 **Profinet Features**

6.1 Alarme

Es können über die ADS Schnittstelle auch PROFINET-Alarme gesendet werden.

PROFINET Alarm

Hierfür ist ein ADS WRITE Baustein zu verwenden.

ADS WRITE	Kommentar
AMSNETID	AMS Net ID des PROFINET Devices
PORT	0xFFFF (Bei der Verwendung eines virtuellen PROFINET Devices bildet sich die Port Nummer aus 0x1000 + der Geräte ID)
Index Group	High Word - Alarm Type (siehe PROFINET Spezifikation), Low Word - 0xF807
Index Offset	High Word - Slot Nummer, Low Word - Sub Slot Nummer

Es werden keine weiteren Daten versendet.

PROFINET Alarm (Beispiele)

ALARME	Kommentar
0x0000	reserved
0x0001	Diagnosis appears
0x0002	Process
0x0003	Pull
0x0004	Plug
0x0005	Status
	weitere Diagnose-Meldungen (siehe PROFINET Spezifikation)

•

Unterstützte PROFINET Alarmtypen

Die Alarmtypen sind in der Struktur E_PN_ALARM_TYP definiert

6.2 Record Daten

PROFINET Record-Daten

PROFINET Record-Daten können auch über die SPS direkt empfangen werden. Dafür wird in der SPS ein "Indication" gesetzt (READINDICATION für das Lesen und WRITEINDICATION für das Schreiben). Die RECORD-Datenstruktur ist in RecStruct beschrieben

Record Data

```
WORD Index;
WORD Length; //zum Lesen auf 0
WORD TransferSequence;
WORD LengthOfAligned;
```

PROFINET RECORD DATEN abgebildet auf ADS

PROFINET	Länge in Byte	Kommentar	ADS
-	String	AMS NET ID des PROFINET Device	AMSNETID
-	2	0xFFFF Bei der Nutzung der virtuellen Schnittstelle ist die Port-Nummer aus dem System Manager zu entnehmen	Port
Read/Write	2	0 - Read 1 - Write	Read - ReadIndication Write - WriteIndication
Number of AR	2	0x0000	-
API Application Process Identifier	4	0x0000000	-
Slot	2	Slot Nummer 0x0000-0x7FFF	IndexOffset High Word
SubSlot	2	SubSlot Nummer 0x0000-0x8FFF	IndexOffset Low Word
Record Data Index	2	0x0000-0x1FFF	IndexGroup Low Word
-	2	0x8000	IndexGroup High Word
Record Data Length	2	zum Lesen auf "0"	LENGTH
Record Data Transfer Sequence	2	fortlaufende Nummer	-
Record Data Length of Aligned	2	kann Null sein	-

Beispiel

Beispiel für das Lesen von Daten, der PROFINET Controller will Daten über die Record Daten von einem Beckhoff Device lesen. Bei diesem Beispiel werden alle RecIndex Werte angenommen und immer das gleiche zurückgegeben - 10 Byte die im Datenarray "Data" stehen.

```
CASE i OF
0: ADSREADIND(
        CLEAR:=FALSE ,
        VALID=> ,
       NETID=> ,
        PORT=>
        INVOKEID=> ,
        IDXGRP=> ,
        IDXOFFS=> ,
        LENGTH=> );
    IF ADSREADIND.VALID THEN
       IdxGroup:=ADSREADIND.IDXGRP;
       IdxOffset:=ADSREADIND.IDXOFFS ;
        i:=10;
        END IF
10: ADSREADRES (
        NETID:=ADSREADIND.NETID,
        PORT:=ADSREADIND.PORT,
        INVOKEID:=ADSREADIND.INVOKEID ,
        RESULT:=0 ,
        LEN:=10 ,
        DATAADDR:=ADR(Data),
        RESPOND:=TRUE );
        i:=20;
   ADSREADIND (CLEAR:=TRUE);
20: i:=0;
    ADSREADRES (RESPOND:=FALSE);
END CASE
```

6.3 **PROFINET Shared Device**

Konfiguration auf der TwinCAT Seite:

```
✓ Aufbau -> EL6631>EL6631-0010
```

1. Abscannen der Devices

Devices						
🖌 🚍 Device 1 (EtherCAT)						
🚔 Image						
🚔 Image-Info						
🕏 SyncUnits						
👂 🛄 Inputs						
👂 🛄 Outputs						
👂 🛄 InfoData						
Term 1 (EK1200)						
Term 2 (EL6631)						
Term 3 (EL6631-0010)						
Term 4 (EL9011)						
Pappings Pappings						

2. Hinzufügen des PROFINET Controllers und des Devices





3. Anlegen der Prozessdaten unter dem PROFINET Device



4. Abscannen des Controllers und hinzufügen des Devices

Scan Devices

......

Stationname	MAC address	IP address	Subnet	Rescan Devices				
test.test	00:01:05:41:92:6F	192.168. 0. 2	255.255.255.0					
plcxb1.profinet-sc	28:63:36:AD:EA:2B	192.168. 0. 1	255.255.255. (Add Devices				
•			/					
Stationname								
test.test								
				Set Stationname				
IP configuration	IP configuration Set IP configuration							
IP address 19	2.168.0.2	2 DHCP e	enable					

5. Anpassen der IP-Adresse des Controllers. Device und Controller müssen sich im gleichen Subnetz befinden.

General Adapter PROFINET Sync Task Set	ttings Box States Diag History Diagnosis
IP configuration	
IP address 192 . 168 . 0 . 10	
Subnet 255 . 255 . 255 . 0	
Gateway 192 . 168 . 0 . 1	Set IP settings
Name of PnIo Controller Station	
el6631-pncontroller	Set System name
Vendorld DeviceId 0x0120 0x0025	
Server UDP Port Client UDP Port 0xEE48 0xEA60	
StationName settings	

 Wählen Sie unter dem Device den Reiter Shared Device aus. Stellen Sie hier ein, welcher Controller auf welche Daten zugreift. In diesem Beispiel darf der Controller EL6631 nur auf die Prozessdaten 1 Word In- and Output zugreifen.

neral Device Diagnosis Features ADS EL663x Shared Device Asset Management

Nam	e	Slot	Subslot	Access	SharedInput
⊡… ⊺	erm 4 (DAP Module)				
	Subterm 7 (EL6631-0010 V2.33, at least FW 14)	0	1	true	has full access
	Subterm 8 (Interface)	0	32768	true	has full access
	Subterm 9 (Port 1)	0	32769	true	has full access
1	Subtern 10 (Port 2)	0	32770	true	has full access
Ė… T	erm 5 (1 Byte In-and Output)				
1.	Subterm 11 (1 Byte In- and Output)	1	1	false	has output data
⊡ Term 6 (1 Word In- and Output)					
1	Subtern 12 (1 Word In- and Output)	2	1	true	has full access



7. Setzen Sie auf dem Karteireiter EL663x den Haken get PN-Stationname from ECAT



8. Ändern Sie den Namen des Devices. Er muss identisch mit dem Namen unter dem Controller sein.



Konfiguration TIA Seite:

9. Konfiguration des Devices mit dem Anlegen der Prozessdaten (muss mit der TC3 Seite identisch sein)

			Topologiesich	t 🚠	Netzsic	ht 🛛 🚺 🕻	Gerätesich	ht
6631-0010 V2.33 🔻 🧱 🗱 🛄 🔍 🛨		Geräteübersicht						
	~	Modul		Baugr	Steck	E-Adres	A-Adres	
		 test.test 		0	0			
Å		EL6631-001	0 V2.33, mi	0	0 ×1			
A.LE		1 Byte Ein- und	Ausgang_1	0	1	0	0	
е		1 Word Ein- und	Ausgang_1	0	2	12	12	
				0	3			
				0	4			
				0	5			
				0	6			
				0	7			
				0	8			
				0	9			
				0	10			
				0	11			

10. Überprüfen Sie auf dem Reiter **Ethernet-Adressen** die IP-Adresse, gegebenenfalls müssen Sie die Adresse anpassen

st.test [EL6631-0010 V2.33,	at least FW 14]	🗷 Eigenschaften 🚺 Info 🛛 🗓 Diagnose 💷 🗖 🖃 🥆
Allgemein IO-Variablen	Systemkonstanten Texte	
Allgemein Kataloginformation	Ethernet-Adressen	
PROFINET-Schnittstelle [X1]	Schnittstelle vernetzt mit	
Allgemein Ethernet-Adressen	Subnetz: PN/IE_1	
Erweiterte Optionen	Neues Subnetz	hinzufügen
Schnittstellen-Optionen		
Medienredundanz	IP-Protokoll	
Echtzeit-Einstellungen		
Port 1 [X1 P1 R]	IP-Adresse: 192 168 0	
Port 2 [X1 P2 R]	1 Marcosci 192 : 108 : 0	. 2
Identification & Maintenance	Subnetzmaske: 255 . 255 . 25	5.0
Prozessalarme	Router-Einstel	ungen mit IO-Controller synchronisieren
Shared Device	Router verwer	den 🗸

11. Unter dem Reiter **Shared Device** wählen Sie die Prozessdaten aus, auf welche die Siemens Steuerung zugreifen darf. Die Prozessdaten, auf die die Siemens Steuerung nicht zugreifen darf, sind grau hinterlegt.

		📲 Topologies	icht	📥 Netzsi	cht 🚺	Gerätesio	ht	Opt
🔐 🗄 🖽 🖽 🕲 🕹 🖿 🕹 🖿 🕹 🖿 🕹 🕹		Geräteübersicht						
	^	🔐 Modul	Bau	ugr Steck	. E-Adres	A-Adres		~
		 test.test 	0	0			🔨	<su< td=""></su<>
		 EL6631-0010 V2.33, mi 	0	0 X1				
a.e		1 Byte Ein- und Ausgang_1	0	1	0	0	🔳	
**		1 Word Ein- und Ausgang_1	0	2				-
			0	3				-
			0	4				I –
			0	5				I –
			0	6				I –
			0	7				I –
			0	8				I –
			0	9				I –
			0	10				I –
			0	11				I –
			0	12				I –
	4		0	13				I
	-		0	14				I
	•		0	15				L
			0	16				
			0	17				
			0	18				
			0	10				
				17				
			0	20				
			0	21				
			0	22				
			0	23				
			U	24				
			U	25				
			0	26				
			0	27				
			0	28				
			0	29				
			0	30	_		Ň	~
			_					
test.test [EL6631-0010 V2.33, at least FW 14]		🧾 Eigenschafter		Info 🛛	Diagnos	e		Ge
Allgemein IO-Variablen Systemkonstanten Texte	_							
▼ Allgemein Shared Device							^	
Kataloginformation							_ 1	
▼ PROFINET-Schnittstelle [X1]								I .
Allgemein Name		Zugriff						I 1
Ethernet-Adressen 🗸 test.test		PLC_1						
▼ Erweiterte Optionen	nd. FW 14	PLC_1						Art
Schnittstellen-Optionen Port 1		PLC_1						Ve
Medienredundanz Port 2		PLC_1						
Echtzeit-Einstellungen Hayte Ein- und Ausgang 1		PLC_1						Be
Port 1 [X1 P1 R] 1 Word Ein- und Ausgang 1								1 1
▶ Port 2 [X1 P2 R]								
Identification & Maintenance								
Prozessalarme								
Shared Device							~	

7 Anhang

7.1 Troubleshooting

Die folgenden Punkte geben Hinweise auf Einstellungen in der Konfiguration des PROFINET-Systems, welche wenn Sie nicht beachtet werden zu ungewünschten Verhalten führen können bzw. wie man dieses diagnostizieren kann.

Gerätebeschreibungsdatei (GSDML) / DAP (DeviceAccessPoint)

- Ist die GSDML auf dem System vorhanden?
- Passen die Versionen beider Systeme zusammen?
 - Es empfiehlt sich, auf beiden Systemen dieselbe GSDML/DAP-Versionen zu verwenden.
 - Wird die aktuellste Version verwendet?
- Ist die GSDML im richtigen Pfad?
 - TwinCAT 2: TwinCAT2: C:\TwinCAT\lo\ProfiNet
 - TwinCAT 3: C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\Profinet
- Wird die richtige GSDML verwendet?
 - Version
 - Eventuell muss der Anbieter/Hersteller kontaktiert werden oder auf der Webseite des Anbieters nach der passenden GSDML gesucht werden.

Wurde der richtige PROFINET-Adapter angelegt?

· Controller oder Device (Master oder Slave)?

Insert Devic	e	×
Type:	EtherCAT Etheret Profibus DP Profinet Profinet Profinet Profinet Profinet Profinet Profinet Profinet Profinet Controller CAT (RT) Profinet Profinet Device (RT) Profinet Device CAT (RT) Profinet Device CAT (RT) Profinet Device EtherNet EtherNet EtherNet SERCOS interface Bookhoff Lightbus RT SERCOS Profinet Device CAT CANopen Profinet Profinet Pro	Ok Cancel
Name:	Device 3	

• Beispiel, Falsch / Richtig

Taskkonfiguration

- Wurde eine freilaufende Task angelegt?
 - Bzw. eine "spezielle Sync Task" verwendet?
- Zykluszeit zur Basis 2?
 - 1ms, 2ms, 4ms, 8ms,

Settings	Mapping)	
Task_PROFI	NET V Create new I/O Ta	sk
Sync Task		
Sync Task	Task_PROFINET	
Sync Task Name: Cycle ticks:	Task_PROFINET 1 1.000 ms	

• Weitere Hinweise im Kapitel Sync Task [47]

TF6270 – TwinCAT System Message

Sollte es beim Aktivieren des Projektes unter Verwendung der TF6270 zu folgender Warnung kommen...

"TwinCAT System Message: Source: TCOM Server; Timestamp: 2/12/2021 9:05:40AM 809 ms Message: Boot data not found (file: Profinet_Parameters_3010060)"

...kann diese ignoriert werden, denn für die PROFINET Kommunikation werden Daten des Verbindungsaufbaus gespeichert. Ist noch keine PN Verbindung aufgebaut worden wird auch keine Datei erzeugt. Diese Warnung wird automatisch verschwinden sobald eine PROFINET Kommunikation aufgebaut worden ist.

EtherCAT-Klemmen EL663x-00x0

- Wurde die richtige Klemme verwendet?
 - EL663x-0000 kann nicht als Device verwenden
 - EL6631-0010 kann nicht als Controller verwendet werden



- EtherCAT-Diagnose
 - EtherCAT-Status = Operational (OP)
 - WcState = 0 (Data valid)

BoxStates der PROFINET Geräte

· Kommunikation aufgebaut?

7.1.1 Diagnose-LEDs



LEDs zur EtherCAT-Diagnose

LED		Anzeige	Beschreibung
RUN g	grün	aus	Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme; BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme.
		blinkt 200 ms	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard- Einstellungen gesetzt.
		aus (1 s) an (200 ms)	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. Ausgänge bleiben im sicheren Zustand.
		an	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich.

LED Diagnose PROFINET RUN/Err

Farbe grün	Farbe rot	Bedeutung
an	aus	EL-Klemme ist parametriert
aus (1 s) an (200 ms)	aus	EL6631-0010 hat keine IP-Adresse
blinkt 200 ms	aus	EL6631-0010 hat noch keinen PROFINET-Namen erhalten
aus	blinkt 200 ms	Klemme startet
LED Diagnose PROFINET Err

Farbe grün	Farbe rot	Bedeutung
an	aus	EL-Klemme ist im Datenaustausch
blinkt 200 ms	aus	EL-Klemme ist im Datenaustausch, aber der Provider ist im Stopp
aus (1 s) an (200 ms)	aus	EL-Klemme ist im Datenaustausch, aber die Module sind unterschiedlich
aus	blinkt 500 ms	No AR erstablished, Verbindungsaufbau nicht initialisiert
blinkt 500 ms	blinkt 500 ms	EL-Klemme identifizieren über PROFINET "Blinking"

LEDs im Hochlauf

Run	PN Run/Err	PN Err	Bedeutung
aus	aus	aus	Keine Spannung am E-Bus angeschlossen. Sollten EtherCAT Klemmen dahinter funktionieren, muss die EL6631-0010 getauscht werden.
aus	aus	rot an	EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 10 s sollte die LED aus gehen, ist das nicht der Fall, muss das EL6631-0010 Modul getauscht werden.

7.1.1.2 Optionsschnittstelle B930 - LEDs

Anzeige	LED	PROFINET-Status		Bedeutung
		grün	rot	
P	PN	Off	200 ms blinken	Power ON, Aufstartphase
Cxxxxx0		200 ms blinken	off	Kein PROFINET-Name
		1s off, 200 ms blinken on	off	Keine IP-Adresse
<u>TC</u>		on	off	RUN
HDD PN FB1 DIAG FB2	DIAG	500 ms blinken	500 ms blinken	PN-Controller Identifizierung. Der PN Controller sendet ein Identifizierungssignal.
		off	200 ms blinken	Der Verbindungsaufbai mit dem Controller ist nicht abgeschlossen.
		1s off, 200 ms blinken on	off	Problem beim Verbindungsaufbau oder die Ist- und Soll- Konfiguration ist unterschiedlich.
		200 ms on	off	Das gerät ist im Datenaustausch, SPS ist ber im Stopp Modus.
		on	off	Das Gerät ist im Datenaustausch.

Wurde ein virtueller PROFINET-Slave projektiert, wird dieser im Fehlerfall auch über die LEDs abgedeckt. Höherprior ist immer das reale Gerät. Erst wenn bei dem realen Gerät alles in Ordnung ist, wird der Status des virtuellen Slaves angezeigt.

7.2 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>https://www.beckhoff.de</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49(0)5246 963 157
Fax:	+49(0)5246 963 9157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- · Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49(0)5246 963 460
Fax:	+49(0)5246 963 479
E-Mail:	service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49(0)5246 963 0
Fax:	+49(0)5246 963 198
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	https://www.beckhoff.de

Mehr Informationen: www.beckhoff.de/tf6270

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.de www.beckhoff.de

