BECKHOFF New Automation Technology

Dokumentation | DE

ELM2xxx

Digital Ausgangsklemmen



Inhaltsverzeichnis

1	Vorw	vort			5				
	1.1	1.1 Hinweise zur Dokumentation							
	1.2	2 Sicherheitshinweise							
	1.3	.3 Ausgabestände der Dokumentation							
	1.4	Versions	sidentifikation von EtherCAT-Geräten		7				
		1.4.1	Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung		7				
		1.4.2	Versionsidentifikation von EL Klemmen		8				
		1.4.3	Versionsidentifikationen von ELM Klemmen		8				
		1.4.4	Beckhoff Identification Code (BIC)		9				
		1.4.5	Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)	1	0				
2	Prod	uktübers	icht	1	3				
	2.1	Übersich	nt Multiplexklemmen	1	3				
	2.2	EL2642.		1	4				
		2.2.1	EL2642 - Einführung	1	4				
		2.2.2	EL2642 - Technische Daten	1	5				
	2.3	ELM264	x	1	6				
		2.3.1	ELM264x - Einführung	1	6				
		2.3.2	ELM264x - Technische Daten	1	7				
	2.4	ELM274	x	1	8				
		2.4.1	ELM274x - Einführung	1	8				
		2.4.2	ELM274x - Technische Daten	1	9				
3	Prod	uktbesch	nreibung	2	0				
4	Inbet	riebnahn	ne	2	4				
	4.1	Einsatze	empfehlungen	2	5				
	4.2	Weiterfü	hrende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen	3	0				
	4.3	Prozess	datenübersicht	3	1				
	4.4	CoE Übe	ersicht EL264x, ELM264x, ELM274x	3	3				
		4.4.1	0x70n0 DO Outputs Group [n+1]	3	3				
		4.4.2	0x90n0 DO Info data Group [n+1]	3	3				
		4.4.3	0xF600 DO Device Status Inputs	3	3				
		4.4.4	0xF900 DO Device Info data	3	4				
5	Inbet	riebnahn	ne am EtherCAT Master	3	5				
•	5.1	Allaemei	ine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves	3	5				
	5.2	TwinCA	T Quickstart	4	3				
		5.2.1	TwinCAT 2	4	5				
		5.2.2	TwinCAT 3	5	5				
	5.3	TwinCA	T Entwicklungsumgebung	6	8				
		E 2 4	Installation TwinCAT Realtime Treiber	6	8				
		5.3. I		-					
		5.3.1 5.3.2	Hinweise ESI-Gerätebeschreibung	7	4				
		5.3.1 5.3.2 5.3.3	Hinweise ESI-Gerätebeschreibung TwinCAT ESI Updater	7 7	4 8				
		5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4	Hinweise ESI-Gerätebeschreibung TwinCAT ESI Updater Unterscheidung Online/Offline	7 7 7	4 8 8				
		5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5	Hinweise ESI-Gerätebeschreibung TwinCAT ESI Updater Unterscheidung Online/Offline OFFLINE Konfigurationserstellung	7 7 7 7	4 8 8 9				
		5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6	Hinweise ESI-Gerätebeschreibung TwinCAT ESI Updater Unterscheidung Online/Offline OFFLINE Konfigurationserstellung ONLINE Konfigurationserstellung	7 7 7 7 8	4 8 8 9 4				

BECKHOFF

		5.3.7	EtherCAT Teilnehmerkonfiguration	
		5.3.8	Import/Export von EtherCAT-Teilnehmern mittels SCI und XTI	102
	5.4	EtherCA	AT-Grundlagen	109
	5.5	EtherCA	AT-Verkabelung - Drahtgebunden	109
	5.6	Allgeme	eine Hinweise zur Watchdog-Einstellung	110
	5.7	EtherCA	AT State Machine	112
	5.8	CoE-Int	erface	114
	5.9	Distribu	ted Clock	119
6	Gehä	iuse		120
	6.1	Spezifik	ationen	120
7	Mont	age und	Verdrahtung	121
	7.1	Hinweis	e zu Stecker und Verdrahtung	121
	7.2	Hinweis	e Anschlusstechnik	122
	7.3	Hinweis	Spannungsversorgung	124
	7.4	Zubehö	r	124
		7.4.1	Schirmanschluss	124
		7.4.2	Schirmhaube ZS9100-0003	126
		7.4.3	Ersatzstecker Push-In ZS2001-000x	129
	7.5	Allgeme	eine Hinweise zu den Power-Kontakten	131
	7.6	Einbaula	agen	131
	7.7	Montage	e von passiven Klemmen	132
	7.8	Schirmk	onzept	133
	7.9	Speisun	ng, Potentialgruppen	135
	7.10	Tragsch	nienenmontage für ELM/EKM-Klemmen	136
	7.11	Schutze	erde (PE – protection earth)	138
	7.12	LEDs u	nd Anschlussbelegung	141
		7.12.1	EL2642	141
		7.12.2	ELM264x/ ELM274x	143
	7.13	Entsorg	ung	144
8	Anha	ing		145
	8.1	EtherCA	AT AL Status Codes	145
	8.2	Firmwar	re Update EL/ES/ELM/EM/EPxxxx	145
		8.2.1	Gerätebeschreibung ESI-File/XML	146
		8.2.2	Erläuterungen zur Firmware	149
		8.2.3	Update Controller-Firmware *.efw	150
		8.2.4	FPGA-Firmware *.rbf	152
		8.2.5	Gleichzeitiges Update mehrerer EtherCAT-Geräte	156
	8.3	Firmwar	re Kompatibilität	157
	8.4	Firmwar	re Kompatibilität - Passive Klemmen	157
	8.5	Wiederh	nerstellen des Auslieferungszustandes	157
	8.6	Support	und Service	158
	8.7	Rücksei	ndung und Retoure	159

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff[®], TwinCAT[®], TwinCAT/BSD[®], TC/BSD[®], EtherCAT[®], EtherCAT G[®], EtherCAT G10[®], EtherCAT P[®], Safety over EtherCAT[®], TwinSAFE[®], XFC[®], XTS[®] und XPlanar[®] sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT[®] ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmusteroder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen! Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet. Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

▲ GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

▲ VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar					
1.3	 Unterkapitel "Inbetriebnahme am EtherCAT Master"/ "Allgemeine Hinweise zur Watchdog- Einstellung" und "CoE-Interface" aktualisiert 					
	Unterkapitel "Montage und Verdrahtung"/ "Zubehör"/ "Schirmanschluss" aktualisiert					
	Änderungen im Kapitel Inbetriebnahme:					
	 Unterkapitel "Metrologie und EtherCAT Geräte – grundlegende Gedanken" entfernt 					
	 Unterkapitel "Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen" ergänzt 					

1.4 Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten

1.4.1 Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung

Bezeichnung

Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät hat eine 14stellige technische Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus

- Familienschlüssel
- Typ
- Version
- Revision

Beispiel	Familie	Тур	Version	Revision
EL3314-0000-0016	EL-Klemme	3314	0000	0016
	(12 mm, nicht steckbare	(4 kanalige	(Grundtyp)	
	Anschlussebene)	Thermoelementklemme)		
ES3602-0010-0017	ES-Klemme	3602	0010	0017
	(12 mm, steckbare	(2 kanalige Spannungsmessung)	(Hochpräzise	
	Anschlussebene)		Version)	
CU2008-0000-0000	CU-Gerät	2008	0000	0000
		(8 Port FastEthernet Switch)	(Grundtyp)	

Hinweise

- die oben genannten Elemente ergeben die **technische Bezeichnung**, im Folgenden wird das Beispiel EL3314-0000-0016 verwendet.
- Davon ist EL3314-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei "-0000" dann oft nur EL3314 genannt. "-0016" ist die EtherCAT-Revision.
- Die **Bestellbezeichnung** setzt sich zusammen aus
 - Familienschlüssel (EL, EP, CU, ES, KL, CX, ...)
 - Typ (3314)
 - Version (-0000)
- Die Revision -0016 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet.
 Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z. B. in der Dokumentation angegeben.
 Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht.
 Die Revision wird seit 2014/01 außen auf den IP20-Klemmen aufgebracht, siehe Abb. "EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer und Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)".
- Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.



1.4.2 Versionsidentifikation von EL Klemmen

Als Seriennummer/Date Code bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

- KK Produktionswoche (Kalenderwoche)
- YY Produktionsjahr
- FF Firmware-Stand
- HH Hardware-Stand



Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02:

- 12 Produktionswoche 12
- 06 Produktionsjahr 2006
- 3A Firmware-Stand 3A
- 02 Hardware-Stand 02

Abb. 1: EL2872 mit Revision 0022 und Seriennummer 01200815

1.4.3 Versionsidentifikationen von ELM Klemmen

Als Seriennummer/Date Code bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: KK YY FF HH

- KK Produktionswoche (Kalenderwoche)
- YY Produktionsjahr
- FF Firmware-Stand
- HH Hardware-Stand



ELM3002-0000

2 x analog input / 24 bit / 20 kSps +/- 20 mV...+/- 30V / differential

Ser.Nr.: 09200506 Rev.Nr.: 0019

Abb. 2: ELM3002-0000 mit eindeutiger BTN 0000wwww und Seriennummer 09200506

Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02:

- 12 Produktionswoche 12
- 06 Produktionsjahr 2006
- 3A Firmware-Stand 3A
- 02 Hardware-Stand 02

BECKHOFF

1.4.4 Beckhoff Identification Code (BIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.



Abb. 3: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg. Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:

- auf der Verpackungseinheit
- direkt auf dem Produkt (bei ausreichendem Platz)
- auf Verpackungseinheit und Produkt

Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.

Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt.

Folgende Informationen sind möglich, die Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden, die weiteren je nach Produktfamilienbedarf:

Pos- Nr.	Art der Information	Erklärung	Dateniden- tifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
1	Beckhoff- Artikelnummer	Beckhoff - Artikelnummer	1P	8	1P072222
2	Beckhoff Traceability Number (BTN)	Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.	SBTN	12	SBTNk4p562d7
3	Artikelbezeichnung	Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008	1K	32	1KEL1809
4	Menge	Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10…	Q	6	Q1
5	Chargennummer	Optional: Produktionsjahr und -woche	2P	14	2P401503180016

Pos- Nr.	Art der Information	Erklärung	Dateniden- tifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
6	ID-/Seriennummer	Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety-Produkten oder kalibrierten Klemmen	51S	12	<mark>51S</mark> 678294
7	Variante	Optional: Produktvarianten-Nummer auf Basis von Standardprodukten	30P	32	30PF971, 2*K183

Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.

Aufbau des BIC

Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und dem o.a. Beispielwert in Position 6. Die Datenidentifikatoren sind in Fettschrift hervorgehoben:

1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

Entsprechend als DMC:



Abb. 4: Beispiel-DMC 1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294

BTN

Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.

HINWEIS

Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Information können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.

1.4.5 Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)

Elektronischer BIC (eBIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird auf Beckhoff Produkten außen sichtbar aufgebracht. Er soll wo möglich, auch elektronisch auslesbar sein.

Für die elektronische Auslesung ist die Schnittstelle entscheidend, über die das Produkt elektronisch angesprochen werden kann.

K-Bus Geräte (IP20, IP67)

Für diese Geräte sind derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.

EtherCAT-Geräte (P20, IP67)

Alle Beckhoff EtherCAT-Geräte haben ein sogenanntes ESI-EEPROM, dass die EtherCAT-Identität mit der Revision beinhaltet. Darin wird die EtherCAT-Slave-Information gespeichert, umgangssprachlich auch als ESI/XML-Konfigurationsdatei für den EtherCAT-Master bekannt. Zu den Zusammenhängen siehe die entsprechenden Kapitel im EtherCAT-Systemhandbuch (Link).

In das ESI-EEPROM wird auch die eBIC gespeichert. Die Einführung des eBIC in die Beckhoff IO Produktion (Klemmen, Box-Module) erfolgt ab 2020; mit einer weitgehenden Umsetzung ist in 2021 zu rechnen.

Anwenderseitig ist die eBIC (wenn vorhanden) wie folgt elektronisch zugänglich:

- Bei allen EtherCAT-Geräten kann der EtherCAT Master (TwinCAT) den eBIC aus dem ESI-EEPROM auslesen
 - Ab TwinCAT 3.1 build 4024.11 kann der eBIC im Online-View angezeigt werden.
 - Dazu unter

EtherCAT \rightarrow Erweiterte Einstellungen \rightarrow Diagnose das Kontrollkästchen "Show Beckhoff Identification Code (BIC)" aktivieren:

winCAT Pr General NetId:	oject30 Adapter	EtherCAT Online	CoE - C	Dnline	Advanced S	Settings		Advanced Settings			
	_				Export Configu Sync Unit As Topolo	ration File signment		State Machine Cyclic Frames Distributed Clocks EoE Support Redundancy Emergency	Online View 0000 'ESC Rev/Type' 0002 'ESC Build 0004 'BW/TMMU Crt' 0006 'Potrs/DPRAM 0006 'Potrs/DPRAM 0008 'Potrs/DPRAM	^	0000 Add Show Change Counters (State Changes / Not Present)
Frame 0 0	Cmd LWR BRD	Addr 0x01000000 0x0000 0x0130	Len 1 2	WC 1 2	Sync Unit <default></default>	Cycle (ms) 4.000 4.000	Utilizatio 0.17 0.17	⊖- Diagnosis	U010 cm/s noor 0012 Cm/gued Station Altas' 0020 Register Protect' 0020 Register Protect' 0020 Access Protect' 0020 Access Protect' 0102 SSC. Cefs' 0102 SSC. Cefs' 0102 SSC. Cefs' 0103 Rms. RW Offset' 0110 TSC. Stata 2020 A.C. data		Show Production Info

• Die BTN und Inhalte daraus werden dann angezeigt:

General Adapter EtherCAT Online CoE - Online

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1 1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0.0	0	0							
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0.0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1		678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0.0	7	6	2012 KW24 Sa						
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0,0	0	0		072223	k4p562d7	EL2004	1		678295
1 5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0.0	0	0							
- 6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0.0	0	12	2014 KW14 Mo						
.7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo						

- Hinweis: ebenso können wie in der Abbildung zu sehen die seit 2012 programmierten Produktionsdaten HW-Stand, FW-Stand und Produktionsdatum per "Show Production Info" angezeigt werden.
- Ab TwinCAT 3.1. build 4024.24 stehen in der Tc2_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen FB_EcReadBIC und FB_EcReadBTN zum Einlesen in die PLC und weitere eBIC-Hilfsfunktionen zur Verfügung.
- Bei EtherCAT-Geräten mit CoE-Verzeichnis kann zusätzlich das Objekt 0x10E2:01 zur Anzeige der eigenen eBIC genutzt werden, hier kann auch die PLC einfach auf die Information zugreifen:

• Das Gerät muss zum Zugriff in PREOP/SAFEOP/OP sein:

Index	Name	Flags	Value		
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)		
1008	Device name	RO	ELM3704-0000		
1009	Hardware version	RO	00		
100A	Software version	RO	01		
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0		
1011:0	Restore default parameters	RO	>1<		
1018:0	Identity	RO	>4<		
10E2:0	Manufacturer-specific Identification C	RO	>1<		
10E2:01	SubIndex 001	RO	1P158442SBTN0008jekp1KELM3704	Q1	2P482001000016
• 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<		
+ 10F3:0	Diagnosis History	RO	>21 <		
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170bfb277e		

- Das Objekt 0x10E2 wird in Bestandsprodukten vorrangig im Zuge einer notwendigen Firmware-Überarbeitung eingeführt.
- Ab TwinCAT 3.1. build 4024.24 stehen in der Tc2_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen FB_EcCoEReadBIC und FB_EcCoEReadBTN zum Einlesen in die PLC und weitere eBIC-Hilfsfunktionen zur Verfügung.
- Hinweis: bei elektronischer Weiterverarbeitung ist die BTN als String(8) zu behandeln, der Identifier "SBTN" ist nicht Teil der BTN.
- Technischer Hintergrund

Die neue BIC Information wird als Category zusätzlich bei der Geräteproduktion ins ESI-EEPROM geschrieben. Die Struktur des ESI-Inhalts ist durch ETG Spezifikationen weitgehend vorgegeben, demzufolge wird der zusätzliche herstellerspezifische Inhalt mithilfe einer Category nach ETG.2010 abgelegt. Durch die ID 03 ist für alle EtherCAT Master vorgegeben, dass sie im Updatefall diese Daten nicht überschreiben bzw. nach einem ESI-Update die Daten wiederherstellen sollen. Die Struktur folgt dem Inhalt des BIC, siehe dort. Damit ergibt sich ein Speicherbedarf von ca. 50..200 Byte im EEPROM.

- Sonderfälle
 - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die hierarchisch angeordnet sind, trägt nur der TopLevel ESC die eBIC Information.
 - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die nicht hierarchisch angeordnet sind, tragen alle ESC die eBIC Information gleich.
 - Besteht das Gerät aus mehreren Sub-Geräten mit eigener Identität, aber nur das TopLevel-Gerät ist über EtherCAT zugänglich, steht im CoE-Objekt-Verzeichnis 0x10E2:01 die eBIC des TopLevel-Geräts, in 0x10E2:nn folgen die eBIC der Sub-Geräte.

Profibus/Profinet/DeviceNet... Geräte

Für diese Geräte ist derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.

2 Produktübersicht

2.1 Übersicht Multiplexklemmen

Klemme	Signal- Anschluss	Anzahl Ausgänge	Ausgangs- Strom je Kanal AC/DC	Diagnose	Distributed Clocks
EL2642	2-Leiter Reed-Ausgang, Käfigzugfeder	8	0,5 A	-	ja
ELM2642-0000	2-Leiter Reed-Ausgang, 6 pol. PushIn Käfigzugfeder, Wartungsstecker	8	0,5 A	-	ja
ELM2644-0000	2-Leiter Reed-Ausgang, 6 pol. PushIn Käfigzugfeder, Wartungsstecker	16	0,5 A	-	ja
ELM2742-0000	MOSFET-Ausgang, 6 pol. PushIn Käfigzugfeder, Wartungsstecker	8	1 A	-	ja
ELM2744-0000	MOSFET-Ausgang, 6 pol. PushIn Käfigzugfeder, Wartungsstecker	16	1 A	-	ja

2.2 EL2642



Abb. 5: EL2642

2-Kanal-Reed-Ausgangsklemme, Multiplexer, 48 V AC/DC, 0,5 A (S 2 A), potenzialfrei, 1 x 4

Die EL2642 ist mit Reed-Relais als Schaltelemente ausgestattet, die schnelle Schaltzyklen bei langer Lebensdauer zulassen. Die absolute elektrische Trennung und der konstante Übergangswiderstand des Reed-Schalters erlaubt die Messung auch sensibler Signale bis hin zum schnellen Scan-Betrieb.

Quick-Links

- EtherCAT Funktionsgrundlagen
- Montage und Verdrahtung [> 121]
- Prozessdatenübersicht [> 31]
- LEDs und Anschlussbelegung [▶ 141]
- CoE Übersicht [> 33]

2.2.2 EL2642 - Technische Daten

Technische Daten	EL2642
Technik	Multiplexer
Anschlusstechnik	2-Leiter Reed-Ausgang
Anschlussart	Käfigzugfeder
Anzahl Ausgänge	2 x 4-fach Multiplexer
Nennspannung	48 V AC/DC (auch max. Schaltspannung)
Lastart	ohmsch
Distributed Clocks	ја
Minimale EtherCAT Zykluszeit	100 µs
Schaltstrom ohmsch	0,5 A AC/DC je Kanal (max. Summenstrom 1 A unter UL-Bedingungen, 2 A sonst)
Schaltstrom induktiv	k.A.
Schaltleistung	10 W max.
Dauerleistung	10 W max.
Pulsstrom	1 A (100 ms)
Stromaufnahme E-Bus	typ. 60 mA
Potentialtrennung Kanal/Kanal 1)	funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/E-Bus ¹⁾	funktionale Isolierung, 707 V DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/SGND 1)	funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung)
Stromaufnahme Powerkontakte	20 mA typ.
Konfiguration	keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Einschaltwiderstand	0,2 Ω typ.
Einschaltgeschwindigkeit ²⁾	1 ms typ., max. 5 ms
Ausschaltgeschwindigkeit ²⁾	1 ms typ., max. 5 ms
Durchbruchspannung	170 V
Kurzschlussstrom	nicht kurzschlussfest
Elektr. Lebensdauer	Lastabhängig; Richtwert für 10V/ 100mA ohmsch: 10 · 10 ⁶ Schaltzyklen
Besondere Eigenschaften	schnelles Reed-Relais
Gewicht	ca. 100 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-0+55 °C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25+85 °C
Zulassungen/Kennzeichnungen (*	CE, UKCA, EAC

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

¹) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel <u>"Montage und Verdrahtung"/ "Speisung,</u> <u>Potentialgruppen"</u> [▶ 135]

²) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.

2.3 ELM264x

2.3.1 ELM264x - Einführung



Abb. 6: ELM2642-0000, ELM2644-0000

2- und 4-Kanal-Multiplexer, 1 x 4 Reed-Relais 48 V AC/DC, 0,5 A, potenzialfreie Schließer

Die ELM2642 und ELM2644 sind mit Reed-Relais als Schaltelemente ausgestattet, die schnelle Schaltzyklen bei langer Lebensdauer zulassen. Die absolute elektrische Trennung und der konstante Übergangswiderstand des Reed-Schalters erlaubt die Messung auch sensibler Signale bis hin zum schnellen Scan-Betrieb.

Quick-Links

- EtherCAT Funktionsgrundlagen
- Montage und Verdrahtung [121]
- Prozessdatenübersicht [> 31]
- LEDs und Anschlussbelegung [143]
- CoE Übersicht [> 33]

2.3.2 ELM264x - Technische Daten

Technische Daten	ELM2642	ELM2644			
Technik	Multiplexer				
Anschlusstechnik	2-Leiter Reed-Ausgang				
Anzahl Kanäle	2	4			
Anschlussart	6 pol. Pushln Käfigzugfed	er, Wartungsstecker			
Anzahl Ausgänge	2 x Multiplexer 1 auf 4	4 x Multiplexer 1 auf 4			
Nennspannung	48 V AC/DC (auch max. S	Schaltspannung)			
Lastart	ohmsch				
Distributed Clocks	ja				
Minimale EtherCAT Zykluszeit	100 µs				
Schaltstrom ohmsch	0,5 A AC/DC je Kanal				
Schaltstrom induktiv	k.A.				
Schaltleistung	max. 10 W				
Dauerleistung	max. 10 W				
Stromaufnahme E-Bus	typ. 60 mA				
Potentialtrennung Kanal/Kanal 1)	funktionale Isolierung, 100 V AC/DC (Typprüfung)				
Potentialtrennung Kanal/E-Bus ¹⁾	funktionale Isolierung, 707	V DC (Typprüfung)			
Potentialtrennung Kanal/SGND 1)	funktionale Isolierung, 100) V AC/DC (Typprüfung)			
Stromaufnahme Powerkontakte	20 mA typ.	30 mA typ.			
Konfiguration	keine Adress- oder Konfig	urationseinstellung			
Einschaltwiderstand	0,2 Ω typ.				
Einschaltgeschwindigkeit ²⁾	< 1 ms typ.	1 ms typ., max. 5 ms			
Ausschaltgeschwindigkeit ²⁾	< 1 ms typ.	1 ms typ., max. 5 ms			
Durchbruchspannung	170 V				
Kurzschlussstrom	nicht kurzschlussfest, sieh	e Pulsstrom			
Elektr. Lebensdauer	Lastabhängig; Richtwert fi 10 · 10 ⁶ Schaltzyklen	ür 10V/100mA ohmsch:			
Pulsstrom	1 A (100 ms)				
Thermische Verlustleistung	1 W typ.	2 W typ.			
Besondere Eigenschaften	schnelles Reed-Relais				
Gewicht	ca. 350 g				
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-0+55 °C				
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25+85 °C				
Zulassungen/Kennzeichnungen (*	CE, UKCA, EAC				

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

¹) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel <u>"Montage und Verdrahtung"/ "Speisung,</u> <u>Potentialgruppen" [> 135]</u>

²) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.

2.4 ELM274x

2.4.1 ELM274x - Einführung



Abb. 7: ELM2742-0000, ELM2744-0000

2- und 4-Kanal-Multiplexer, 1 x 4 Solid-State-Relais 48 V AC/DC, 1 A, potenzialfreie Schließer

Die ELM2742 und ELM2744 sind mit verschleißfreien Solid-State-Relais (Halbleiter-Schalter) als Schaltelemente ausgerüstet, die besonders für analoge Kleinsignale konzipiert sind und sich damit von Solid-State-Klemmen für den allgemeinen Einsatzbereich wie EL279x abheben. Durch den sehr niedrigen Leckstrom in geöffnetem Zustand beeinflussen sich die parallel anliegenden Signale untereinander kaum

Quick-Links

- EtherCAT Funktionsgrundlagen
- Montage und Verdrahtung [121]
- Prozessdatenübersicht [> 31]
- LEDs und Anschlussbelegung [143]
- CoE Übersicht [> 33]

2.4.2 ELM274x - Technische Daten

Technische Daten	ELM2742	ELM2744
Technik	Multiplexer	1
Anschlusstechnik	MOSFET-Ausgang	
Anzahl Kanäle	2	4
Anschlussart	6 pol. Pushln Käfigzugfed	er, Wartungsstecker
Anzahl Ausgänge	2 x Multiplexer 1 auf 4	4 x Multiplexer 1 auf 4
Nennspannung	48 V AC/DC (auch max. S	chaltspannung)
Lastart	ohmsch	
Distributed Clocks	ja	
Minimale EtherCAT Zykluszeit	100 µs	
Schaltstrom ohmsch	1 A AC/DC je Kanal (im Bo A bei 25 °C Umgebungste	etriebstemperaturbereich, 2 mperatur)
Schaltstrom induktiv	k.A.	
Leckstrom Off-Zustand	typ. 10 nA (Richtwert, abh Umgebungstemperatur un	ängig von Id Betriebsspannung)
Stromaufnahme E-Bus	typ. 50 mA	
Potentialtrennung Kanal/Kanal 1)	funktionale Isolierung, 100	V AC/DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/E-Bus ¹⁾	funktionale Isolierung, 707	V DC (Typprüfung)
Potentialtrennung Kanal/SGND 1)	funktionale Isolierung, 100	V AC/DC (Typprüfung)
Stromaufnahme Powerkontakte	20 mA typ.	30 mA typ.
Konfiguration	keine Adress- oder Konfig	urationseinstellung
Einschaltwiderstand	$0,1 \ \Omega$ typ. (steigend mit de	er Umgebungstemperatur)
Einschaltgeschwindigkeit ²⁾	1 ms typ., max. 5 ms	
Ausschaltgeschwindigkeit ²⁾	1 ms typ., max. 5 ms	
Durchbruchspannung	80 V	
Kurzschlussstrom	nicht kurzschlussfest, sieh	e Pulsstrom
Pulsstrom	5 A (100 ms)	
Besondere Eigenschaften	verschleißfreies Solid-Stat	te-Relais (Halbleiter)
Gewicht	ca. 350 g	
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb	-0+55 °C	
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung	-25+85 °C	
Zulassungen/Kennzeichnungen (*	CE, UKCA, EAC	

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

¹) siehe Hinweise zu den Potentialgruppen im Kapitel <u>"Montage und Verdrahtung"/ "Speisung</u>, <u>Potentialgruppen" [▶ 135]</u>

²) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.

3 **Produktbeschreibung**

Mit EtherCAT-Schalt-Ausgangsklemmen verschiedener Schalttechnologie können systemintegriert einfach digitale oder analoge Signale durch das Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen verteilt werden. Mitunter wird dieses Verfahren angewendet, wenn mehrere Sensorsignale aus Kostengründen bzw. zur Vereinfachung der Schaltungstechnik von einem zentralen Analogeingang ausgewertet werden sollen, d.h. eine 1:n-Schaltung. Die n Sensorleitungen werden dann in einem festgelegten Rhythmus nacheinander dem zentralen Analogeingang zugeführt, das sogenannte Multiplex-Verfahren. Im Folgenden ist ein Beispiel gezeigt, bei dem von acht Schwingungssensoren die Signale zu zwei IEPE-Eingängen geführt werden:



Das Multiplex-Verfahren lässt sich ebenfalls auf Ausgangspotentiale anwenden, d.h. ein Analogausgang kann auf mehrere Aktoren nacheinander zugeteilt werden. Zudem kann

- durch viele Schalter eine n · m Matrix-Strukturen realisiert,
- oder generell Leitungen temporär getrennt, z.B. zu Diagnosezwecken und
- das Prinzip ebenso auf digitale Signale angewendet werden (je nach Leistungsfähigkeit der Schalter).

Ein erkennbarer "Nachteil" dieses Verfahrens ist offensichtlich und bestimmt auch die Einsatzmöglichkeit: es besteht nicht ständig (kontinuierlich) auf alle Quellen zugleich Zugriff. Die Anwendung muss es erlauben, dass auf eine Quelle immer nur zeitweise zugegriffen wird. Wenn eine 1:1-Verbindung der Signalquellen mit entsprechenden Analogeingängen aber nicht erforderlich und den Signalen nach dem Umschalten die nötige Einschwing- und Stabilisierungszeit gegeben wird, kann das Multiplex-Verfahren oft die richtige Lösung sein, um mitunter erhebliche Platz- und Kostenvorteile zu gewinnen.

Bezogen auf analoge Signale, erweitern die in dieser Dokumentation beschriebene Geräte so die Einsatzmöglichkeiten für Standard- wie auch Präzisionsanalogtechnik erheblich und ermöglichen:

- ATE: automated test equipment,
- HIL: Hardware-in-the-loop Systeme,
- Vielkanalige Temperaturmessung in der Baustoffentwicklung,
- Vielkanalige Vibrationsüberwachung (ConditionMonitoring),
- Widerstandsimulation (durch Parallelschaltung).

BECKHOFF

In Abhängigkeit von der

- 1. Anzahl Quellen,
- 2. Anzahl der zu schaltenden Leitungen (immerhin sechs Stück bei 6-Leiter-Vollbrücke),
- 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Analogeingänge,

lässt sich die Grenze herleiten, ab wann eine Multiplexer-Lösung weniger Kosten und Raumbedarf verursacht. Je höher die zweite Anzahl der zu schaltenden Leitungen ist, desto mehr steigt der Schaltaufwand und desto später lohnt sich ein Multiplexer-Einsatz – bei 2- oder 3-Leiter-Schaltung lohnt sich der Multiplexer-Einsatz schon sehr früh.

Ein Tip dazu: die Hintereinander-Schaltung von Multiplexern (multiplikativer Einsatz)



erfordert immer mehr Schalter als die reine Aneinanderreihung (additiver Einsatz)



die mit den hier genannten Geräten möglich ist da die einzelnen Schalter NO (normally open, also unbestromt offen) sind.

Übersicht der Eigenschaften der Klemmen in dieser Dokumentation

Die Multiplex-Klemmen

- sind als EtherCAT Klemme direkt in das Feldbus-System EtherCAT integriert und ansteuerbar,
- enthalten als hochwertige Schaltelemente Reed-Schalter (ELM264x, EL2642) oder SolidState-Relais (Halbleiter, ELM274x), die besonders f
 ür den Einsatz an "kleinen" sensiblen Analogsignalen ausgewählt wurden.

Die Schalttypen haben ihre individuellen Vor- und Nachteile, siehe dazu die Einsatzempfehlungen.

Des weiteren

- ist jedes Schaltelement einzeln wie ein digitaler Ausgang An/aus schaltbar, unabhängig von den anderen. Es ist somit ein single-pole single-throw (SPST) Schalter,
- sind die Schalter nicht selbsthaltend oder bistabil, sie bleiben solange und nur solange geschlossen wie das entsprechende Ausgangssignal der Steuerung über EtherCAT anliegt.
- Jedes ist Schaltelement NO/normally open, d.h. im Aus-Zustand = "geöffnet".
- Die Schalter einer werden Klemme intern gleichzeitig (um)geschaltet, im DistributedClocks Betrieb entsprechend dem DC Sync.; dadurch ist klemmenübergreifend gleichzeitiges Schalten möglich,

• Immer vier Schalter sind zu einer sog. 1:4-Multiplexer-Gruppe zusammengefasst: die vier Eingangspunkte sind verbunden und auf zwei Kontaktstellen Z1.1 und Z1.2 an der Klemme herausgeführt:



Dadurch, dass die vier Schalter einzeln ansteuerbar (schließbar) sind und - wenn deaktiviert - alle geöffnet sind, ist diese Anordnung streng genommen kein reiner Multiplexer der immer eine (und nur eine) Verbindung zeigt. Dennoch wird dieser Begriff bei den hier beschriebenen Schalt-Ausgangsklemmen umfassend verwendet, da er den typ. Anwendungsfall am besten abbildet.

• Eine Klemme enthält mehrere dieser Multiplexer. Die X1-Punkte können extern verbunden werden und stellen so verkettete Multiplexer dar. Aus zwei 1:4-Multiplexern lässt sich so einfach ein 1:8-Multiplexer usw. bilden:



• Auch Matrix-Systeme können mit den Klemmen aufgebaut werden, die entsprechende Verschaltung muss extern erfolgen:



- Das Namensschema der Multiplexerklemmen lautet:
 - EL/ELM26xx: EtherCAT Klemme Reed-Relais,
 - EL/ELM27xx: EtherCAT Klemme SolidState (Halbleiterschalter)

- EL/ELM2xab:
 - · a: Anzahl Pole je Multiplexer,
 - · b: Anzahl Kanäle je Klemme, entspricht Anzahl der Multiplexer.
- Die Klemmen benötigen die 24 V Powerkontaktversorgung für den Eigenbetrieb.

Die vielkanalige Erfassung und Rangierung von Analogsignalen, aber auch das flexible Umschalten verschiedener Testzustände in produktionsintegrierten Prüfstationen wird durch die Integration der oft nötigen Umschalter in das EtherCAT-System einfach möglich.

4 Inbetriebnahme

Die Klemmen können als einfache digitale Ausgangsklemmen in den Klemmenstrang eingesetzt und über EtherCAT angesteuert werden.

Die Multiplex-Funktion im Verbund mit den zugehörigen Analog/Digital-Signalen ist anwendungsseitig zu programmieren.

Diagnose-Nachrichten (DiagMessages)

Wichtige Meldungen sind:

- 0x1201
 - Verbindung zur Feldseite wieder ok (Up wieder da?)
 - Communication to field side re-established (Up back on?)
- 0x8201
 - · Keine Kommunikation zur Feldseite (Up fehlt?)
 - No communication to field-side (Up missing?)

Weitere Funktionen

Zähler im CoE (Bildausschnitt aus dem CoE-Verzeichnis der TwinCAT-Umgebung der ELM2644):

Index	Name	Flags	Value	Unit
<u> </u>	DO Info data Group 1	RO	> 4 <	
9000:01	Y1 switch cycle counter	RO	0x00000034 (52)	
9000:02	Y2 switch cycle counter	RO	0x00000034 (52)	
9000:03	Y3 switch cycle counter	RO	0x00000034 (52)	
9000:04	Y4 switch cycle counter	RO	0x00000034 (52)	
9010:0	DO Info data Group 2	RO	> 4 <	
.	DO Info data Group 3	RO	> 4 <	
.	DO Info data Group 4	RO	> 4 <	
主 🛛 F000:0	Modular Device Profile	RO	>2<	
F008	Code word	RW	0x00000000 (0)	
F600:0	DO Device Status Inputs	RO	> 15 <	
Ē - F900:0	DO Device Info data	RO	> 18 <	
F900:12	Operating time	RO	0x0000007D (125)	min
. FB00:0	DO Command	RO	> 3 <	

Abb. 8: Betriebsstundenzähler in Minuten In 0xF900:12 ist ein Geräte-Betriebsminutenzähler abrufbar. Er ist nicht löschbar.

Schaltspielzähler

In 0x9000:nn ist je Schaltelement ein Schaltspielzähler abrufbar. Die Zähler zählen die Anzahl der Kontaktschließungen und sind nicht löschbar.

4.1 Einsatzempfehlungen

Gegenüberstellung der Eigenschaften je nach Schalttechnologie

Technologie	Reed	FET/SolidState	EMR, Elektromagneti- sches Relais
Beispiele	ELM264x, EL264x	ELM274x, EL27xx	EL26xx
Schaltverhalten	"echter" Schalter, trennt vollständig	Halbleiter-Schalter, immer geringer Leckstrom	"echter" Schalter, trennt vollständig
Übergangswiderstand Ron	Höher	Gering	Gering
Wiederholstabilität Ron	Gut	Sehr gut	Sehr gut
Überlastverhalten	Empfindlich	Weniger empfindlich	Empfindlich
Schaltgeschwindigkeit **)	Schnell	Sehr schnell	Mittel
Abhängigkeit der Eigenschaften von der Umgebungstemperatur	Gering	Höher	Gering
Leckstrom wenn geöffnet	Sehr gering	Höher, ansteigend mit Betriebstemperatur, einige nA	Sehr gering
Entstehende Offset/ Thermospannung	Ja, einige ±10µV	Gering, wenige ±1 μ V	Ja, höher als Reed, auch durch Selbsterwärmung
Verschleiß	Ja, allmähliche Alterung bei normalem Gebrauch	Gering, wenn dann plötzlicher Ausfall	Ja, allmähliche Alterung bei normalem Gebrauch
	Typ. Ausfall: nichtleitend	Typ. Ausfall: leitend	Typ. Ausfall: nichtleitend
AC-Verhalten (Wechselsignale), Übersprechen	Gut	Weniger gut, applikativ zu beurteilen	Gut
Einsatzempfehlung	Einsatz bei schwankender	Einsatz bei Raumtemperatur	
	Umgebungstemperatur 4-Leiter-	2-Leiter- Widerstandsmessungen	
	Widerstandsmessungen	Thermoelemente (solange sich die Umgebungstemperatur nicht wesentlich ändert)	
		Stromspitzen	
		Häufiges/schnelles Schalten	

²) es ist bezüglich der Schaltgeschwindigkeit weniger die Ton/Toff-Zeit des Schaltelements ausschlaggebend, als vielmehr die Zeit, die die geräteinterne Firmware zur Ansteuerung der Schalter benötigt.

Wird ein Schaltelement wie die EL2xxx/ELM2xxx für die Manipulation von anspruchsvollen Analogsignalen verwendet, ist immer zu bedenken, dass Temperaturänderungen auf Eigenschaften aller Art einwirken und diese nachteilig verändern können. Dies ist bei der Systemauslegung zu berücksichtigen.

Außerdem bringen die Schaltelemente in jedem Fall ohmsche/induktive/kapazitive Einflüsse in das System. Ein Offset-Abgleich bei Spannungs- oder Widerstandsmessung wird empfohlen.

Allgemein wird ein "vollständiges" allpoliges Schalten der Signale empfohlen, also bei einer 6-Leiter-DMS Verbdingung alle sechs Leitungen. Wird davon abgewichen und z.B. bei einer 2-poligen IEPE-Verbindung nur die Signalleitung (+) geschaltet, können

- Masseschleife(n) entstehen, je nach Aufbauart des Sensors und Verdrahtung,
- Störeinkopplungen durch ein N-fach vergrößertes Leitungsnetzwerk begünstigt werden,
- dem geschalteten Signal ist eine ausreichende Einschwingzeit zuzugestehen, z.B. muss sich ein konstantes IEPE-Stromsignal erst einige 100 ms stabilisieren,
- beim Schließen von mechanischen Kontakten kann es zum "Prellen" kommen,
- die geschalteten Geräte müssen für den An/Abschaltvorgang geeignet sein,
- bei Widerstandsimulation kann die Parallelschaltung



angewendet werden. Um nahezu gleichbleibende Widerstandsabstufungen mit möglichst vielen Schaltkombinationen zu erhalten ist

• die Seriell-Schaltung mit z.B. binär gestuften Widerständen zu empfehlen:



Sie erfordert generell beidseitig zugängliche Schalter, wie sie z.B. die Klemme EL2624 zur Verfügung stellt.

• Eine auf dieser Seriell-Schaltung basierende Widerstandsimulation mit den Multiplexklemmen aufzubauen, ist nur mit je zwei Schaltern einer 4er-Schaltgruppe möglich:



Eine Kombination der beiden Schaltungsarten führt zu weiteren möglichen Widerstandswerten und z.T. redundanten Schaltkombinationen.

Wie jedes technische Gerät kann auch eine Schaltklemme versagen: einerseits durch nicht-Schalten obwohl zu schalten ist, da z.B. "Kontakt zerstört" und andererseits durch dauerhafte Verbindung obwohl es trennen soll, z.B. "Kontakt klebt". Empfangsseitig sind dazu ausreichende Plausibilitätsabfragen vorzusehen.

Weitere Hinweise:

- Eine externe Schutzbeschaltung ist bei induktiver/kapazitiver Last nötig, z.B. eine Kurzschlussdiode.
- Äußere starke magnetische Felder oder Vibrationen/Schocks können die Funktion z.B. von Reed-Relais beeinträchtigen
- Die hier besprochenen Geräte verfügen über Schaltspielzähler im CoE, es wird empfohlen diese zu beachten.
- Bei langem/häufigen Gebrauch zeigen alternde Schaltkontakte einen langsam ansteigenden Widerstand vor dem völligen Versagen. Eine gelegentliche Kontrolle der Schaltfunktion kann sinnvoll sein.
- Eine Reparatur einzelner Schalter im Beckhoff Service ist möglich.

Konkrete Beispiele zu Mux-Anwendungen mit Beckhoff Analogeingängen

RTD an EL320x Klemmen

- Das Multiplexen bringt Übergangswiderstände in den Sensoranschluss ein. Daher wird bei der Kombination RTD + Multiplexen der 4-Leiter-Anschluss mit +R(U_{Exc}), +RL(+sense), -RL(-sense) und -R(AGND) empfohlen.
- Der 4-Leiter-Anschluss wird z.B. von den EL3201-xxxx, EL3202-xxxx, EL3751, ELM350x, ELM370x und anderen unterstützt.
- Eine EL320x ist nur zur Speisung/Versorgung von einem RTD-Sensor ausgelegt. Daher kann der +R/ U_{Exc} Anschluss nicht zur Versorgung mehrerer RTD-Sensoren benutzt werden. Er kann also nicht "gemuxt" werden.
- -R(AGND) kann bei mehreren RTD durchverbunden werden, er braucht also nicht gemuxt werden.
- +RL(+sense) und -RL(-sense) müssen als Feedbackleitungen *gemuxt* werden.
- Es können zum Multiplexen Klemmen der Serie ELM26xx, ELM27xx oder auch EL26xx verwendet werden.

Störeinflüsse von Multiplexern im Signalverlauf

Sensor und Auswertungseingang (Messgerät) sind idealerweise direkt (ohne Steckverbinder) und per kürzest möglicher Leitung verbunden. Das Einbringen von Multiplexern (oder anderen Elementen, wie Steckverbindungen, Verlängerungsleitungen etc.) zwischen Sensor und Auswertungseingang verändert in einem realen Aufbau daher grundsätzlich den *direkten* Signalfluss von Quelle zur Senke. Dies ist beabsichtigt, wenn der Schalter geöffnet ist, insbesondere aber auch - eher unbeabsichtigt - wenn der Schalter geschlossen ist. Das Schaltelement inklusive die nötigen Leitungen und Steckübergänge erzeugen i.d.R. Störeinflüsse, die die Messergebnisse verändern bzw. verfälschen. Dies ist beim Einsatz von Schaltern im Signalfluss generell zu beachten. Der besondere Betrieb der Schalter im Multiplexbetrieb hat je nach Signalart zudem noch Einflüsse auf das Signal; u.a. kann es zu Übersprechen, Dämpfungen und Reflexionen kommen und es sind ggf. Einschwingzeiten bei den Schaltvorgängen zu berücksichtigen.



Abb. 9: Unterbrechung des "direkten" Signalflusses der Sensorsignale zum Messeingang im realen Aufbau

Potentieller Einfluss von Schaltern auf hochfrequente Signale

In Abhängigkeit von Signalfrequenz(en) und Amplitude (Signalstärke) kann es im Multiplexer und zwischen den unvermeidlichen Leitungen zu frequenzabhängigen Effekten kommen. Hierzu einige Beobachtungen und Hinweise:

- Übersprechen
 - "Echte" Schalter wie EMR und Reed trennen "vorbildlich", es wurden Werte der Übersprechdämpfung von -90 dB beobachtet (je größer der Wert desto größer ist der Signalabstand zwischen Störer- und Opfer-Kanal, d.h. umso besser ist die Übersprechdämpfung).

- Halbleiterschalter (FET, SolidState) wirken durch ihre nicht-galvanische-Trennung auf die Ansteuerung zurück und übersprechen so in benachbarte Schalter, beginnend mit ein Übersprechdämpfung von -80 dB bei 100 Hz, bei Frequenzen ab 1 kHz waren bis zu -60 dB beobachtbar. Die angegebenen Werte stellen keine Spezifikationswerte dar sondern sollen Orientierung für eigene applikationsspezifische Überlegungen liefern.
- Dämpfung

 - Tendenziell haben Halbleiterschalter dabei eine etwas geringere Dämpfung.
- Reflexionen
 - noch keine Beobachtungen vorliegend.

Potentieller Einfluss von Schaltern auf IEPE- Signale

IEPE Sensoren erzeugen eine Offsetspannung (Bias) von ca. 10..14 V, auf der die informationsrelevante AC Spannung von z. B. ±5 V aufmoduliert wird. Die Offsetspannung muss sich nach dem Einschalten erst einstellen; der meist vorhandene Hochpass (HP) Filter muss sich zunächst einschwingen, um den DC-Offset für die Auswertung zu unterdrücken (je schneller = höherfrequent der HP Filter gewählt wird, desto schneller findet das Einschwingen statt, desto unempfindlicher wird aber auch die Messung für tieffrequente Signale). Insgesamt ergibt das den Effekt, dass eine Einschwingzeit nach dem Einschaltvorgang beachtet werden muss. Bei Direktverbindungen zwischen Sensor und Auswerteeinheit muss die Einschwingzeit einmalig bei Betriebsbeginn abgewartet werden. In industriellen Anlagen, deren Hochfahrzeiten beträchtlich sein können, wird die Einschwingzeit daher häufig gar nicht bemerkt.

Im Multiplexing-Betrieb wird jedoch die Versorgung stromgespeister Sensoren mit jedem Umschalten unterbrochen und die Biasspannung muss durch den nachfolgenden Einschaltvorgang in dieser Betriebsart *ständig* neu aufgebaut werden. Messdaten, die während der Einschwingzeit aufgenommen werden, sind als ungültig zu betrachten. Um den Verlust von System-Performanz bei einer nötigen Signalüberwachung zur Beurteilung der Gültigkeit der Messdaten zu minimieren, ist stattdessen eher die Bestimmung der Einschwingzeit in Abhängigkeit von relevanten Parametern ratsam. Dadurch kann zwischen Umschalten und Messbeginn eine Verzögerungszeit im Messsystem Berücksichtigung finden, die nicht länger als notwendig dauert. Die Dauer der Einschwingzeit ist abhängig von (Reihenfolge in absteigender Gewichtung):

- Hochpass-Filtereinstellungen im Messgerät (z.B. ELM3602 oder EL3632),
- der IEPE-Stromstärke (2, 4, ... mA: je höher, desto kürzer die Einschwingzeit),
- · Kabellänge (je länger, desto länger die Einschwingzeit),
- · Kabeldurchmesser (je dicker, desto kürzer die Einschwingzeit),
- von der Bauart des IEPE-Sensors

und kann von einigen Sekunden bis in den hohen Minutenbereich betragen.

Das folgende Diagramm zeigt Beispiele von Einschwingzeiten bei Einschaltvorgängen bei einer der Kombination von ELM3602 (24 Bit, 50 kSps) und ELM2742 (SolidState):



Abb. 10: Beispiele zur Einschwingzeit in Abhängigkeit zur Filter-Grenzfrequenz (ELM3602 in Kombination mit ELM2742)

Empfehlung: sofern im Messgerät ein Hochpassfilter durch die Steuerung einstellbar ist sollte:

- im Umschaltfall ein "schneller" HP-Filter gewählt,
- bei Verwendung der ELM360x eine Verzögerungszeit von mind. 2 s berücksichtigt und dann
- ggf. der beabsichtigte "langsame" HP-Filter aktiviert werden.

Erforderlich dazu ist, dass das Messgerät für diese HP-Umschaltung geeignet ist und den Messwert nicht durch die Filterumschaltung verändert, wie z.B. bei der ELM360x IEPE Klemme.

4.2 Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen

HINWEIS				
Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen				
Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation				
I/O-Analog-Handbuch Hinweise zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen,				
die Ihnen im Beckhoff <u>Information-System</u> und auf der Beckhoff-Homepage www.beckhoff.de auf den jeweiligen Produktseiten zum <u>Download</u> zur Verfügung steht.				
Sie erläutert Grundlagen der Sensortechnik und enthält Hinweise zu analogen Messwerten.				

4.3 Prozessdatenübersicht

Prozessdaten Ausgänge

PDO		Member	Datentyp	Pos.	Bedeutung
DO Group m Outputs (m=14)	Outputs Channel m	Y1	BIT	0	Schließer X1, X2 → Y1 durchschalten
		Y2	BIT	0	Schließer X1, X2 \rightarrow Y2 durchschalten
		Y3	BIT	0	Schließer X1, X2 \rightarrow Y3 durchschalten
		Y4	BIT	0	Schließer X1, X2 \rightarrow Y4 durchschalten

Prozessdaten Eingänge

PDO		Member	Datentyp	Pos.	Bedeutung
DO Inputs Device	Device Status	Error	BIT	0	Fehler innerhalb des Kanals, Details siehe weitere Status-Bits oder die DiagnoseHistory
		Diag	BIT	4	Es liegt eine DiagMessage im CoE 0x10F3 an, kann aus der Klemme ausgelesen werden, z.B. über den TwiNCAT Logger
		Input cycle counter	BIT2	6, 7	Zählt in jedem EtherCAT Zyklus +1 hoch, 03. Die Steuerung kann diesen Counter überwachen, falls er in einem Zyklus nicht +1 inkrementiert deutet das auf einen Übertragungsfehler während dieses Zyklus' hin. Bei DistributedClocks-Betrieb ggf. die ShiftTime anpassen.
WcState	1	WcState	BIT	0	TRUE: die Klemme nimmt nicht am EtherCAT Datenaustausch teil z.B. weil nicht anwesend oder falsch konfiguriert
					FALSE: Klemme nimmt regulär am Datenaustausch teil – Validität der Daten mit jeweilem Status etc. prüfen.
		InputToggle	BIT	0	Toggelt 0/1 wenn der slave neue Daten über EtherCAT schickt
PDO		Member	Datentyp	Pos.	Bedeutung
InfoData	State		UINT	0	Zustand der EtherCAT state machine: INIT, PreOP, SafeOP,

					OP
	AdsAddr	netld	AMSNETID	0	ADS Adresse (NetID/Port) über
		port	WORD	0	die das CoE des Slave aus der Anwendung erreichbar ist
	DcOutputSh	ift	DINT	0	~Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Outputs (in ns, nur DC-Mode)

BECKHOFF

PDO		Member	Datentyp	Pos.	Bedeutung
	DcInputShif	t	DINT	0	~Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)

Struktur der Prozessdaten(TwinCAT 3) ELM264x/ ELM274x:

🔺 🛄 DO Inputs Device
🔺 📌. Device status
🔁 Error
🔁 Diag
🐔 Input cycle counter
DO Group 1 Outputs
🔺 📑 Outputs Channel 1
🕞 Y1
∏ Y2
∏ Y3
, ₩ ¥4
DO Group 2 Outputs
DO Group 3 Outputs
DO Group 4 Outputs
🔺 🛄 WcState
🔁 WcState
🔁 InputToggle
🔺 🛄 InfoData
🔁 State
👂 📌 AdsAddr
🔁 DcOutputShift
🔁 DcInputShift

Term 8 (ELM2644-0000)

Abb. 11: PDO der ELM2644 geltend auch für ELM2642, ELM274x und EL2642 (entsprechend der Kanalanzahl)

4.4 CoE Übersicht EL264x, ELM264x, ELM274x

4.4.1 0x70n0 DO Outputs Group [n+1]

$0 \le n \le m$, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
70n0:0	DO Outputs Group [n+1]	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
70n0:01	Y1	Prozessdatenwert von Relais Y1 an Mux [n+1]	BIT	RW	0x00 (0 _{dez})
70n0:02	Y2	Prozessdatenwert von Relais Y2 an Mux [n+1]	BIT	RW	0x00 (0 _{dez})
70n0:03	Y3	Prozessdatenwert von Relais Y3 an Mux [n+1]	BIT	RW	0x00 (0 _{dez})
70n0:04	Y4	Prozessdatenwert von Relais Y4 an Mux [n+1]	BIT	RW	0x00 (0 _{dez})

4.4.2 0x90n0 DO Info data Group [n+1]

$0 \le n \le m$, n+1 = Kanalnummer; m+1 = max. Anz. Kanäle

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
90n0:0	DO Info data Group [n+1]	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
90n0:01	Y1 switch cycle counter	Schaltzyklenzähler von Relais Y1 an Mux [n+1] seit Produktion	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
90n0:02	Y2 switch cycle counter	Schaltzyklenzähler von Relais Y2 an Mux [n+1] seit Produktion	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
90n0:03	Y3 switch cycle counter	Schaltzyklenzähler von Relais Y3 an Mux [n+1] seit Produktion	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})
90n0:04	Y4 switch cycle counter	Schaltzyklenzähler von Relais Y4 an Mux [n+1] seit Produktion	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

4.4.3 0xF600 DO Device Status Inputs

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F600:0	DO Device Status Inputs	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x0F (15 _{dez})
F600:01	Error	Fehlerzustand. Siehe Diagnosenachrichten.	BIT	RO	0x00 (0 _{dez})
F600:0D	Diag	Eine neue Diagnosenachricht ist verfügbar.	BIT	RO	0x00 (0 _{dez})
F600:0F	Input cycle counter	Wird in jedem EtherCAT Zyklus inkrementiert (0,1,2,0,1,2).	BIT2	RO	0x00 (0 _{dez})

4.4.4 0xF900 DO Device Info data

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F900:0	DO Device Info data	Maximaler Subindex	UINT8	RO	0x12 (18 _{dez})
F900:12	Operating time	Einschaltdauer seit Produktion in Minuten.	UINT32	RO	0x0000000 (0 _{dez})

5 Inbetriebnahme am EtherCAT Master

5.1 Allgemeine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves

In dieser Übersicht werden in Kurzform einige Aspekte des EtherCAT Slave Betriebs unter TwinCAT behandelt. Ausführliche Informationen dazu sind entsprechenden Fachkapiteln z.B. in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> zu entnehmen.

Diagnose in Echtzeit: WorkingCounter, EtherCAT State und Status

Im Allgemeinen bietet ein EtherCAT Slave mehrere Diagnoseinformationen zur Verarbeitung in der ansteuernden Task an.

Diese Diagnoseinformationen erfassen unterschiedliche Kommunikationsebenen und damit Quellorte und werden deshalb auch unterschiedlich aktualisiert.

Eine Applikation, die auf die Korrektheit und Aktualität von IO-Daten aus einem Feldbus angewiesen ist, muss die entsprechend ihr unterlagerten Ebenen diagnostisch erfassen.

EtherCAT und der TwinCAT System Manager bieten entsprechend umfassende Diagnoseelemente an. Die Diagnoseelemente, die im laufenden Betrieb (nicht zur Inbetriebnahme) für eine zyklusaktuelle Diagnose aus der steuernden Task hilfreich sind, werden im Folgenden erläutert.



Abb. 12: Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave

Im Allgemeinen verfügt ein EtherCAT Slave über

 slave-typische Kommunikationsdiagnose (Diagnose der erfolgreichen Teilnahme am Prozessdatenaustausch und richtige Betriebsart)
 Diese Diagnose ist f
ür alle Slaves gleich.

als auch über

• kanal-typische Funktionsdiagnose (geräteabhängig) Siehe entsprechende Gerätedokumentation

Die Farbgebung in Abb. *Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave* entspricht auch den Variablenfarben im System Manager, siehe Abb. *Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC*.

Farbe	Bedeutung	
gelb	Eingangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden	
rot	Ausgangsvariablen vom Slave zum EtherCAT Master, die in jedem Zyklus aktualisiert werden	
grün	Informationsvariabeln des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden d. h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS sinnvoll.	

In Abb. *Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC* ist eine Beispielimplementation einer grundlegenden EtherCAT Slave Diagnose zu sehen. Dabei wird eine Beckhoff EL3102 (2 kanalige analoge Eingangsklemme) verwendet, da sie sowohl über slave-typische Kommunikationsdiagnose als auch über kanal-spezifische Funktionsdiagnose verfügt. In der PLC sind Strukturen als Eingangsvariablen angelegt, die jeweils dem Prozessabbild entsprechen.



Abb. 13: Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC

Dabel werden folgende Aspekte abgedeel	abei werden folgende A	pekte abgedeckt
--	------------------------	-----------------

Kennzeichen	Funktion	Ausprägung	Anwendung/Auswertung
A	Diagnoseinformationen des EtherCAT Master		Zumindest der DevState ist in der PLC zyklusaktuell auszuwerten.
	zyklisch aktualisiert (gelb) oder azyklisch bereitgestellt (grün).		Die Diagnoseinformationen des EtherCAT Master bieten noch weitaus mehr Möglichkeiten, die in der EtherCAT-Systemdokumentation behandelt werden. Einige Stichworte:
Kennzeichen	Funktion	Ausprägung	Anwendung/Auswertung
-------------	--	---	--
			 CoE im Master zur Kommunikation mit/über die Slaves
			• Funktionen aus TcEtherCAT.lib
			OnlineScan durchführen
В	Im gewählten Beispiel (EL3102) umfasst die EL3102 zwei analoge Eingangskanäle, die einen eigenen Funktionsstatus zyklusaktuell übermitteln.	 Status die Bitdeutungen sind der Gerätedokumentation zu entnehmen andere Geräte können mehr oder keine slave-typischen Angaben liefern 	Damit sich die übergeordnete PLC- Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Funktionsstatus ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
C	 Für jeden EtherCAT Slave mit zyklischen Prozessdaten zeigt der Master durch einen so genannten WorkingCounter an, ob der Slave erfolgreich und störungsfrei am zyklischen Prozessdatenverkehr teilnimmt. Diese elementar wichtige Information wird deshalb im System Manager zyklusaktuell 1. am EtherCAT Slave als auch inhaltsidentisch 2. als Sammelvariable am EtherCAT Master (siehe Punkt A) zur Verlinkung bereitgestellt. 	WcState (Working Counter) 0: gültige Echtzeitkommunikation im letzten Zyklus 1: ungültige Echtzeitkommunikation ggf. Auswirkung auf die Prozessdaten anderer Slaves, die in der gleichen SyncUnit liegen	Damit sich die übergeordnete PLC- Task (oder entsprechende Steueranwendungen) auf korrekte Daten verlassen kann, muss dort der Kommunikationsstatus des EtherCAT Slaves ausgewertet werden. Deshalb werden solche Informationen zyklusaktuell mit den Prozessdaten bereitgestellt.
D	 Diagnoseinformationen des EtherCAT Masters, die zwar am Slave zur Verlinkung dargestellt werden, aber tatsächlich vom Master für den jeweiligen Slave ermittelt und dort dargestellt werden. Diese Informationen haben keinen Echtzeit- Charakter weil sie nur selten/nie verändert werden, außer beim Systemstart selbst auf azyklischem Weg ermittelt werden (z.B. EtherCAT Status) 	State aktueller Status (INITOP) des Slaves. Im normalen Betriebszustand muss der Slave im OP (=8) sein. <i>AdsAddr</i> Die ADS-Adresse ist nützlich, um aus der PLC/Task über ADS mit dem EtherCAT Slave zu kommunizieren, z.B. zum Lesen/ Schreiben auf das CoE. Die AMS- NetID eines Slaves entspricht der AMS-NetID des EtherCAT Masters, über den <i>port</i> (= EtherCAT Adresse) ist der einzelne Slave ansprechbar.	Informationsvariabeln des EtherCAT Masters, die azyklisch aktualisiert werden, d.h. in einem Zyklus eventuell nicht den letztmöglichen Stand abbilden. Deshalb ist ein Auslesen solcher Variablen über ADS möglich.

HINWEIS

Diagnoseinformationen

Es wird dringend empfohlen, die angebotenen Diagnoseinformationen auszuwerten um in der Applikation entsprechend reagieren zu können.

CoE-Parameterverzeichnis

Das CoE-Parameterverzeichnis (CanOpen-over-EtherCAT) dient der Verwaltung von Einstellwerten des jeweiligen Slaves. Bei der Inbetriebnahme eines komplexeren EtherCAT Slaves sind unter Umständen hier Veränderungen vorzunehmen. Zugänglich ist es über den TwinCAT System Manager, s. Abb. *EL3102, CoE-Verzeichnis*:

G	eneral EtherCA	T DC Process Data St	artup CoE -	Online Online
	Update	List 📃 Auto Upo	late 🔽 S	Single Update 🔽
	Advance	ed		
	Add to Sta	rtup Offline Data		Module OD (Aol
	Index	Name	Flags	Value
	<u>.</u> €010:0	Al Inputs Ch.2	RO	> 17 <
	i± 6401:0	Channels	RO	>2<
	i <u>⊟</u> 8000:0	Al Settings Ch.1	RW	> 24 <
	8000:01	Enable user scale	RW	FALSE
	8000:02	Presentation	RW	Signed (0)
	8000:05	Siemens bits	RW	FALSE
	8000:06	Enable filter	RW	FALSE
	8000:07	Enable limit 1	RW	FALSE
	8000:08	Enable limit 2	RW	FALSE
	A0:008	Enable user calibration	RW	FALSE
	8000.0B	Enable vendor calibration	RW	TRUE

Abb. 14: EL3102, CoE-Verzeichnis

EtherCAT-Systemdokumentation

Es ist die ausführliche Beschreibung in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> (EtherCAT Grundlagen --> CoE Interface) zu beachten!

Einige Hinweise daraus in Kürze:

- Es ist geräteabhängig, ob Veränderungen im Online-Verzeichnis slave-lokal gespeichert werden. EL-Klemmen (außer den EL66xx) verfügen über diese Speichermöglichkeit.
- Es ist vom Anwender die StartUp-Liste mit den Änderungen zu pflegen.

Inbetriebnahmehilfe im TwinCAT System Manager

In einem fortschreitenden Prozess werden für EL/EP-EtherCAT-Geräte Inbetriebnahmeoberflächen eingeführt. Diese sind in TwinCAT System Managern ab TwinCAT 2.11R2 verfügbar. Sie werden über entsprechend erweiterte ESI-Konfigurationsdateien in den System Manager integriert.



Abb. 15: Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204

Diese Inbetriebnahme verwaltet zugleich

- CoE-Parameterverzeichnis
- DC/FreeRun-Modus
- die verfügbaren Prozessdatensätze (PDO)

Die dafür bisher nötigen Karteireiter "Process Data", "DC", "Startup" und "CoE-Online" werden zwar noch angezeigt, es wird aber empfohlen die automatisch generierten Einstellungen durch die Inbetriebnahmehilfe nicht zu verändern, wenn diese verwendet wird.

Das Inbetriebnahme-Tool deckt nicht alle möglichen Einsatzfälle eines EL/EP-Gerätes ab. Sind die Einstellmöglichkeiten nicht ausreichend, können vom Anwender wie bisher DC-, PDO- und CoE-Einstellungen manuell vorgenommen werden.

EtherCAT State: automatisches Default-Verhalten des TwinCAT System Managers und manuelle Ansteuerung

Ein EtherCAT Slave hat für den ordnungsgemäßen Betrieb nach der Versorgung mit Betriebsspannung die Stati

- INIT
- PREOP
- SAFEOP
- OP

zu durchlaufen. Der EtherCAT Master ordnet diese Zustände an in Abhängigkeit der Initialisierungsroutinen, die zur Inbetriebnahme des Gerätes durch die ES/XML und Anwendereinstellungen (Distributed Clocks (DC), PDO, CoE) definiert sind. Siehe dazu auch Kapitel "Grundlagen der <u>Kommunikation, EtherCAT State</u> <u>Machine [▶ 112]</u>. Der Hochlauf kann je nach Konfigurationsaufwand und Gesamtkonfiguration bis zu einigen Sekunden dauern.

Auch der EtherCAT Master selbst muss beim Start diese Routinen durchlaufen, bis er in jedem Fall den Zielzustand OP erreicht.



Der vom Anwender beabsichtigte, von TwinCAT beim Start automatisch herbeigeführte Ziel-State kann im System Manager eingestellt werden. Sobald TwinCAT in RUN versetzt wird, wird dann der TwinCAT EtherCAT Master die Zielzustände anfahren.

Standardeinstellung

Standardmäßig ist in den erweiterten Einstellungen des EtherCAT Masters gesetzt:

- EtherCAT Master: OP
- · Slaves: OP
 - Diese Einstellung gilt für alle Slaves zugleich.



Abb. 16: Default Verhalten System Manager

Zusätzlich kann im Dialog "Erweiterte Einstellung" beim jeweiligen Slave der Zielzustand eingestellt werden, auch dieser ist standardmäßig OP.



Abb. 17: Default Zielzustand im Slave

Manuelle Führung

Aus bestimmten Gründen kann es angebracht sein, aus der Anwendung/Task/PLc die States kontrolliert zu fahren, z. B.

- aus Diagnosegründen
- kontrolliertes Wiederanfahren von Achsen
- ein zeitlich verändertes Startverhalten ist gewünscht

Dann ist es in der PLC-Anwendung sinnvoll, die PLC-Funktionsblöcke aus der standardmäßig vorhandenen *TcEtherCAT.lib* zu nutzen und z. B. mit *FB_EcSetMasterState* die States kontrolliert anzufahren.

Die Einstellungen im EtherCAT Master sind dann sinnvollerweise für Master und Slave auf INIT zu setzen.



Abb. 18: PLC-Bausteine

Hinweis E-Bus-Strom

EL/ES-Klemmen werden im Klemmenstrang auf der Hutschiene an einen Koppler gesetzt. Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, i.d.R. ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar. Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechenden Positionen im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z. B. EL9410) zu setzen.

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom als Spaltenwert angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.

General Ada	apter EtherCAT Online	CoE - On	line				
Netld:	Netld: 10.43.2.149.2.1			Advanced Settings			
<u> </u>			Г				
Number	Box Name	Address	Туре	In Size	Out S	E-Bus (
1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100				
2	Term 2 (EL3102)	1002	EL3102	8.0		1830	
3	Term 4 (EL2004)	1003	EL2004		0.4	1730	
4	Term 5 (EL2004)	1004	EL2004		0.4	1630	
- 5	Term 6 (EL7031)	1005	EL7031	8.0	8.0	1510	
6	Term 7 (EL2808)	1006	EL2808		1.0	1400	
1 7	Term 8 (EL3602)	1007	EL3602	12.0		1210	
8	Term 9 (EL3602)	1008	EL3602	12.0		1020	
9	Term 10 (EL3602)	1009	EL3602	12.0		830	
10	Term 11 (EL3602)	1010	EL3602	12.0		640	
11	Term 12 (EL3602)	1011	EL3602	12.0		450	
12	Term 13 (EL3602)	1012	EL3602	12.0		260	
13	Term 14 (EL3602)	1013	EL3602	12.0		70	
c 14	Term 3 (EL6688) 1014 EL6688 22.0 -240						

Abb. 19: Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom

Ab TwinCAT 2.11 wird bei der Aktivierung einer solchen Konfiguration eine Warnmeldung "E-Bus Power of Terminal..." im Logger-Fenster ausgegeben:

Message

```
E-Bus Power of Terminal 'Term 3 (EL6688)' may to low (-240 mA) - please check!
```

Abb. 20: Warnmeldung E-Bus-Überschreitung

HINWEIS

Achtung! Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

5.2 TwinCAT Quickstart

TwinCAT stellt eine Entwicklungsumgebung für Echtzeitsteuerung mit Multi-SPS-System, NC Achsregelung, Programmierung und Bedienung dar. Das gesamte System wird hierbei durch diese Umgebung abgebildet und ermöglicht Zugriff auf eine Programmierumgebung (inkl. Kompilierung) für die Steuerung. Einzelne digitale oder analoge Eingänge bzw. Ausgänge können auch direkt ausgelesen bzw. beschrieben werden, um diese z.B. hinsichtlich ihrer Funktionsweise zu überprüfen.

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter http://infosys.beckhoff.de:

- EtherCAT Systemhandbuch: Feldbuskomponenten → EtherCAT-Klemmen → EtherCAT System Dokumentation → Einrichtung im TwinCAT System Manager
- TwinCAT 2 \rightarrow TwinCAT System Manager \rightarrow E/A- Konfiguration
- Insbesondere zur TwinCAT Treiberinstallation:
 Feldbuskomponenten → Feldbuskarten und Switche → FC900x PCI-Karten für Ethernet → Installation

Geräte, d. h. "devices" beinhalten jeweils die Klemmen der tatsächlich aufgebauten Konfiguration. Dabei gibt es grundlegend die Möglichkeit sämtliche Informationen des Aufbaus über die "Scan" - Funktion einzubringen ("online") oder über Editorfunktionen direkt einzufügen ("offline"):

- "offline": der vorgesehene Aufbau wird durch Hinzufügen und entsprechendes Platzieren einzelner Komponenten erstellt. Diese können aus einem Verzeichnis ausgewählt und Konfiguriert werden.
 - Die Vorgehensweise für den "offline" Betrieb ist unter <u>http://infosys.beckhoff.de</u> einsehbar: TwinCAT 2 → TwinCAT System Manager → EA - Konfiguration → Anfügen eines E/A-Gerätes
- "online": die bereits physikalisch aufgebaute Konfiguration wird eingelesen
 - Sehen Sie hierzu auch unter <u>http://infosys.beckhoff.de</u>: Feldbuskomponenten → Feldbuskarten und Switche → FC900x – PCI-Karten f
 ür Ethernet → Installation → Ger
 äte suchen

Vom Anwender – PC bis zu den einzelnen Steuerungselementen ist folgender Zusammenhang vorgesehen:



Abb. 21: Bezug von der Anwender Seite (Inbetriebnahme) zur Installation

Das anwenderseitige Einfügen bestimmter Komponenten (E/A – Gerät, Klemme, Box,..) erfolgt bei TwinCAT 2 und TwinCAT 3 auf die gleiche Weise. In den nachfolgenden Beschreibungen wird ausschließlich der "online" Vorgang angewandt.

Beispielkonfiguration (realer Aufbau)

Ausgehend von der folgenden Beispielkonfiguration wird in den anschließenden Unterkapiteln das Vorgehen für TwinCAT 2 und TwinCAT 3 behandelt:

- Steuerungssystem (PLC) CX2040 inkl. Netzteil CX2100-0004
- Rechtsseitig angebunden am CX2040 (E-Bus): EL1004 (4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V_{DC})
- Über den X001 Anschluss (RJ-45) angeschlossen: EK1100 EtherCAT-Koppler
- Rechtsseitig angebunden am EK1100 EtherCAT-Koppler (E-Bus): EL2008 (8-Kanal-Digital-Ausgangsklemme 24 V_{DC}; 0,5 A)
- (Optional über X000: ein Link zu einen externen PC für die Benutzeroberfläche)



Abb. 22: Aufbau der Steuerung mit Embedded-PC, Eingabe (EL1004) und Ausgabe (EL2008)

Anzumerken ist, dass sämtliche Kombinationen einer Konfiguration möglich sind; beispielsweise könnte die Klemme EL1004 ebenso auch nach dem Koppler angesteckt werden oder die Klemme EL2008 könnte zusätzlich rechts an dem CX2040 angesteckt sein – dann wäre der Koppler EK1100 überflüssig.

5.2.1 TwinCAT 2

Startup

TwinCAT 2 verwendet grundlegend zwei Benutzeroberflächen: den "TwinCAT System Manager" zur Kommunikation mit den elektromechanischen Komponenten und "TwinCAT PLC Control" für die Erstellung und Kompilierung einer Steuerung. Begonnen wird zunächst mit der Anwendung des "TwinCAT System Manager".

Nach erfolgreicher Installation des TwinCAT-Systems auf den Anwender PC der zur Entwicklung verwendet werden soll, zeigt der TwinCAT 2 (System Manager) folgende Benutzeroberfläche nach dem Start:



Abb. 23: Initiale Benutzeroberfläche TwinCAT 2

Es besteht generell die Möglichkeit das TwinCAT "lokal" oder per "remote" zu verwenden. Ist das TwinCAT System inkl. Benutzeroberfläche (Standard) auf dem betreffenden PLC installiert, kann TwinCAT "lokal" eingesetzt werden und mit Schritt "Geräte einfügen [▶ 47]" fortgesetzt werden.

Ist es vorgesehen, die auf einem PLC installierte TwinCAT Laufzeitumgebung von einem anderen System als Entwicklungsumgebung per "remote" anzusprechen, ist das Zielsystem zuvor bekannt zu machen. Im

Menü unter "Aktionen" \rightarrow "Auswahl des Zielsystems…", über das Symbol " Goder durch Taste "F8" wird folgendes Fenster hierzu geöffnet:

Wähle Zielsystem	
⊞- 👧Local (123.45.67.89.1.1)	OK Abbruch
	Suchen (Ethernet)
	Suchen (Fieldbus)
	🗌 Als Default
Verbindungs Timeout (s): 5	

Abb. 24: Wähle Zielsystem

Mittels "Suchen (Ethernet)..." wird das Zielsystem eingetragen. Dadurch wird ein weiterer Dialog geöffnet um hier entweder:

- den bekannten Rechnernamen hinter "Enter Host Name / IP:" einzutragen (wie rot gekennzeichnet)
- einen "Broadcast Search" durchzuführen (falls der Rechnername nicht genau bekannt)
- die bekannte Rechner IP oder AmsNetId einzutragen

Enter Host Name / IP:	:			Refresh Statu:		Broadcast Search
Host Name	Connected	Address	AMS NetId	TwinCAT	OS Version	Kommentar
Eintra	a des Na	mens de	s Zielrechne	rs		
P. Aktivi	oron von	"Entor l	Jost Name	ייסו '		
a AKUVI	eren von	Enterr	iost Nume /	IF		
Route Name (Target):			R	oute Name (Rem	ote): MY	Υ-PC
Route Name (Target): AmsNetId:			R	oute Name (Remo ïiel Route	ote): M'Y	'-PC emote Route
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Tup:	ТСРИР		R Z	oute Name (Rem iel Route O Projekt	ote): MY	'-PC emote Route) Keine
Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Typ:	ТСР/ІР		R Z	oute Name (Rem iel Route Projekt 9 Static	ote): MY	'-PC emote Route) Keine)) Static
Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Typ: Adressen Info:	ТСР/ІР		R Z	oute Name (Remo iel Route Projekt Static Temporär	ote): MY	'-PC emote Route) Keine) Static) Temporär
Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Typ: Adressen Info: ම Host Name ©	TCP/IP		R Z	oute Name (Remo iel Route Projekt Static Temporär	ote): MY Be @	'-PC emote Route) Keine) Static) Temporär
Route Name (Target): AmsNetId: Fransport Typ: Adressen Info: Image Most Name (s) /erbindungs Timeout (s)	TCP/IP IP Adresse		R Z	oute Name (Remo iel Route Projekt Static Temporär	ote): MY	'-PC emote Route) Keine) Static) Temporär

Abb. 25: PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems

Ist das Zielsystem eingetragen steht dieses wie folgt zur Auswahl (ggf. muss zuvor das korrekte Passwort eingetragen werden):

Nach der Auswahl mit "OK" ist das Zielsystem über den System Manager ansprechbar.

Geräte einfügen

In dem linksseitigen Konfigurationsbaum der TwinCAT 2 – Benutzeroberfläche des System Managers wird "E/A Geräte" selektiert und sodann entweder über Rechtsklick ein Kontextmenü geöffnet und "Geräte

Suchen..." ausgewählt oder in der Menüleiste mit

die Aktion gestartet. Ggf. ist zuvor der TwinCAT

System Manager in den "Konfig Modus" mittels 2 oder über das Menü "Aktionen" \rightarrow "Startet/ Restarten von TwinCAT in Konfig-Modus"(Shift + F4) zu versetzen.

🗉 🐼 SYSTEM - Konfigur	ation	
MC - Konfiguration	🖶 Gerät <u>A</u> nfügen	
E/A - Konfiguration	😭 Gerät I <u>m</u> portieren	
E/A Geräte	Geräte Suchen	
	🛱 Einfügen	Strg+V
	😤 Einfügen mit Verknüpfunger	n Alt+Strg+V

Abb. 26: Auswahl "Gerät Suchen.."

Die darauf folgende Hinweismeldung ist zu bestätigen und in dem Dialog die Geräte "EtherCAT" zu wählen:

4 neue E/A Geräte gefunden	×
✓ Gerät 1 (EtherCAT) ✓ Gerät 3 (EtherCAT) [Local Area Connection (TwinCAT-Intel PCI Ethernet A) Gerät 2 (USB) Gerät 4 (NOV/DP-RAM)	OK Abbruch Alles wählen Nichts wählen

Abb. 27: Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte

Ebenfalls ist anschließend die Meldung "nach neuen Boxen suchen" zu bestätigen, um die an den Geräten angebundenen Klemmen zu ermitteln. "Free Run" erlaubt das Manipulieren von Ein- und Ausgangswerten innerhalb des "Config Modus" und sollte ebenfalls bestätigt werden.

Ausgehend von der am Anfang dieses Kapitels beschriebenen <u>Beispielkonfiguration [} 44]</u> sieht das Ergebnis wie folgt aus:



Abb. 28: Abbildung der Konfiguration im TwinCAT 2 System Manager

Der gesamte Vorgang setzt sich aus zwei Stufen zusammen, die auch separat ausgeführt werden können (erst das Ermitteln der Geräte, dann das Ermitteln der daran befindlichen Elemente wie Boxen, Klemmen o. ä.). So kann auch durch Markierung von "Gerät .." aus dem Kontextmenü eine "Suche" Funktion (Scan) ausgeführt werden, die hierbei dann lediglich die darunter liegenden (im Aufbau vorliegenden) Elemente einliest:



Abb. 29: Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen

Diese Funktionalität ist nützlich, falls die Konfiguration (d. h. der "reale Aufbau") kurzfristig geändert wird.

PLC programmieren und integrieren

TwinCAT PLC Control ist die Entwicklungsumgebung zur Erstellung der Steuerung in unterschiedlichen Programmumgebungen: Das TwinCAT PLC Control unterstützt alle in der IEC 61131-3 beschriebenen Sprachen. Es gibt zwei textuelle Sprachen und drei grafische Sprachen.

Textuelle Sprachen

• Anweisungsliste (AWL, IL)

- Strukturierter Text (ST)
- Grafische Sprachen
 - Funktionsplan (FUP, FBD)
 - Kontaktplan (KOP, LD)
 - Freigrafischer Funktionsplaneditor (CFC)
 - Ablaufsprache (AS, SFC)

Für die folgenden Betrachtungen wird lediglich vom strukturierten Text (ST) Gebrauch gemacht.

Nach dem Start von TwinCAT PLC Control wird folgende Benutzeroberfläche für ein initiales Projekt dargestellt:

🧱 TwinCAT PLC Control - (Unbenannt)* - [MAIN (PRG-ST)]		
🧏 🥦 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster	Hilfe	_ 8 ×
<u>``</u> ₽ <u>₽</u> ®% ₽ <u>₽</u> <u>₽</u> <u>8</u>		
Bausteine	0001 PROGRAM MAIN	
MAIN (PRG)	0003 END_VAR	
	0004	
	0006	
	0008	
	0009	
		Þ
	0002	
	0003	
	0005	
		Þ
	Lade Bibliothek 'C:\TWINCAT\PLC\LIB\STANDARD.LIB'	
📃 Bausteine – 🖫 Datentypen 💷 Visualisierungen 🔚 Ressourcen		4
	Target: Local (123.45.67.89.1.1), Laufzeit: 1 TwinCAT Config Mode Z.: 1, Sp.: 13 ON	LINE ÜB LESEN

Abb. 30: TwinCAT PLC Control nach dem Start

Nun sind für den weiteren Ablauf Beispielvariablen sowie ein Beispielprogramm erstellt und unter dem Namen "PLC_example.pro" gespeichert worden:

🦉 TwinCAT PLC Control - PLC_example.pro - [MAIN (PRG-ST)]	
🥦 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe	_ & ×
Bausteine 0002 VAR	
MAIN (PRG) 10003 nSwitchCtrl : BOOL := TRUE;	
0004 nRotateUpper : WORD :=16#8000;	
NotateLower : WORD :=16#U1;	
0008 bEL1004_Ch4 AT%/* : BOOL;	
0009 END_VAR	
	4
	<u>^</u>
0004 nSwitchCtrl := FALSE;	_
Potetal over - DOI (sPatetal over 2):	
Implementation des Bausteins 'MAIN'	*
Implementation der Task 'Standard'	
Warnung 1990: Kein VAR_CONFIG TUr MAIN.BEL 2008, Value'	
Bausteinindizes: 51 (2%)	E
Größe der verbrauchten Daten: 45 von 1048576 Bytes (0.00%)	
Größe der verbrauchten Retain-Daten: 0 von 32768 Bytes (0.00%)	-
E Bausteine Jui Datentyp Je Visualisie Ja Ressourc	4
Target: Local (123.45.67.89.1.1), Laufzeit: 1 TwinCAT Config Mode Z.: 8, Sp.: 8	ONLINE ÜB LESEN

Abb. 31: Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)

Die Warnung 1990 (fehlende "VAR_CONFIG") nach einem Kompiliervorgang zeigt auf, dass die als extern definierten Variablen (mit der Kennzeichnung "AT%I*" bzw. "AT%Q*") nicht zugeordnet sind. Das TwinCAT PLC Control erzeugt nach erfolgreichen Kompiliervorgang eine "*.tpy" Datei in dem Verzeichnis in dem das Projekt gespeichert wurde. Diese Datei ("*.tpy") enthält u.a. Variablenzuordnungen und ist dem System Manager nicht bekannt, was zu dieser Warnung führt. Nach dessen Bekanntgabe kommt es nicht mehr zu dieser Warnung.

Im System Manager ist das Projekt des TwinCAT PLC Control zunächst einzubinden. Dies geschieht über das Kontext Menü der "SPS- Konfiguration" (rechts-Klick) und der Auswahl "SPS Projekt Anfügen…":



Abb. 32: Hinzufügen des Projektes des TwinCAT PLC Control

Über ein dadurch geöffnetes Browserfenster wird die PLC- Konfiguration "PLC_example.tpy" ausgewählt. Dann ist in dem Konfigurationsbaum des System Manager das Projekt inklusive der beiden "AT" – gekennzeichneten Variablen eingebunden:



Abb. 33: Eingebundenes PLC Projekt in der SPS- Konfiguration des System Managers

Die beiden Variablen "bEL1004_Ch4" sowie "nEL2008_value" können nun bestimmten Prozessobjekten der E/A - Konfiguration zugeordnet werden.

Variablen Zuordnen

Über das Kontextmenü einer Variable des eingebundenen Projekts "PLC_example" unter "Standard" wird mittels "Verknüpfung Ändern…" ein Fenster zur Auswahl eines passenden Prozessobjektes (PDOs) geöffnet:



Abb. 34: Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten

In dem dadurch geöffneten Fenster kann aus dem SPS-Konfigurationsbaum das Prozessobjekt für die Variable "bEL1004_Ch4" vom Typ BOOL selektiert werden:

Variablenverknüpfung MAIN.bEL1004_Ch4 (Eingang)	
E/A - Konfiguration E/A Geräte Device 1 [EtherCAT] I rem 2 (EL1004) I nput > IX 26.0, BIT [0.1] I nput > IX 26.2, BIT [0.1] I nput > IX 26.3, BIT [0.1] I wcState > IX 1522.0, BIT [0.1] I wcState > IX 1522.0, BIT [0.1]	Zeige Variablen

Abb. 35: Auswahl des PDO vom Typ BOOL

Entsprechend der Standarteinstellungen stehen nur bestimmte PDO Objekte zur Auswahl zur Verfügung. In diesem Beispiel wird von der Klemme EL1004 der Eingang von Kanal 4 zur Verknüpfung ausgewählt. Im Gegensatz hierzu muss für das Erstellen der Verknüpfung der Ausgangsvariablen die Checkbox "Alle Typen" aktiviert werden, um in diesem Fall eine Byte-Variable einen Satz von acht separaten Ausgangsbits zuzuordnen. Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Vorgang:



Abb. 36: Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"

Zu sehen ist, dass überdies die Checkbox "Kontinuierlich" aktiviert wurde. Dies ist dafür vorgesehen, dass die in dem Byte der Variablen "nEL2008_value" enthaltenen Bits allen acht ausgewählten Ausgangsbits der Klemme EL2008 der Reihenfolge nach zugeordnet werden sollen. Damit ist es möglich, alle acht Ausgänge der Klemme mit einem Byte entsprechend Bit 0 für Kanal 1 bis Bit 7 für Kanal 8 von der PLC im Programm

später anzusprechen. Ein spezielles Symbol () an dem gelben bzw. roten Objekt der Variablen zeigt an, dass hierfür eine Verknüpfung existiert. Die Verknüpfungen können z. B. auch überprüft werden, indem "Goto Link Variable" aus dem Kontextmenü einer Variable ausgewählt wird. Dann wird automatisch das gegenüberliegende verknüpfte Objekt, in diesem Fall das PDO selektiert:

Inbetriebnahme am EtherCAT Master

BECKHOFF



Abb. 37: Anwendung von "Goto Link Variable" am Beispiel von "MAIN.bEL1004_Ch4"

Anschließend wird mittels Menüauswahl "Aktionen" → "Zuordnung erzeugen…" oder über Vorgang des Zuordnens von Variablen zu PDO abgeschlossen.

der

Dies lässt sich entsprechend in der Konfiguration einsehen:

Zuordnungen
 PLC_example (Standard) - Device 1 (EtherCAT)
 PLC_example (Standard) - Device 3 (EtherCAT)

Der Vorgang zur Erstellung von Verknüpfungen kann auch in umgekehrter Richtung, d. h. von einzelnen PDO ausgehend zu einer Variablen erfolgen. In diesem Beispiel wäre dann allerdings eine komplette Auswahl aller Ausgangsbits der EL2008 nicht möglich, da die Klemme nur einzelne digitale Ausgänge zur Verfügung stellt. Hat eine Klemme ein Byte, Word, Integer oder ein ähnliches PDO, so ist es möglich dies wiederum einen Satz von bit-typisierten Variablen zuzuordnen. Auch hier kann ebenso in die andere Richtung ein "Goto Link Variable" ausgeführt werden, um dann die betreffende Instanz der PLC zu selektieren.

Aktivieren der Konfiguration

Die Zuordnung von PDO zu PLC Variablen hat nun die Verbindung von der Steuerung zu den Ein- und

Ausgängen der Klemmen hergestellt. Nun kann die Konfiguration aktiviert werden. Zuvor kann mittels (oder über "Aktionen" \rightarrow "Konfiguration überprüfen…") die Konfiguration überprüft werden. Falls kein Fehler

vorliegt, kann mit (oder über "Aktionen" → "Aktiviert Konfiguration…") die Konfiguration aktiviert werden, um dadurch Einstellungen im System Manger auf das Laufzeitsystem zu übertragen. Die darauf folgenden Meldungen "Alte Konfigurationen werden überschrieben!" sowie "Neustart TwinCAT System in Run Modus" werden jeweils mit "OK" bestätigt.

Einige Sekunden später wird der Realtime Status Echtzeit 0% unten rechts im System Manager angezeigt. Das PLC System kann daraufhin wie im Folgenden beschrieben gestartet werden.

Starten der Steuerung

Ausgehend von einem remote System muss nun als erstes auch die PLC Steuerung über "Online" \rightarrow "Choose Run-Time System…" mit dem embedded PC über Ethernet verbunden werden:

Online

Einloggen	F11		
Ausloggen	F12		
Laden			
Start	F5		
Stop	Umschalt+F8		
Reset			
Urlöschen		Zielsystem Auswahl	
Breakpoint an/aus	F9	(140.05.17.00.1.1)	01
Breakpoint-Dialog		→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →	Окау
Einzelschritt über	F10	e- 🥰 remote-PLC (123.45.67.89.1.1)	Abbruc
Einzelschritt in	F8	Laufzeitsystem 1 (Port 80	
Einzelzyklus	Strg+F5	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Werte schreiben	Strg+F7		Versions I
Werte forcen	F7		
Forcen aufheben	Umschalt+F7		
Schreiben/Forcen-Dialog	Strg+Umschalt+F7		
Aufrufhierachie			
Ablaufkontrolle			
Simulation			
Kommunikationsparameter			
Quellcode laden			
Auswahl des Zielsystems			
Erzeugen eines Bootprojektes			
Erzeugen eines Bootprojektes (offlin	e)		
Bootprojekt löschen			

Abb. 38: Auswahl des Zielsystems (remote)

In diesem Beispiel wird das "Laufzeitsystem 1 (Port 801)" ausgewählt und bestätigt. Mittels Menüauswahl

"Online" → "Login", Taste F11 oder per Klick auf wird auch die PLC mit dem Echtzeitsystem verbunden und nachfolgend das Steuerprogramm geladen, um es ausführen lassen zu können. Dies wird entsprechend mit der Meldung "Kein Programm auf der Steuerung! Soll das neue Programm geladen werden?" bekannt gemacht und ist mit "Ja" zu beantworten. Die Laufzeitumgebung ist bereit zum Programstart:

👺 TwinCAT PLC Control - PLC_example.pro - [MAIN (PRG-ST)]	
🞇 Datei Bearbeiten Projekt Einfügen Extras Online Fenster Hilfe	_ <i>6</i> ×
Image: Second	
0001 (* Program example *) bEL1004_ch4 = FALSE 0002 (F bEL1004_ch4 THEN nSwitchCt1 = TRUE 0003 (* Program example *) nSwitchCt1 = TRUE 0003 (* Double content of the second content of the secon	1RotateLower = 16#0100
Zielsystem remote-PLC (123.45.67.89.1.1), Lau/zeit: 1 Z.: 14, Sp.: 1 ONLINE: SIM LÄUFT	BP FORCE ÜB LESEN

Abb. 39: PLC Control Logged-in, bereit zum Programmstart

kann nun die PLC gestartet werden. Über "Online" → "Run", Taste F5 oder

5.2.2 **TwinCAT 3**

Startup

TwinCAT 3 stellt die Bereiche der Entwicklungsumgebung durch das Microsoft Visual-Studio gemeinsam zur Verfügung: in den allgemeinen Fensterbereich erscheint nach dem Start linksseitig der Projektmappen-Explorer (vgl. "TwinCAT System Manager" von TwinCAT 2) zur Kommunikation mit den elektromechanischen Komponenten.

Nach erfolgreicher Installation des TwinCAT-Systems auf den Anwender PC der zur Entwicklung verwendet werden soll, zeigt der TwinCAT 3 (Shell) folgende Benutzeroberfläche nach dem Start:



Abb. 40: Initale Benutzeroberfläche TwinCAT 3



New TwinCAT Project... (oder unter

Zunächst ist die Erstellung eines neues Projekt mittels "Datei"---"Neu"---"Projekt...") vorzunehmen. In dem darauf folgenden Dialog werden die entsprechenden Einträge vorgenommen (wie in der Abbildung gezeigt):

r Neues Projekt						8 X
Aktuell		.NET Fr	amework 4.5	- Sortieren na	ch: Standard	🗸 🔡 🔚 Suchen Inst 🔎 🗸
▲ Installiert		9	TwinCAT XAF	Projekt (Twin(AT Projekte	Typ: TwinCAT Projekte
 Vorlagen PowerShell TypeScript Andere Projektt TwinCAT Measu TwinCAT Projek Beispiele Online 	ypen urement tte			Projekt (Twine	ATTOJEKE	TwinCAT XAE System Manager Konfiguration
Name:	TwinCAT3 Proje	kt				
Ort:	C:\my_tc3_proje	cts\			•	Durchsuchen
Projektmappenname:	TwinCAT3 Proje	kt				Projektmappenverzeichnis erstellen
						OK Abbrechen

Abb. 41: Neues TwinCAT 3 Projekt erstellen

Im Projektmappen-Explorer liegt sodann das neue Projekt vor:



Abb. 42: Neues TwinCAT 3 Projekt im Projektmappen-Explorer

Es besteht generell die Möglichkeit das TwinCAT "lokal" oder per "remote" zu verwenden. Ist das TwinCAT System inkl. Benutzeroberfläche (Standard) auf dem betreffenden PLC (lokal) installiert, kann TwinCAT "lokal" eingesetzt werden und mit Schritt "<u>Geräte einfügen [▶ 58]</u>" fortgesetzt werden.

Ist es vorgesehen, die auf einem PLC installierte TwinCAT Laufzeitumgebung von einem anderen System als Entwicklungsumgebung per "remote" anzusprechen, ist das Zielsystem zuvor bekannt zu machen. Über das Symbol in der Menüleiste:

×	Tw	inCAT3 Projek	t - Microsoft \	/isual Studio	(Administrator)						₹4	Schnellsta	art (Strg+Q)
DA	TEI	BEARBEITEN	ANSICHT	PROJEKT	ERSTELLEN	DEBUGGEN	TWINCAT	TWINSAFE	PLC	EXTRAS	SCOPE	FENSTER	HILFE
1000	G -	o i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	- 🖆 🔛	۳ X P	白り・ウ	🕞 🕨 🕨	gen 👻		- F	lelease	- Twin	CAT RT (x64)	-
3		🔤 🥩 🔨	6 🔕 🐾	<lokal></lokal>		F = 0		- →	•	€ 6.	¢ c)≣	0 📥	a ta to :
Pro	ojektm	appen-Explore	r ▼ [¹ X		Zielsyster	n wählen						

wird das pull-down Menü aufgeklappt:

<lokal></lokal>	•	
<lokal></lokal>		
Zielsystem wählen		0

und folgendes Fenster hierzu geöffnet:

Wähle Zielsystem			83
	1)		OK Abbruch
			Suchen (Ethernet)
			Suchen (Fieldbus)
			🥅 Als Default
Verbindungs Timeout (s):	5	×	

Abb. 43: Auswahldialog: Wähle Zielsystem

Mittels "Suchen (Ethernet)..." wird das Zielsystem eingetragen. Dadurch wird ein weiterer Dialog geöffnet um hier entweder:

- den bekannten Rechnernamen hinter "Enter Host Name / IP:" einzutragen (wie rot gekennzeichnet)
- einen "Broadcast Search" durchzuführen (falls der Rechnername nicht genau bekannt)
- die bekannte Rechner IP oder AmsNetId einzutragen

-				
Enter Host Name / IP:			Refresh Status	Broadcast Search
Host Name	Connected Address	AMS NetId	TwinCAT OS Ve	ersion Kommentar
Eintrag	g des Namens des	Zielrechners		
& Aktivi	eren von "Enter H	lost Name / II	D"	
		,		
Route Name (Target):		Rout	e Name (Remote):	MY-PC
Route Name (Target): AmsNetId:		Rout Ziell	e Name (Remote): Route	MY-PC Remote Route
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ:	ТСР//Р	Rout Ziel	e Name (Remote): Route Projekt	MY-PC Remote Route
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ:	TCP/IP	Rout Ziel O I	e Name (Remote): Route Projekt Static	MY-PC Remote Route © Keine © Static
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ: Adressen Info:		Rout Ziel © 1 © 1	e Name (Remote): Route Projekt Static Temporär	MY-PC Remote Route © Keine © Static © Temporär
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ: Adressen Info:	TCP/IP IP Adresse	Rout Ziel	e Name (Remote): Route Projekt Static Temporär	MY-PC Remote Route © Keine @ Static © Temporär
Route Name (Target): AmsNetId: Transport Typ: Adressen Info:	IP Adresse	Rout Ziel 0 1 0 1	e Name (Remote): Route Projekt Static Temporär	MY-PC Remote Route Keine Static Temporär

Abb. 44: PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems

Ist das Zielsystem eingetragen, steht dieses wie folgt zur Auswahl (ggf. muss zuvor das korrekte Passwort eingetragen werden):

Nach der Auswahl mit "OK" ist das Zielsystem über das Visual Studio Shell ansprechbar.

Geräte einfügen

In dem linksseitigen Projektmappen-Explorer der Benutzeroberfläche des Visual Studio Shell wird innerhalb des Elementes "E/A" befindliche "Geräte" selektiert und sodann entweder über Rechtsklick ein Kontextmenü

geöffnet und "Scan" ausgewählt oder in der Menüleiste mit

die Aktion gestartet. Ggf. ist zuvor der

TwinCAT System Manager in den "Konfig Modus" mittels der über das Menü "TWINCAT" \rightarrow "Restart TwinCAT (Config Mode)" zu versetzen.

₩ C++ ▲ 🔽 E/A			
Geräte	ت to	Neues Element hinzufügen Vorhandenes Element hinzufügen	Einfg Umschalt+Alt+A
		Export EAP Config File	
	×	Scan	7
	â	Einfügen Paste with Links	Strg+V

Abb. 45: Auswahl "Scan"

Die darauf folgende Hinweismeldung ist zu bestätigen und in dem Dialog die Geräte "EtherCAT" zu wählen:



Abb. 46: Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte

Ebenfalls ist anschließend die Meldung "nach neuen Boxen suchen" zu bestätigen, um die an den Geräten angebundenen Klemmen zu ermitteln. "Free Run" erlaubt das Manipulieren von Ein- und Ausgangswerten innerhalb des "Config Modus" und sollte ebenfalls bestätigt werden.

Ausgehend von der am Anfang dieses Kapitels beschriebenen <u>Beispielkonfiguration [} 44]</u> sieht das Ergebnis wie folgt aus:



Abb. 47: Abbildung der Konfiguration in VS Shell der TwinCAT 3 Umgebung

Der gesamte Vorgang setzt sich aus zwei Stufen zusammen, die auch separat ausgeführt werden können (erst das Ermitteln der Geräte, dann das Ermitteln der daran befindlichen Elemente wie Boxen, Klemmen o. ä.). So kann auch durch Markierung von "Gerät .." aus dem Kontextmenü eine "Suche" Funktion (Scan) ausgeführt werden, die hierbei dann lediglich die darunter liegenden (im Aufbau vorliegenden) Elemente einliest:



Abb. 48: Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen

Diese Funktionalität ist nützlich, falls die Konfiguration (d. h. der "reale Aufbau") kurzfristig geändert wird.



PLC programmieren

TwinCAT PLC Control ist die Entwicklungsumgebung zur Erstellung der Steuerung in unterschiedlichen Programmumgebungen: Das TwinCAT PLC Control unterstützt alle in der IEC 61131-3 beschriebenen Sprachen. Es gibt zwei textuelle Sprachen und drei grafische Sprachen.

- Textuelle Sprachen
 - Anweisungsliste (AWL, IL)
 - Strukturierter Text (ST)
- Grafische Sprachen
 - Funktionsplan (FUP, FBD)
 - Kontaktplan (KOP, LD)
 - Freigrafischer Funktionsplaneditor (CFC)
 - Ablaufsprache (AS, SFC)

Für die folgenden Betrachtungen wird lediglich vom strukturierten Text (ST) Gebrauch gemacht.

Um eine Programmierumgebung zu schaffen, wird dem Beispielprojekt über das Kontextmenü von "SPS" im Projektmappen-Explorer durch Auswahl von "Neues Element hinzufügen…." ein PLC Unterprojekt hinzugefügt:



Abb. 49: Einfügen der Programmierumgebung in "SPS"

In dem darauf folgenden geöffneten Dialog wird ein "Standard PLC Projekt" ausgewählt und beispielsweise als Projektname "PLC_example" vergeben und ein entsprechendes Verzeichnis ausgewählt:

Neues Element hinzufü	gen - TwinCAT3 P	rojekt							Ĩ	
▲ Installiert		Sortieren	nach:	Standard		•	::: : =	Suchen Insta	llierte Vorlagen (Ctrl+E)	ρ-
Plc Templates			Standar	d PLC Project	t	Plc Temp	olates	Typ: Plc Te	emplates	
▶ Online		Klicker	Empty n Sie hie	PLC Project	nach Vo	Plc Temp	olates suchen.	Creates a n containing	ew TwinCAT PLC project a task and a program.	:
Name:	PLC_example									
Ort:	C:\my_tc3_proje	cts\TwinC	AT3 Pro	jekt\TwinCA	T3 Proje	≥kt∖	•	Durchsuchen.		
									Hinzufügen Abbre	chen

Abb. 50: Festlegen des Namens bzw. Verzeichnisses für die PLC Programmierumgebung

Das durch Auswahl von "Standard PLC Projekt" bereits existierende Programm "Main" kann über das "PLC_example_Project" in "POUs" durch Doppelklick geöffnet werden. Es wird folgende Benutzeroberfläche für ein initiales Projekt dargestellt:

TwinCAT3 Projekt - Microsoft Visual Studio (Adr	ninistrator)			₹4	Sch	nellstart (Str	g+Q)	ç	_ ;	×
DATEI BEARBEITEN ANSICHT PROJEKT ER	STELLEN	DEBUGGEN	TWINCAT	TWINSAFE	PLC	EXTRAS	SCOPE	FENSTER	HILFE	
0-0 📅 - 🖕 🛀 💾 🗶 🗗 A	9-9	🕞 🕨 Anfü	gen 👻		-	Release	- Twin	CAT RT (x86)) - (
🐘 🔟 🖉 🌾 🎯 🍋 🔭 remote-PLC			example			. ∈ 6.	G G H	0 4	▲ 🏭 👯	
Projektmannen-Evolorer + 4 X	MAIN*	+ X								•
	1	PROGRAM	MAIN						ī	
	2	VAR							E	
Projektmappen-Explorer (Strg+ü) durchsuchen 🎾 🗸	3	END_VAR							E	-
Projektmappe "TwinCAT3 Projekt" (1 Projekt) 📤	4									
TwinCAT3 Projekt										
P G SYSTEM										
PIC example										
PLC example Project										
External Types										-
References	1									-
DUTs										
GVLs										
A 🗁 POUs										
MAIN (PRG)										
PIC example tmc										
Pictask (Pictask)										
PLC_example Instance										
SAFETY										
‱ C++										
▲ 🔀 E/A										
▲ [⊕] _E Geräte										
▲ Gerät 1 (EtherCAT)										
Bereit				🖶 Z1	-	51	Zei 1		EINFG	

Abb. 51: Initiales Programm "Main" des Standard PLC Projektes

Nun sind für den weiteren Ablauf Beispielvariablen sowie ein Beispielprogramm erstellt worden:

TwinCAT3 Projekt - Microsoft Visual Stud DATEI BEARBEITEN ANSICHT PROJEKT	io (Administrator) ERSTELLEN DEBUGGEN TWINCA	₹4 T TWINSAFE	Schnellstart (Str PLC EXTRAS	rg+Q)	→ □ ×
	- 合 り - ぐ - ▶ Anfügen e-PLC ・ = ♡ PLC_example	• ∋	→ Release	 TwinCAT RT (x6) ③ ご 恒 ひ 首 	4) • ÷
Projektmappen-Explorer Projektmappen-Explorer (Strg+ü) durch: Projektmappe "TwinCAT3 Projekt" (1 Proj TwinCAT3 Projekt SYSTEM MOTION PLC_example PLC_example.tmc PLC_example Instance SAFETY PLA	MAIN -> × 1 PROGRAM MAIN 2 VAR 3 nSwitchCtrl 4 nRotateUpper 5 nRotateLower 6 7 bEL1004_Ch4 AT%: 8 9 nEL2008_value AT% 10 END_VAR 11 1 (* Program example *) 1 IF bEL1004_Ch4 THEN 3 IF nSwitchCtrl THEN 4 nSwitchCtrl := 1 5 nRotateLower := 7 nEL2008_value :: 8 END_IF 9 ELSE 10 IF NOT nSwitchCtrl 11 nSwitchCtrl := 1 12 END_IF 13 END_IF 14	BOOL := TRUE WORD :=16#01 WORD :=16#01 * : BOOL; * : BYTE; * : BYTE; ALSE; ROL (nRotateLow ROR (nRotateUpp WORD_TO_BYTE (THEN RUE;	<pre>E; D00; L; ver, 2); per, 2); (nRotateLower)</pre>	OR nRotateUpper);	
Gespeicherte(s) Element(e)		🚺 Z 14	S1	Zei 1	EINFG 📑

Abb. 52: Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)

Das Steuerprogramm wird nun als Projektmappe erstellt und damit der Kompiliervorgang vorgenommen:



Abb. 53: Kompilierung des Programms starten

Anschließend liegen in den "Zuordnungen" des Projektmappen-Explorers die folgenden – im ST/ PLC Programm mit "AT%" gekennzeichneten Variablen vor:



Variablen Zuordnen

Über das Menü einer Instanz – Variablen innerhalb des "SPS" Kontextes wird mittels "Verknüpfung Ändern…" ein Fenster zur Auswahl eines passenden Prozessobjektes (PDOs) für dessen Verknüpfung geöffnet:

 SPS PLC_example PLC_example Project PLC_example Instance PICTask Inputs MAIN.bEL1004_Ch4 PICTask Outputs 		Change Link
► MAIN.nEL2008_value SAFETY M C++ E/A	Ā	Clear Link(s) Goto Link Variable Take Name Over from linked Variable Move Address Online Write '0' Online Write '1'
	→3 →3 -×× _× _×	Online Write Online Force Release Force Add to Watch Remove from Watch

Abb. 54: Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten

In dem dadurch geöffneten Fenster kann aus dem SPS-Konfigurationsbaum das Prozessobjekt für die Variable "bEL1004_Ch4" vom Typ BOOL selektiert werden:

Suchen:	 Zeige Variablen Unbenutzt Alle Keine Disabled Keine anderen Geräte Keine vom selben Proz. Zeige Tooltips Nach Adresse sortiert Show Variable Types Passende Typ Passende Größe Alle Typen Array Modis Offsets Kontinuierlich Öffne Dialog Variablenname: Übernehmen Abbruch OK

Abb. 55: Auswahl des PDO vom Typ BOOL

Entsprechend der Standarteinstellungen stehen nur bestimmte PDO Objekte zur Auswahl zur Verfügung. In diesem Beispiel wird von der Klemme EL1004 der Eingang von Kanal 4 zur Verknüpfung ausgewählt. Im Gegensatz hierzu muss für das Erstellen der Verknüpfung der Ausgangsvariablen die Checkbox "Alle Typen" aktiviert werden, um in diesem Fall eine Byte-Variable einen Satz von acht separaten Ausgangsbits zuzuordnen. Die folgende Abbildung zeigt den gesamten Vorgang:



Abb. 56: Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"

Zu sehen ist, dass überdies die Checkbox "Kontinuierlich" aktiviert wurde. Dies ist dafür vorgesehen, dass die in dem Byte der Variablen "nEL2008_value" enthaltenen Bits allen acht ausgewählten Ausgangsbits der Klemme EL2008 der Reihenfolge nach zugeordnet werden sollen. Damit ist es möglich, alle acht Ausgänge der Klemme mit einem Byte entsprechend Bit 0 für Kanal 1 bis Bit 7 für Kanal 8 von der PLC im Programm

später anzusprechen. Ein spezielles Symbol () an dem gelben bzw. roten Objekt der Variablen zeigt an, dass hierfür eine Verknüpfung existiert. Die Verknüpfungen können z. B. auch überprüft werden, indem "Goto Link Variable" aus dem Kontextmenü einer Variable ausgewählt wird. Dann wird automatisch das gegenüberliegende verknüpfte Objekt, in diesem Fall das PDO selektiert:





Der Vorgang zur Erstellung von Verknüpfungen kann auch in umgekehrter Richtung, d. h. von einzelnen PDO ausgehend zu einer Variablen erfolgen. In diesem Beispiel wäre dann allerdings eine komplette Auswahl aller Ausgangsbits der EL2008 nicht möglich, da die Klemme nur einzelne digitale Ausgänge zur Verfügung stellt. Hat eine Klemme ein Byte, Word, Integer oder ein ähnliches PDO, so ist es möglich dies wiederum einen Satz von bit-typisierten Variablen zuzuordnen. Auch hier kann ebenso in die andere Richtung ein "Goto Link Variable" ausgeführt werden, um dann die betreffende Instanz der PLC zu selektieren.



Hinweis zur Art der Variablen-Zuordnung

Diese folgende Art der Variablen Zuordnung kann erst ab der TwinCAT Version V3.1.4024.4 verwendet werden und ist ausschließlich bei Klemmen mit einem Mikrocontroller verfügbar.

In TwinCAT ist es möglich eine Struktur aus den gemappten Prozessdaten einer Klemme zu erzeugen. Von dieser Struktur kann dann in der SPS eine Instanz angelegt werden, so dass aus der SPS direkt auf die Prozessdaten zugegriffen werden kann, ohne eigene Variablen deklarieren zu müssen.

Beispielhaft wird das Vorgehen an der EL3001 1-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10...+10 V gezeigt.

- 1. Zuerst müssen die benötigten Prozessdaten im Reiter "Prozessdaten" in TwinCAT ausgewählt werden.
- 2. Anschließend muss der SPS Datentyp im Reiter "PLC" über die Check-Box generiert werden.
- 3. Der Datentyp im Feld "Data Type" kann dann über den "Copy"-Button kopiert werden.

General	EtherCAT	Settings	Process Data	Plc	Startup	CoE - Online	Online	
Cr	eate PLC Da	ata Type			• 			
Pe	er Channel:							\sim
Data	Туре:		MDP5001	_300_C38	DD20B		Сору	1
Link	To PLC							

Abb. 58: Erzeugen eines SPS Datentyps

4. In der SPS muss dann eine Instanz der Datenstruktur vom kopierten Datentyp angelegt werden.



Abb. 59: Instance_of_struct

- Anschließend muss die Projektmappe erstellt werden. Das kann entweder über die Tastenkombination "STRG + Shift + B" gemacht werden oder über den Reiter "Erstellen"/ "Build" in TwinCAT.
- 6. Die Struktur im Reiter "PLC" der Klemme muss dann mit der angelegten Instanz verknüpft werden.

General EtherCAT Settings Process Data	Plc Startup CoE - Online Online	
Create PLC Data Type		
Per Channel:	\sim	
Data Type: MDP500	1_300_C38DD20B Copy	
Link To PLC		
	Select Axis PLC Reference ('Term 1 (EL3001)')	×
	MAIN.EL3001 (Untitled1 Instance)	ОК
		Cancel
		Unused
		O All

Abb. 60: Verknüpfung der Struktur

7. In der SPS können die Prozessdaten dann über die Struktur im Programmcode gelesen bzw. geschrieben werden.



Abb. 61: Lesen einer Variable aus der Struktur der Prozessdaten

Aktivieren der Konfiguration

Die Zuordnung von PDO zu PLC Variablen hat nun die Verbindung von der Steuerung zu den Ein- und

Ausgängen der Klemmen hergestellt. Nun kann die Konfiguration mit in oder über das Menü unter "TWINCAT" aktiviert werden, um dadurch Einstellungen der Entwicklungsumgebung auf das Laufzeitsystem zu übertragen. Die darauf folgenden Meldungen "Alte Konfigurationen werden überschrieben!" sowie "Neustart TwinCAT System in Run Modus" werden jeweils mit "OK" bestätigt. Die entsprechenden Zuordnungen sind in dem Projektmappen-Explorer einsehbar:

Zuordnungen PLC_example Instance - Gerät 3 (EtherCAT) 1 PLC_example Instance - Gerät 1 (EtherCAT) 1

Einige Sekunden später wird der entsprechende Status des Run Modus mit einem rotierenden Symbol unten rechts in der Entwicklungsumgebung VS Shell angezeigt. Das PLC System kann daraufhin wie im Folgenden beschrieben gestartet werden.

Starten der Steuerung

Entweder über die Menüauswahl "PLC" \rightarrow "Einloggen" oder per Klick auf ist die PLC mit dem Echtzeitsystem zu verbinden und nachfolgend das Steuerprogramm zu geladen, um es ausführen lassen zu können. Dies wird entsprechend mit der Meldung "*Kein Programm auf der Steuerung! Soll das neue Programm geladen werden?*" bekannt gemacht und ist mit "Ja" zu beantworten. Die Laufzeitumgebung ist

bereit zum Programmstart mit Klick auf das Symbol . , Taste "F5" oder entsprechend auch über "PLC" im Menü durch Auswahl von "Start". Die gestartete Programmierumgebung zeigt sich mit einer Darstellung der Laufzeitwerte von einzelnen Variablen:



Abb. 62: TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung (VS Shell): Logged-in, nach erfolgten Programmstart

Die beiden Bedienelemente zum Stoppen und Ausloggen führen je nach Bedarf zu der gewünschten Aktion (entsprechend auch für Stopp "umschalt-Taste + F5" oder beide Aktionen über das "PLC" Menü auswählbar).

5.3 TwinCAT Entwicklungsumgebung

Die Software zur Automatisierung TwinCAT (The Windows Control and Automation Technology) wird unterschieden in:

- TwinCAT 2: System Manager (Konfiguration) & PLC Control (Programmierung)
- TwinCAT 3: Weiterentwicklung von TwinCAT 2 (Programmierung und Konfiguration erfolgt über eine gemeinsame Entwicklungsumgebung)

Details:

- TwinCAT 2:
 - Verbindet E/A-Geräte und Tasks variablenorientiert
 - Verbindet Tasks zu Tasks variablenorientiert
 - Unterstützt Einheiten auf Bit-Ebene
 - Unterstützt synchrone oder asynchrone Beziehungen
 - · Austausch konsistenter Datenbereiche und Prozessabbilder
 - Datenanbindung an NT-Programme mittels offener Microsoft Standards (OLE, OCX, ActiveX, DCOM+, etc.).
 - Einbettung von IEC 61131-3-Software-SPS, Software- NC und Software-CNC in Windows NT/ 2000/XP/Vista, Windows 7, NT/XP Embedded, CE
 - · Anbindung an alle gängigen Feldbusse
 - Weiteres...

Zusätzlich bietet:

- TwinCAT 3 (eXtended Automation):
 - · Visual-Studio®-Integration
 - · Wahl der Programmiersprache
 - Unterstützung der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3
 - · Verwendung von C/C++ als Programmiersprache für Echtzeitanwendungen
 - Anbindung an MATLAB®/Simulink®
 - · Offene Schnittstellen für Erweiterbarkeit
 - Flexible Laufzeitumgebung
 - Aktive Unterstützung von Multi-Core- und 64-Bit-Betriebssystemen
 - · Automatische Codegenerierung und Projekterstellung mit dem TwinCAT Automation Interface
 - Weiteres...

In den folgenden Kapiteln wird dem Anwender die Inbetriebnahme der TwinCAT Entwicklungsumgebung auf einem PC System der Steuerung sowie die wichtigsten Funktionen einzelner Steuerungselemente erläutert.

Bitte sehen Sie weitere Informationen zu TwinCAT 2 und TwinCAT 3 unter http://infosys.beckhoff.de/.

5.3.1 Installation TwinCAT Realtime Treiber

Um einen Standard Ethernet Port einer IPC Steuerung mit den nötigen Echtzeitfähigkeiten auszurüsten, ist der Beckhoff Echtzeit Treiber auf diesem Port unter Windows zu installieren.

Dies kann auf mehreren Wegen vorgenommen werden.

A: Über den TwinCAT Adapter-Dialog

Im System Manager ist über Options \rightarrow Show realtime Kompatible Geräte die TwinCAT-Übersicht über die lokalen Netzwerkschnittstellen aufzurufen.

Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht	Optionen Hilfe
i D 🚅 📽 🖬 🍜 🖪 X 🖻 🖻	Liste Echtzeit Ethernet kompatible Geräte

Abb. 63: Aufruf im System Manager (TwinCAT 2)

Unter TwinCAT 3 ist dies über das Menü unter "TwinCAT" erreichbar:

😎 Example_Project - Microsoft Visual Studio (Admir	nistrat	tor)					
File Edit View Project Build Debug	Twin	CAT	TwinSAFE	PLC	Tools	Scope	Window	Help
: 🛅 • 🔠 • 📂 🛃 🍠 👗 🖦 🛍 🤊	1 2	Activ	ate Configui	ration				Ī
i 🖸 🖓 🖫 📲 🔛 🧧 🖉 🖄 🌀	Restart TwinCAT System							
	Restart TwinCA							
	Opulate Firmware/EEPROM							
	Show Realtime Ethernet Compatible Devices							
		File H	Handling				·	1.
		Ether	CAT Devices	;				-
		Abou	ut TwinCAT					

Abb. 64: Aufruf in VS Shell (TwinCAT 3)

B: Über TcRteInstall.exe im TwinCAT-Verzeichnis





In beiden Fällen erscheint der folgende Dialog:

Installation of TwinCAT RT-Ethernet Adapters	X	
Ethernet Adapters	Update List	
Installed and ready to use devices	lustell.	
LAN3 - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Install	
100M - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter	Bind	
📟 1G - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Dina	
E Compatible devices	Unbind	
Incompatible devices		
Disabled devices	Enable	
	Disable	
	Show Bindings	

Abb. 66: Übersicht Netzwerkschnittstellen

Hier können nun Schnittstellen, die unter "Kompatible Geräte" aufgeführt sind, über den "Install" Button mit dem Treiber belegt werden. Eine Installation des Treibers auf inkompatiblen Devices sollte nicht vorgenommen werden.

Ein Windows-Warnhinweis bezüglich des unsignierten Treibers kann ignoriert werden.

Alternativ kann auch wie im Kapitel <u>Offline Konfigurationserstellung</u>, <u>Abschnitt</u> <u>"Anlegen des Geräts</u> <u>EtherCAT" [> 79]</u> beschrieben, zunächst ein EtherCAT-Gerät eingetragen werden, um dann über dessen Eigenschaften (Karteireiter "Adapter", Button "Kompatible Geräte…") die kompatiblen Ethernet Ports einzusehen:

	Allgemein Adapter	herCAT Online CoE - Online	
🙀 SPS - Konfiguration	💿 Network Adapter		
E/A - Konfiguration		OS (NDIS) OS PCI	OPRAM
E/A Geräte	Beschreibung:		hand Course for Desket Cale d
Gerat I (EtherCAT)	beschiebung.	TG (Intel(R) PRO/TOOD PM Ne	etwork Connection - Packet Sched
‱ ≦ ≝ Zuordnungen	Gerätename:	\DEVICE\{2E55A7C2-AF68-48	BA2-A9B8-7C0DE2A44BF0}
	PCI Bus/Slot:		Suchen
	MAC-Adresse:	00 01 05 05 f9 54	Kompatible Geräte
	IP-Adresse:	169.254.1.1 (255.255.0.0)	

Abb. 67: Eigenschaft von EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2): Klick auf "Kompatible Geräte…" von "Adapter"

TwinCAT 3: Die Eigenschaften des EtherCAT-Gerätes können mit Doppelklick auf "Gerät .. (EtherCAT)" im Projektmappen-Explorer unter "E/A" geöffnet werden:



Nach der Installation erscheint der Treiber aktiviert in der Windows-Übersicht der einzelnen Netzwerkschnittstelle (Windows Start \rightarrow Systemsteuerung \rightarrow Netzwerk)

上 1 G Properties 🛛 🔋 🔀
General Authentication Advanced
Connect using:
TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
🗹 🖳 File and Printer Sharing for Microsoft Networks 📃
QoS Packet Scheduler
V TwinCAT Ethernet Protocol
I <u>n</u> stall <u>U</u> ninstall P <u>r</u> operties
Description
Allows your computer to access resources on a Microsoft network.
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel

Abb. 68: Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle

Eine korrekte Einstellung des Treibers könnte wie folgt aussehen:

nemet Adapters	Update List
Installed and ready to use devices Finite LAN-Verbindung - TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Gigabit)	Install
TwinCAT Ethernet Protocol	Bind
Lompatible devices Incompatible devices LAN-Verbindung 2 - Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Disabled devices Driver OK	Unbind
	Enable
	Disable

Abb. 69: Beispielhafte korrekte Treiber-Einstellung des Ethernet Ports

Andere mögliche Einstellungen sind zu vermeiden:

e
Update List
Install
Bind
Unbind
Enable
Disable
🔽 Show Bindings







Abb. 70: Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports
IP-Adresse des verwendeten Ports

IP Adresse/DHCP

In den meisten Fällen wird ein Ethernet-Port, der als EtherCAT-Gerät konfiguriert wird, keine allgemeinen IP-Pakete transportieren. Deshalb und für den Fall, dass eine EL6601 oder entsprechende Geräte eingesetzt werden, ist es sinnvoll, über die Treiber-Einstellung "Internet Protocol TCP/IP" eine feste IP-Adresse für diesen Port zu vergeben und DHCP zu deaktivieren. Dadurch entfällt die Wartezeit, bis sich der DHCP-Client des Ethernet Ports eine Default-IP-Adresse zuteilt, weil er keine Zuteilung eines DHCP-Servers erhält. Als Adressraum empfiehlt sich z. B. 192.168.x.x.

🕹 1G Properties 🔹 😢
General Authentication Advanced
Connect using:
TwinCAT-Intel PCI Ethernet Adapter (Configure
This connection uses the following items:
🗹 📮 QoS Packet Scheduler 🔗
TwinCAT Ethernet Protocol Set Internet Protocol Set Internet Protocol (TCP/IP)
Install Uninstall Properties
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings.
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically
Install Uninstall Properties Internet Protocol (TCP/IP) Properties General You can get IP settings assigned automatically if your network suppor this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically Use the following IP address:

Abb. 71: TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports

5.3.2 Hinweise ESI-Gerätebeschreibung

Installation der neuesten ESI-Device-Description

Der TwinCAT EtherCAT Master/System Manager benötigt zur Konfigurationserstellung im Online- und Offline-Modus die Gerätebeschreibungsdateien der zu verwendeten Geräte. Diese Gerätebeschreibungen sind die so genannten ESI (EtherCAT Slave Information) in Form von XML-Dateien. Diese Dateien können vom jeweiligen Hersteller angefordert werden bzw. werden zum Download bereitgestellt. Eine *.xml-Datei kann dabei mehrere Gerätebeschreibungen enthalten.

Auf der Beckhoff Website werden die ESI für Beckhoff EtherCAT-Geräte bereitgehalten.

Die ESI-Dateien sind im Installationsverzeichnis von TwinCAT abzulegen.

Standardeinstellungen:

- TwinCAT 2: C:\TwinCAT\IO\EtherCAT
- TwinCAT 3: C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\EtherCAT

Beim Öffnen eines neuen System Manager-Fensters werden die Dateien einmalig eingelesen, wenn sie sich seit dem letzten System Manager-Fenster geändert haben.

TwinCAT bringt bei der Installation den Satz an Beckhoff-ESI-Dateien mit, der zum Erstellungszeitpunkt des TwinCAT builds aktuell war.

Ab TwinCAT 2.11 / TwinCAT 3 kann aus dem System Manager heraus das ESI-Verzeichnis aktualisiert werden, wenn der Programmier-PC mit dem Internet verbunden ist; unter

TwinCAT 2: Options → "Update EtherCAT Device Descriptions"

TwinCAT 3: TwinCAT \rightarrow EtherCAT Devices \rightarrow "Update Device Descriptions (via ETG Website)..."

Hierfür steht der TwinCAT ESI Updater [78] zur Verfügung.



ESI

Zu den *.xml-Dateien gehören die so genannten *.xsd-Dateien, die den Aufbau der ESI-XML-Dateien beschreiben. Bei einem Update der ESI-Gerätebeschreibungen sind deshalb beide Dateiarten ggf. zu aktualisieren.

Geräteunterscheidung

EtherCAT-Geräte/Slaves werden durch vier Eigenschaften unterschieden, aus denen die vollständige Gerätebezeichnung zusammengesetzt wird. Beispielsweise setzt sich die Gerätebezeichnung "EL2521-0025-1018" zusammen aus:

- Familienschlüssel "EL"
- Name "2521"
- Typ "0025"
- und Revision "1018"

```
Name
(EL2521-0025-1018)
Revision
```

Abb. 72: Gerätebezeichnung: Struktur

Die Bestellbezeichnung aus Typ + Version (hier: EL2521-0010) beschreibt die Funktion des Gerätes. Die Revision gibt den technischen Fortschritt wieder und wird von Beckhoff verwaltet. Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn z. B. in der Dokumentation nicht anders angegeben. Jeder Revision zugehörig ist eine eigene ESI-Beschreibung. Siehe weitere <u>Hinweise</u> [▶ <u>7</u>].

Online Description

Wird die EtherCAT Konfiguration online durch Scannen real vorhandener Teilnehmer erstellt (s. Kapitel Online Erstellung) und es liegt zu einem vorgefundenen Slave (ausgezeichnet durch Name und Revision) keine ESI-Beschreibung vor, fragt der System Manager, ob er die im Gerät vorliegende Beschreibung verwenden soll. Der System Manager benötigt in jedem Fall diese Information, um die zyklische und azyklische Kommunikation mit dem Slave richtig einstellen zu können.

New device type found (EL2521-0024 - 'EL2521-0024 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang'). ProductRevision EL2521-0024-1016		
Ja Nein		
5.	521-0024 1K. Pulse Train 24V DC 4 Ja Nein	

Abb. 73: Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 2)

In TwinCAT 3 erscheint ein ähnliches Fenster, das auch das Web-Update anbietet:

TwinCAT XAE			
New device type found (EL2521-0024 - 'EL2521-0024 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang'). ProductRevision EL2521-0024-1016			
Use available online description	ninstead (YES) or try to load appropriate descriptions from the web		
🔲 Übernehmen für alle	Ja Nein Online ESI Update (Web access required)		

Abb. 74: Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 3)

Wenn möglich, ist das Yes abzulehnen und vom Geräte-Hersteller die benötigte ESI anzufordern. Nach Installation der XML/XSD-Datei ist der Konfigurationsvorgang erneut vorzunehmen.

HINWEIS

Veränderung der "üblichen" Konfiguration durch Scan

- ✓ für den Fall eines durch Scan entdeckten aber TwinCAT noch unbekannten Geräts sind zwei Fälle zu unterscheiden. Hier am Beispiel der EL2521-0000 in der Revision 1019:
- a) für das Gerät EL2521-0000 liegt überhaupt keine ESI vor, weder für die Revision 1019 noch für eine ältere Revision. Dann ist vom Hersteller (hier: Beckhoff) die ESI anzufordern.
- b) für das Gerät EL2521-0000 liegt eine ESI nur in älterer Revision vor, z. B. 1018 oder 1017. Dann sollte erst betriebsintern überprüft werden, ob die Ersatzteilhaltung überhaupt die Integration der erhöhten Revision in die Konfiguration zulässt. Üblicherweise bringt eine neue/größere Revision auch neue Features mit. Wenn diese nicht genutzt werden sollen, kann ohne Bedenken mit der bisherigen Revision 1018 in der Konfiguration weitergearbeitet werden. Dies drückt auch die Beckhoff Kompatibilitätsregel aus.

Siehe dazu insbesondere das Kapitel <u>"Allgemeine Hinweise zur Verwendung von Beckhoff EtherCAT IO-Komponenten</u>" und zur manuellen Konfigurationserstellung das Kapitel <u>"Offline Konfigurationserstellung</u> [<u>> 79]</u>".

Wird dennoch die Online Description verwendet, liest der System Manager aus dem im EtherCAT Slave befindlichen EEPROM eine Kopie der Gerätebeschreibung aus. Bei komplexen Slaves kann die EEPROM-Größe u. U. nicht ausreichend für die gesamte ESI sein, weshalb im Konfigurator dann eine *unvollständige* ESI vorliegt. Deshalb wird für diesen Fall die Verwendung einer offline ESI-Datei vorrangig empfohlen.

Der System Manager legt bei "online" erfassten Gerätebeschreibungen in seinem ESI-Verzeichnis eine neue Datei "OnlineDescription0000…xml" an, die alle online ausgelesenen ESI-Beschreibungen enthält.

OnlineDescriptionCache00000002.xml

Abb. 75: Vom System Manager angelegt OnlineDescription.xml

Soll daraufhin ein Slave manuell in die Konfiguration eingefügt werden, sind "online" erstellte Slaves durch ein vorangestelltes ">" Symbol in der Auswahlliste gekennzeichnet (siehe Abbildung *Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521*).

EtherCAT G	erät hinzufügen (E-Bus) an Klemme 1			—
Suchen:	el2 Name: Klemme 2 Mo	lehrfach 1	* *	ОК
Туре:	 Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Bafety Klemmen Digitale Ausgangsklemmen (EL2xxx) EL2872 16K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A EL2872-0010 16K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A, negativ EL2889 16K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A, negativ EL2889 16K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A, negativ EL2889 16K. Dig. Ausgang 24V, 0.5A, negativ 		•	Abbruch Port B (E-Bus) C (Ethernet) X2 OUT'
	Weitere Informationen Zeige versteckte Geräte	Show Sub Gr	oups	

Abb. 76: Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521

Wurde mit solchen ESI-Daten gearbeitet und liegen später die herstellereigenen Dateien vor, ist die OnlineDescription....xml wie folgt zu löschen:

- alle System Managerfenster schließen
- TwinCAT in Konfig-Mode neu starten
- "OnlineDescription0000...xml" löschen
- TwinCAT System Manager wieder öffnen

Danach darf diese Datei nicht mehr zu sehen sein, Ordner ggf. mit <F5> aktualisieren.



OnlineDescription unter TwinCAT 3.x

Zusätzlich zu der oben genannten Datei "OnlineDescription0000…xml" legt TwinCAT 3.x auch einen so genannten EtherCAT-Cache mit neuentdeckten Geräten an, z. B. unter Windows 7 unter

C:\User\[USERNAME]\AppData\Roaming\Beckhoff\TwinCAT3\Components\Base\EtherCATCache.xm]

(Spracheinstellungen des Betriebssystems beachten!) Diese Datei ist im gleichen Zuge wie die andere Datei zu löschen.

Fehlerhafte ESI-Datei

Liegt eine fehlerhafte ESI-Datei vor die vom System Manager nicht eingelesen werden kann, meldet dies der System Manager durch ein Hinweisfenster.



Abb. 77: Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Ursachen dafür können sein

- Aufbau der *.xml entspricht nicht der zugehörigen *.xsd-Datei → pr
 üfen Sie die Ihnen vorliegenden Schemata
- Inhalt kann nicht in eine Gerätebeschreibung übersetzt werden → Es ist der Hersteller der Datei zu kontaktieren

5.3.3 TwinCAT ESI Updater

Ab TwinCAT 2.11 kann der System Manager bei Online-Zugang selbst nach aktuellen Beckhoff ESI-Dateien suchen:

Date	i Bearbeiten	Aktionen	Ansicht	Optionen Hilfe	
D	🖻 📽 日	🗟 🖪)	(🖻 🖪	Update der EtherCAT Konfigurationsbeschreibung	

Abb. 78: Anwendung des ESI Updater (>=TwinCAT 2.11)

Der Aufruf erfolgt unter:

", Options" \rightarrow "Update EtherCAT Device Descriptions".

Auswahl bei TwinCAT 3:

Constant Studio File Edit View Project Build Debug File Total Total Total Total Total Tota	Administrator) TwinCAT TwinSAFE PLC Tools Scope Window Hel Activate Configuration Restart TwinCAT System Restart TwinCAT System	p
EtherCAT Slave Information (EtherCAT Devices	Update Device Descriptions (via ETG Website)
C:\TwinCAT	0 http://download.beckhoff.com/download/Config/Ethe 3.1\Config\Io\EtherCAT	erCAT/XML_Device_Description/Beckhoff_EtherC

Abb. 79: Anwendung des ESI Updater (TwinCAT 3)

Der ESI Updater ist eine bequeme Möglichkeit, die von den EtherCAT Herstellern bereitgestellten ESIs automatisch über das Internet in das TwinCAT-Verzeichnis zu beziehen (ESI = EtherCAT slave information). Dazu greift TwinCAT auf die bei der ETG hinterlegte zentrale ESI-ULR-Verzeichnisliste zu; die Einträge sind dann unveränderbar im Updater-Dialog zu sehen.

",TwinCAT" \rightarrow "EtherCAT Devices" \rightarrow "Update Device Description (via ETG Website)...".

5.3.4 Unterscheidung Online/Offline

Die Unterscheidung Online/Offline bezieht sich auf das Vorhandensein der tatsächlichen I/O-Umgebung (Antriebe, Klemmen, EJ-Module). Wenn die Konfiguration im Vorfeld der Anlagenerstellung z. B. auf einem Laptop als Programmiersystem erstellt werden soll, ist nur die "Offline-Konfiguration" möglich. Dann müssen alle Komponenten händisch in der Konfiguration z. B. nach Elektro-Planung eingetragen werden.

Ist die vorgesehene Steuerung bereits an das EtherCAT System angeschlossen, alle Komponenten mit Spannung versorgt und die Infrastruktur betriebsbereit, kann die TwinCAT Konfiguration auch vereinfacht durch das so genannte "Scannen" vom Runtime-System aus erzeugt werden. Dies ist der so genannte Online-Vorgang.

In jedem Fall prüft der EtherCAT Master bei jedem realen Hochlauf, ob die vorgefundenen Slaves der Konfiguration entsprechen. Dieser Test kann in den erweiterten Slave-Einstellungen parametriert werden. Siehe hierzu den <u>Hinweis "Installation der neuesten ESI-XML-Device-Description"</u> [▶ 74].

Zur Konfigurationserstellung

• muss die reale EtherCAT-Hardware (Geräte, Koppler, Antriebe) vorliegen und installiert sein.

Der Aufruf erfolgt unter:

- müssen die Geräte/Module über EtherCAT-Kabel bzw. im Klemmenstrang so verbunden sein wie sie später eingesetzt werden sollen.
- müssen die Geräte/Module mit Energie versorgt werden und kommunikationsbereit sein.
- muss TwinCAT auf dem Zielsystem im CONFIG-Modus sein.

Der Online-Scan-Vorgang setzt sich zusammen aus:

- Erkennen des EtherCAT-Gerätes [84] (Ethernet-Port am IPC)
- Erkennen der angeschlossenen EtherCAT-Teilnehmer [▶ 85]. Dieser Schritt kann auch unabhängig vom vorangehenden durchgeführt werden.
- <u>Problembehandlung</u> [▶ 88]

Auch kann <u>der Scan bei bestehender Konfiguration [} 89]</u> zum Vergleich durchgeführt werden.

5.3.5 OFFLINE Konfigurationserstellung

Anlegen des Geräts EtherCAT

In einem leeren System Manager Fenster muss zuerst ein EtherCAT-Gerät angelegt werden.



Abb. 80: Anfügen eines EtherCAT Device: links TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3

Für eine EtherCAT I/O Anwendung mit EtherCAT Slaves ist der "EtherCAT" Typ auszuwählen. "EtherCAT Automation Protocol via EL6601" ist für den bisherigen Publisher/Subscriber-Dienst in Kombination mit einer EL6601/EL6614 Klemme auszuwählen.

Einfügen eines E/A-Gerätes			
Тур:	⊕-II/O Beckhoff Lightbus		
	🗄 📲 🏭 Profibus DP		
	ti - timet		
	🗄 😓 DeviceNet		
	🗄 😽 EtherNet/IP		
	i interface		
	🚊 🔫 EtherCAT		
	🔤 👷 EtherCAT Automation Protocol (Netzwerkvariablen)		
	EtherCAT Automation Protocol via EL6601, EtherCAT		
	tar-total thernet		

Abb. 81: Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)

Diesem virtuellen Gerät ist dann ein realer Ethernet Port auf dem Laufzeitsystem zuzuordnen.



Abb. 82: Auswahl Ethernet Port

Diese Abfrage kann beim Anlegen des EtherCAT-Gerätes automatisch erscheinen, oder die Zuordnung kann später im Eigenschaftendialog gesetzt/geändert werden; siehe Abb. "Eigenschaften EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2)".

 SYSTEM - Konfiguration NC - Konfiguration SPS - Konfiguration E/A - Konfiguration E/A - Konfiguration E/A Geräte Gerät 1 (EtherCAT) Zuordnungen 	Allgemeir Adapter en Network Adapter Beschreibung: Gerätename: PCI Bus/Slot:	therCAT Online CoE - Online OS (NDIS) OPCI IG (Intel(R) PR0/1000 PM Network \DEVICE \{2E55A7C2-AF68-48A2-AS	DPRAM Connection - Packet Sched B88-7C0DE 2A448F0} Suchen
	MAC-Adresse:	00 01 05 05 f9 54	Kompatible Geräte
	IP-Adresse:	169.254.1.1 (255.255.0.0)]
		Promiscuous Mode (nur mit Netmo	n/Wireshark)
		Virtuelle Gerätenamen	
	Adapter Referen Adapter:	ce	▼
	Freerun Zyklus (ms):	4	

Abb. 83: Eigenschaften EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2)

TwinCAT 3: Die Eigenschaften des EtherCAT-Gerätes können mit Doppelklick auf "Gerät .. (EtherCAT)" im Projektmappen-Explorer unter "E/A" geöffnet werden:



Auswahl Ethernet Port

Es können nur Ethernet Ports für ein EtherCAT-Gerät ausgewählt werden, für die der TwinCAT Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende Installationsseite [> 68].

Definieren von EtherCAT Slaves

Durch Rechtsklick auf ein Gerät im Konfigurationsbaum können weitere Geräte angefügt werden.



Abb. 84: Anfügen von EtherCAT-Geräten (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Es öffnet sich der Dialog zur Auswahl des neuen Gerätes. Es werden nur Geräte angezeigt für die ESI-Dateien hinterlegt sind.

Die Auswahl bietet auch nur Geräte an, die an dem vorher angeklickten Gerät anzufügen sind - dazu wird die an diesem Port mögliche Übertragungsphysik angezeigt (Abb. "Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät", A). Es kann sich um kabelgebundene Fast-Ethernet-Ethernet-Physik mit PHY-Übertragung handeln, dann ist wie in Abb. "Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät" nur ebenfalls kabelgebundenes Geräte auswählbar. Verfügt das vorangehende Gerät über mehrere freie Ports (z. B. EK1122 oder EK1100), kann auf der rechten Seite (A) der gewünschte Port angewählt werden.

Übersicht Übertragungsphysik

- "Ethernet": Kabelgebunden 100BASE-TX: Koppler, Box-Module, Geräte mit RJ45/M8/M12-Anschluss
- "E-Bus": LVDS "Klemmenbus", EtherCAT-Steckmodule (EJ), EtherCAT-Klemmen (EL/ES), diverse anreihbare Module

Das Suchfeld erleichtert das Auffinden eines bestimmten Gerätes (ab TwinCAT 2.11 bzw. TwinCAT 3).



Abb. 85: Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät

Standardmäßig wird nur der Name/Typ des Gerätes als Auswahlkriterium verwendet. Für eine gezielte Auswahl einer bestimmen Revision des Gerätes kann die Revision als "Extended Information" eingeblendet werden.

EtherCAT G	erät hinzufügen (E-Bus) an Klemme 1 (EK1100)	—		
Suchen:	el2521 Name: Klemme 2 Mehrfach 1	ОК		
Тур:	el2521 Name: Klemme 2 Mehrfach 1 OK Image: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Digitale Ausgangsklemmen (EL2xxx) Abbruch Image: EL2521 1K. Pulse Train Ausgang EL2521-0000-1022) Port Image: EL2521-0024 1K. Pulse Train Ausgang EL2521-0024-1021) Port Image: EL2521-0025 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang negativ (EL2521-0025-1021) Image: EL2521-0124 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang Capture/Compare Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-1001-1020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0124-0020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0124-0020) Image: Cl2521-0124-0020) Image: EL2521-1001 1K. Pulse Train Ausgang			
		зđ		

Abb. 86: Anzeige Geräte-Revision

Oft sind aus historischen oder funktionalen Gründen mehrere Revisionen eines Gerätes erzeugt worden, z. B. durch technologische Weiterentwicklung. Zur vereinfachten Anzeige (s. Abb. "Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät") wird bei Beckhoff Geräten nur die letzte (=höchste) Revision und damit der letzte Produktionsstand im Auswahldialog angezeigt. Sollen alle im System als ESI-Beschreibungen vorliegenden Revisionen eines Gerätes angezeigt werden, ist die Checkbox "Show Hidden Devices" zu markieren, s. Abb. "Anzeige vorhergehender Revisionen".

EtherCAT G	erät hinzufügen (E-Bus) an Klemme 1 (EK1100)		—
Suchen:	el2521 Name: Klemme 2 Mehrfach 1	* *	ОК
Туре:	Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Digitale Ausgangsklemmen (EL2xxx) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1022) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1000) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1016) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1020) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1020) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1020) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1021) EL2521 1K. Pulse Train Ausgang (EL2521-0000-1021) EL2521 1K. Pulse Train 24V DC Ausgang (EL2521-0024-1021) EL2521-0024 K. Pulse Train 24V DC Ausgang (EL2521-0024-1016) EL2521-0024 K. Pulse Train 24V DC Ausgang (EL2521-0024-1017) V Weitere Informationen	◆ ▼ DS	Abbruch Port B (E-Bus) C (Ethernet) X2 OUT'

Abb. 87: Anzeige vorhergehender Revisionen

Geräte-Auswahl nach Revision, Kompatibilität

Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwischen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Masters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d. h. neuere Geräte (höhere Revision) sollen es auch unterstützen, wenn der EtherCAT Master sie als eine ältere Revision anspricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/ Boxen/ EJ-Module ist anzunehmen:

Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration

Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-**1018** vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-**1018** oder höher (-**1019**, -**1020**) eingesetzt werden.



Abb. 88: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

Das Gerät stellt sich dann mit seinem Prozessabbild im Konfigurationsbaum dar und kann nur parametriert werden: Verlinkung mit der Task, CoE/DC-Einstellungen, PlugIn-Definition, StartUp-Einstellungen, ...



Abb. 89: EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

5.3.6 ONLINE Konfigurationserstellung

Erkennen/Scan des Geräts EtherCAT

Befindet sich das TwinCAT-System im CONFIG-Modus, kann online nach Geräten gesucht werden. Erkennbar ist dies durch ein Symbol unten rechts in der Informationsleiste:

- bei TwinCAT 2 durch eine blaue Anzeige "Config Mode" im System Manager-Fenster: Config Mode .
- bei der Benutzeroberfläche der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung durch ein Symbol 🚢 .

TwinCAT lässt sich in diesem Modus versetzen:

- TwinCAT 2: durch Auswahl von 🔯 aus der Menüleiste oder über "Aktionen" → "Starten/Restarten von TwinCAT in Konfig-Modus"
- TwinCAT 3: durch Auswahl von ⁴/₄ aus der Menüleiste oder über "TWINCAT" → "Restart TwinCAT (Config Mode)"



Online Scannen im Config Mode

Die Online-Suche im RUN-Modus (produktiver Betrieb) ist nicht möglich. Es ist die Unterscheidung zwischen TwinCAT-Programmiersystem und TwinCAT-Zielsystem zu beachten.

Das TwinCAT 2-Icon (2) bzw. TwinCAT 3-Icon (2) in der Windows Taskleiste stellt immer den TwinCAT-Modus des lokalen IPC dar. Im System Manager-Fenster von TwinCAT 2 bzw. in der Benutzeroberfläche von TwinCAT 3 wird dagegen der TwinCAT-Zustand des Zielsystems angezeigt.

TwinCAT 2.x Systemmanager	TwinCAT Modus des Zielsystem	s TwinCA	T 3.x GUI
Local (192.168.0.20.1.1)	×		> 🕑
	← Windows Taskleiste →	•• 🔊 🖾 🔊	12:37 05.02.2015
	winCAT Modus des Lokalsystems		

Abb. 90: Unterscheidung Lokalsystem/ Zielsystem (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Im Konfigurationsbaum bringt uns ein Rechtsklick auf den General-Punkt "I/O Devices" zum Such-Dialog.



Abb. 91: Scan Devices (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Dieser Scan-Modus versucht nicht nur EtherCAT-Geräte (bzw. die als solche nutzbaren Ethernet-Ports) zu finden, sondern auch NOVRAM, Feldbuskarten, SMB etc. Nicht alle Geräte können jedoch automatisch gefunden werden.

TwinCAT System Manager	Microsoft Visual Studio
HINWEIS: Es können nicht alle Gerätetypen automatisch erkannt werden	HINWEIS: Es können nicht alle Gerätetypen automatisch erkannt werden
OK Abbrechen	OK Abbrechen

Abb. 92: Hinweis automatischer GeräteScan (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)

Ethernet Ports mit installierten TwinCAT Realtime-Treiber werden als "RT-Ethernet" Geräte angezeigt. Testweise wird an diesen Ports ein EtherCAT-Frame verschickt. Erkennt der Scan-Agent an der Antwort, dass ein EtherCAT-Slave angeschlossen ist, wird der Port allerdings gleich als "EtherCAT Device" angezeigt.

4 neue E/A Geräte gefunden	23
☐ Gerät 1 (EtherCAT)	OK
✔ Gerät 3 (EtherCAT) [Local Area Connection (TwinCAT-Intel PCI Ethernet A]	Cancel
☐ Gerät 2 (USB)	Select All
✔ Gerät 4 (NOV/DP-RAM)	Unselect All

Abb. 93: Erkannte Ethernet-Geräte

Über entsprechende Kontrollkästchen können Geräte ausgewählt werden (wie in der Abb. "Erkannte Ethernet-Geräte" gezeigt ist z. B. Gerät 3 und Gerät 4 ausgewählt). Für alle angewählten Geräte wird nach Bestätigung "OK" im nachfolgenden ein Teilnehmer-Scan vorgeschlagen, s. Abb. "Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT-Gerätes".

Auswahl Ethernet Port Es können nur Ethernet Ports für ein EtherCAT-Gerät ausgewählt werden, für die der TwinCAT Besltime Treiber installiert ist. Dies muss für inden Det getrennt vergenemmen werden. Siehe die

Realtime-Treiber installiert ist. Dies muss für jeden Port getrennt vorgenommen werden. Siehe dazu die entsprechende <u>Installationsseite [] 68]</u>.

Erkennen/Scan der EtherCAT Teilnehmer

Funktionsweise Online Scan

Beim Scan fragt der Master die Identity Informationen der EtherCAT Slaves aus dem Slave-EEPROM ab. Es werden Name und Revision zur Typbestimmung herangezogen. Die entsprechenden Geräte werden dann in den hinterlegten ESI-Daten gesucht und in dem dort definierten Default-Zustand in den Konfigurationsbaum eingebaut.

EL2521-0025-1018) (EL2521-0025-1018)

Abb. 94: Beispiel Default-Zustand

HINWEIS

Slave-Scan in der Praxis im Serienmaschinenbau

Die Scan-Funktion sollte mit Bedacht angewendet werden. Sie ist ein praktisches und schnelles Werkzeug, um für eine Inbetriebnahme eine Erst-Konfiguration als Arbeitsgrundlage zu erzeugen. Im Serienmaschinebau bzw. bei Reproduktion der Anlage sollte die Funktion aber nicht mehr zur Konfigurationserstellung verwendet werden sondern ggf. zum <u>Vergleich [▶ 89]</u> mit der festgelegten Erst-Konfiguration.

Hintergrund: da Beckhoff aus Gründen der Produktpflege gelegentlich den Revisionsstand der ausgelieferten Produkte erhöht, kann durch einen solchen Scan eine Konfiguration erzeugt werden, die (bei identischem Maschinenaufbau) zwar von der Geräteliste her identisch ist, die jeweilige Geräterevision unterscheiden sich aber ggf. von der Erstkonfiguration.

Beispiel:

Firma A baut den Prototyp einer späteren Serienmaschine B. Dazu wird der Prototyp aufgebaut, in TwinCAT ein Scan über die IO-Geräte durchgeführt und somit die Erstkonfiguration "B.tsm" erstellt. An einer beliebigen Stelle sitzt dabei die EtherCAT-Klemme EL2521-0025 in der Revision 1018. Diese wird also so in die TwinCAT-Konfiguration eingebaut:

General	EtherCAT	DC	Process Data	Startup	CoE - Online	Online
Туре:		EL252	1-0025 1Ch. Pul	se Train 2	24V DC Output	negative
Product/Revision:		EL252	1-0025-1018 (09) d93052/	′ 03fa0019)	

Abb. 95: Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018

Ebenso werden in der Prototypentestphase Funktionen und Eigenschaften dieser Klemme durch die Programmierer/Inbetriebnehmer getestet und ggf. genutzt d. h. aus der PLC "B.pro" oder der NC angesprochen. (sinngemäß gilt das gleiche für die TwinCAT 3-Solution-Dateien).

Nun wird die Prototypenentwicklung abgeschlossen und der Serienbau der Maschine B gestartet, Beckhoff liefert dazu weiterhin die EL2521-0025-0018. Falls die Inbetriebnehmer der Abteilung Serienmaschinenbau immer einen Scan durchführen, entsteht dabei bei jeder Maschine wieder ein eine inhaltsgleiche B-Konfiguration. Ebenso werden eventuell von A weltweit Ersatzteillager für die kommenden Serienmaschinen mit Klemmen EL2521-0025-1018 angelegt.

Nach einiger Zeit erweitert Beckhoff die EL2521-0025 um ein neues Feature C. Deshalb wird die FW geändert, nach außen hin kenntlich durch einen höheren FW-Stand **und eine neue Revision** -1**019**. Trotzdem unterstützt das neue Gerät natürlich Funktionen und Schnittstellen der Vorgängerversion(en), eine Anpassung von "B.tsm" oder gar "B.pro" ist somit nicht nötig. Die Serienmaschinen können weiterhin mit "B.tsm" und "B.pro" gebaut werden, zur Kontrolle der aufgebauten Maschine ist ein <u>vergleichernder Scan</u> [<u>> 89]</u> gegen die Erstkonfiguration "B.tsm" sinnvoll.

Wird nun allerdings in der Abteilung Seriennmaschinenbau nicht "B.tsm" verwendet, sondern wieder ein Scan zur Erstellung der produktiven Konfiguration durchgeführt, wird automatisch die Revision **-1019** erkannt und in die Konfiguration eingebaut:

General	EtherCAT	DC	Process Data	Startup	CoE - Online
Type:		EL252	1-0025 1Ch. Pu	Ilse Train 2	24V DC Output r
Product	/Revision:	EL252	1-0025-1019 (0	9d93052 /	′ 03fb0019)

Abb. 96: Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019

Dies wird in der Regel von den Inbetriebnehmern nicht bemerkt. TwinCAT kann ebenfalls nichts melden, da ja quasi eine neue Konfiguration erstellt wird. Es führt nach der Kompatibilitätsregel allerdings dazu, dass in diese Maschine später keine EL2521-0025-**1018** als Ersatzteil eingebaut werden sollen (auch wenn dies in den allermeisten Fällen dennoch funktioniert).

23

Dazu kommt, dass durch produktionsbegleitende Entwicklung in Firma A das neue Feature C der EL2521-0025-1019 (zum Beispiel ein verbesserter Analogfilter oder ein zusätzliches Prozessdatum zur Diagnose) gerne entdeckt und ohne betriebsinterne Rücksprache genutzt wird. Für die so entstandene neue Konfiguration "B2.tsm" ist der bisherige Bestand an Ersatzteilgeräten nicht mehr zu verwenden.

Bei etabliertem Serienmaschinenbau sollte der Scan nur noch zu informativen Vergleichszwecken gegen eine definierte Erstkonfiguration durchgeführt werden. Änderungen sind mit Bedacht durchzuführen!

Wurde ein EtherCAT-Device in der Konfiguration angelegt (manuell oder durch Scan), kann das I/O-Feld nach Teilnehmern/Slaves gescannt werden.

TwinCAT System Manager 🛛 🔯	Microsoft Visual Studio
Nach neuen Boxen suchen	Nach neuen Boxen suchen
Ja Nein	Ja Nein

Abb. 97: Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT-Gerätes (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

- 🛃 E/A - Konfiguration			🗾 E/A			
🚊 🌆 E/A Geräte			🔺 📲 Geräte			
erät 1 (EtherCAT) 	Box Anfügen		 ▶ ➡ Gerät 1 (EtherCAT) ▶ ➡ Gerät 3 (EtherCAT) ➡ Zuordnungen 	ם" לם א	Neues Element hinzufügen Vorhandenes Element hinzufügen	Einfg Umschalt+Alt+A
	🖁 Ausschneiden Strg+X		-	****	Online Delete	
	P			1	Scan	
	Andern in	P.			Change Id	-
	Change NetId			•	Disable	

Abb. 98: Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festegelegtem EtherCAT Device (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Im System Manager (TwinCAT 2) bzw. der Benutzeroberfläche (TwinCAT 3) kann der Scan-Ablauf am Ladebalken unten in der Statusleiste verfolgt werden.



Abb. 99: Scanfortschritt am Beispiel von TwinCAT 2

Die Konfiguration wird aufgebaut und kann danach gleich in den Online-Zustand (OPERATIONAL) versetzt werden.

TwinCAT System Manager 🛛 🔯	Microsoft Visual Studio
Aktiviere Free Run	Aktiviere Free Run
Ja Nein	Ja Neir

Abb. 100: Abfrage Config/FreeRun (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Im Config/FreeRun-Mode wechselt die System Manager Anzeige blau/rot und das EtherCAT-Gerät wird auch ohne aktive Task (NC, PLC) mit der Freilauf-Zykluszeit von 4 ms (Standardeinstellung) betrieben.

 TwinCAT 2.x
 TwinCAT 3.x

 Free Run
 Loggling

 Config Mode
 Loggling

Abb. 101: Anzeige des Wechsels zwischen "Free Run" und "Config Mode" unten rechts in der Statusleiste



Abb. 102: TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Das EtherCAT System sollte sich danach in einem funktionsfähigen zyklischen Betrieb nach Abb. *Beispielhafte Online-Anzeige* befinden.



Abb. 103: Beispielhafte Online-Anzeige

Zu beachten sind

- alle Slaves sollen im OP-State sein
- der EtherCAT Master soll im "Actual State" OP sein
- "Frames/sec" soll der Zykluszeit unter Berücksichtigung der versendeten Frameanzahl sein
- es sollen weder übermäßig "LostFrames"- noch CRC-Fehler auftreten

Die Konfiguration ist nun fertig gestellt. Sie kann auch wie im <u>manuellen Vorgang</u> [▶ <u>79</u>] beschrieben verändert werden.

Problembehandlung

Beim Scannen können verschiedene Effekte auftreten.

- es wird ein unbekanntes Gerät entdeckt, d. h. ein EtherCAT Slave für den keine ESI-XML-Beschreibung vorliegt.
 In diesem Fall bietet der System Manager an, die im Gerät eventuell vorliegende ESI auszulesen.
 Lesen Sie dazu das Kapitel "Hinweise zu ESI/XML".
- Teilnehmer werden nicht richtig erkannt Ursachen können sein
 - fehlerhafte Datenverbindungen, es treten Datenverluste während des Scans auf
 - Slave hat ungültige Gerätebeschreibung

Es sind die Verbindungen und Teilnehmer gezielt zu überprüfen, z. B. durch den Emergency Scan.

Der Scan ist dann erneut vorzunehmen.



Abb. 104: Fehlerhafte Erkennung

Im System Manager werden solche Geräte evtl. als EK0000 oder unbekannte Geräte angelegt. Ein Betrieb ist nicht möglich bzw. sinnvoll.

Scan über bestehender Konfiguration

HINWEIS

Veränderung der Konfiguration nach Vergleich

Bei diesem Scan werden z. Z. (TwinCAT 2.11 bzw. 3.1) nur die Geräteeigenschaften Vendor (Hersteller), Gerätename und Revision verglichen! Ein "ChangeTo" oder "Copy" sollte nur im Hinblick auf die Beckhoff IO-Kompatibilitätsregel (s. o.) nur mit Bedacht vorgenommen werden. Das Gerät wird dann in der Konfiguration gegen die vorgefundene Revision ausgetauscht, dies kann Einfluss auf unterstützte Prozessdaten und Funktionen haben.

Wird der Scan bei bestehender Konfiguration angestoßen, kann die reale I/O-Umgebung genau der Konfiguration entsprechen oder differieren. So kann die Konfiguration verglichen werden.





Abb. 105: Identische Konfiguration (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Sind Unterschiede feststellbar, werden diese im Korrekturdialog angezeigt, die Konfiguration kann umgehend angepasst werden.



Abb. 106: Korrekturdialog

Die Anzeige der "Extended Information" wird empfohlen, weil dadurch Unterschiede in der Revision sichtbar werden.

Farbe	Erläuterung				
grün	Dieser EtherCAT Slave findet seine Entsprechung auf der Gegenseite. Typ und Revision stimmen überein.				
blau	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite vorhanden, aber in einer anderen Revision. Diese andere Revision kann andere Default-Einstellungen der Prozessdaten und andere/zusätzliche Funktionen haben. Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtigung der Kompatibilität möglich.				
	Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Gerät nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.				
hellblau	Dieser EtherCAT Slave wird ignoriert (Button "Ignore")				
rot	Dieser EtherCAT Slave ist auf der Gegenseite nicht vorhanden				
	 Er ist vorhanden, aber in einer anderen Revision, die sich auch in den Eigenschaften von der angegebenen unterscheidet. Auch hier gilt dann das Kompatibilitätsprinzip: Ist die gefundene Revision > als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz unter Berücksichtigung der Kompatibilität möglich, da Nachfolger- Geräte die Funktionen der Vorgänger-Geräte unterstützen sollen. 				
	Ist die gefundene Revision < als die konfigurierte Revision, ist der Einsatz vermutlich nicht möglich. Eventuell unterstützt das vorgefundene Gerät nicht alle Funktionen, die der Master von ihm aufgrund der höheren Revision erwartet.				



Mit der ESI-Beschreibung wird auch das Prozessabbild, die Art der Kommunikation zwischen Master und Slave/Gerät und ggf. Geräte-Funktionen definiert. Damit muss das reale Gerät (Firmware wenn vorhanden) die Kommunikationsanfragen/-einstellungen des Masters unterstützen. Dies ist abwärtskompatibel der Fall, d. h. neuere Geräte (höhere Revision) sollen es auch unterstützen, wenn der EtherCAT Master sie als eine ältere Revision anspricht. Als Beckhoff-Kompatibilitätsregel für EtherCAT-Klemmen/ Boxen/ EJ-Module ist anzunehmen:

Geräte-Revision in der Anlage >= Geräte-Revision in der Konfiguration

Dies erlaubt auch den späteren Austausch von Geräten ohne Veränderung der Konfiguration (abweichende Vorgaben bei Antrieben möglich).

Beispiel

In der Konfiguration wird eine EL2521-0025-1018 vorgesehen, dann kann real eine EL2521-0025-1018 oder höher (-1019, -1020) eingesetzt werden.

Name
(EL2521-0025-1018)
Revision

Abb. 107: Name/Revision Klemme

Wenn im TwinCAT System aktuelle ESI-Beschreibungen vorliegen, entspricht der im Auswahldialog als letzte Revision angebotene Stand dem Produktionsstand von Beckhoff. Es wird empfohlen, bei Erstellung einer neuen Konfiguration jeweils diesen letzten Revisionsstand eines Gerätes zu verwenden, wenn aktuell produzierte Beckhoff-Geräte in der realen Applikation verwendet werden. Nur wenn ältere Geräte aus Lagerbeständen in der Applikation verbaut werden sollen, ist es sinnvoll eine ältere Revision einzubinden.

Check Configuration		×
Found Items:	Disable > Configured Items: Ignore > Image: Term 1 [EK1100] [EK1100-0000-0017] Delete > Image: Term 2 [EL5101] [EL2521-0000-1016] > Copy Before > Image: Term 4 (EL9011) > Copy Alter > Image: Term 4 (EL9011)	
Extended Information		

Abb. 108: Korrekturdialog mit Änderungen

Sind alle Änderungen übernommen oder akzeptiert, können sie durch "OK" in die reale *.tsm-Konfiguration übernommen werden.

Change to Compatible Type

TwinCAT bietet mit "Change to Compatible Type…" eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes unter Beibehaltung der Links in die Task.

Inbetriebnahme am EtherCAT Master	BECKHOFI
Device 1 (EtherCAT) Device 1 (EtherCAT) Box 1 (AXS101-0000-0011) AT Append Modul MDT Append Modul MDT Append Modul Antern in kompatiblen Typ Add to Hot Connect Groups	0011) Insert New Item Einfg Insert New Item Insert Existing Item Insert File Insert Existing Item Insert File Insert File Insert Change to Compatible Type Insert Add to HotConnect group Insert Group

Abb. 109: Dialog "Change to Compatible Type..." (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)

Folgende Elemente in der ESI eines EtherCAT-Teilenhmers werden von TwinCAT verglichen und als gleich vorausgesetzt, um zu entscheiden, ob ein Gerät als "kompatibel" angezeigt wird:

- Physics (z.B. RJ45, Ebus...)
- FMMU (zusätzliche sind erlaubt)
- SyncManager (SM, zusätzliche sind erlaubt)
- EoE (Attribute MAC, IP)
- CoE (Attribute SdoInfo, PdoAssign, PdoConfig, PdoUpload, CompleteAccess)
- FoE
- PDO (Prozessdaten: Reihenfolge, SyncUnit SU, SyncManager SM, EntryCount, Entry.Datatype)

Bei Geräten der AX5000-Familie wird diese Funktion intensiv verwendet.

Change to Alternative Type

Der TwinCAT System Manager bietet eine Funktion zum Austauschen eines Gerätes: Change to Alternative Type



Abb. 110: TwinCAT 2 Dialog Change to Alternative Type

Wenn aufgerufen, sucht der System Manager in der bezogenen Geräte-ESI (hier im Beispiel: EL1202-0000) nach dort enthaltenen Angaben zu kompatiblen Geräten. Die Konfiguration wird geändert und gleichzeitig das ESI-EEPROM überschrieben - deshalb ist dieser Vorgang nur im Online-Zustand (ConfigMode) möglich.

5.3.7 EtherCAT Teilnehmerkonfiguration

Klicken Sie im linken Fenster des TwinCAT 2 System Managers bzw. bei der TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung im Projektmappen-Explorer auf das Element der Klemme im Baum, die Sie konfigurieren möchten (im Beispiel: Klemme 3: EL3751).

DEURIUEE



TWITCAT 2.		Klemme 3 (EL3751)	Doppelklick auf das Klemmenelement öffnet Eigenschaften	
🚋 🗤 😂 PAI Status	Þ	📃 PAI Status	int diverser registeriation	
🚋 🗤 😂 PAI Samples 1	⊳	🔁 PAI Samples 1	*	
🎚 🖷 😫 PAI Timestamp	⊳	归 PAI Timestamp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
🗄 🗣 WcState	⊳	📑 WcState	Allgemein EtherCAT Settings DC Prozessdaten Startup CoE - Online Diag History On	nline
🛓 🛛 象 InfoData	⊳	哇 InfoData		

Abb. 111: "Baumzweig" Element als Klemme EL3751

Im rechten Fenster des System Managers (TwinCAT 2) bzw. der Entwicklungsumgebung (TwinCAT 3) stehen Ihnen nun verschiedene Karteireiter zur Konfiguration der Klemme zur Verfügung. Dabei bestimmt das Maß der Komplexität eines Teilnehmers welche Karteireiter zur Verfügung stehen. So bietet, wie im obigen Beispiel zu sehen, die Klemme EL3751 viele Einstellmöglichkeiten und stellt eine entsprechende Anzahl von Karteireitern zur Verfügung. Im Gegensatz dazu stehen z. B. bei der Klemme EL1004 lediglich die Karteireiter "Allgemein", "EtherCAT", "Prozessdaten" und "Online" zur Auswahl. Einige Klemmen, wie etwa die EL6695 bieten spezielle Funktionen über einen Karteireiter mit der eigenen Klemmenbezeichnung an, also "EL6695" in diesem Fall. Ebenfalls wird ein spezieller Karteireiter "Settings" von Klemmen mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten angeboten (z. B. EL3751).

Karteireiter "Allgemein"

Allgemein Ether	rCAT Prozessdaten Startup CoE - Online Onlin	ie
<u>N</u> ame:	Klemme 6 (EL5001)	Id: 6
Тур:	EL5001 1K. SSI Encoder	
<u>K</u> ommentar:		A
		v
	Disabled	Symbole erzeugen 🗖

Abb. 112: Karteireiter "Allgemein"

Name	Name des EtherCAT-Geräts
ld	Laufende Nr. des EtherCAT-Geräts
Тур	Typ des EtherCAT-Geräts
Kommentar	Hier können Sie einen Kommentar (z. B. zum Anlagenteil) hinzufügen.
Disabled	Hier können Sie das EtherCAT-Gerät deaktivieren.
Symbole erzeugen	Nur wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, können Sie per ADS auf diesen EtherCAT-Slave zugreifen.

Karteireiter "EtherCAT"

Allgemein	EtherCAT	Prozessdaten Startup CoE - O	nline Online
Тур:		EL5001 1K. SSI Encoder	
Produkt / R	evision:	EL5001-0000-0000	
Auto-Inc-A	dresse:	FFFB	
EtherCAT-A	Adresse: 🗖	1006	Weitere Einstellungen
Vorgänger-	Port:	Klemme 5 (EL5001) - B	-
		,	

Abb. 113: Karteireiter "EtherCAT"

Typ Product/Revision Auto Inc Adr.	Typ des EtherCAT-Geräts Produkt- und Revisions-Nummer des EtherCAT-Geräts Auto-Inkrement-Adresse des EtherCAT-Geräts. Die Auto-Inkrement-Adresse kann benutzt werden, um jedes EtherCAT-Gerät anhand seiner physikalischen Position im Kommunikationsring zu adressieren. Die Auto-Inkrement- Adressierung wird während der Start-Up-Phase benutzt, wenn der EtherCAT- master die Adressen an die EtherCAT-Geräte vergibt. Bei der Auto-Inkrement- Adressierung hat der erste EtherCAT-Geräte vergibt. Bei der Auto-Inkrement- Adressierung hat der erste EtherCAT-Slave im Ring die Adresse 0000 _{hex} und für jeden weiteren Folgenden wird die Adresse um 1 verringert (FFFF _{hex} , FFFE _{hex} usw.).
EtherCAT Adr.	Feste Adresse eines EtherCAT-Slaves. Diese Adresse wird vom EtherCAT- Master während der Start-Up-Phase vergeben. Um den Default-Wert zu ändern, müssen Sie zuvor das Kontrollkästchen links von dem Eingabefeld markieren.
Vorgänger Port	Name und Port des EtherCAT-Geräts, an den dieses Gerät angeschlossen ist. Falls es möglich ist, dieses Gerät mit einem anderen zu verbinden, ohne die Reihenfolge der EtherCAT-Geräte im Kommunikationsring zu ändern, dann ist dieses Kombinationsfeld aktiviert und Sie können das EtherCAT-Gerät auswählen, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll.
Weitere Einstellungen	Diese Schaltfläche öffnet die Dialoge für die erweiterten Einstellungen.

Der Link am unteren Rand des Karteireiters führt Sie im Internet auf die Produktseite dieses EtherCAT-Geräts.

Karteireiter "Prozessdaten"

Zeigt die (Allgemeine Slave PDO-) Konfiguration der Prozessdaten an. Die Eingangs- und Ausgangsdaten des EtherCAT-Slaves werden als CANopen Prozess-Daten-Objekte (**P**rocess **D**ata **O**bjects, PDO) dargestellt. Falls der EtherCAT-Slave es unterstützt, ermöglicht dieser Dialog dem Anwender ein PDO über PDO-Zuordnung auszuwählen und den Inhalt des individuellen PDOs zu variieren.

Allgemein EtherCAT Prozessdaten	Startup CoE - Online Online
Sync-Manager:	PDO-Liste:
SMSizeTypeFlags0246MbxOut1246MbxIn20Outputs35Inputs	Index Size Name Flags SM SU 0x1A00 5.0 Channel 1 F 3 0
PD0-Zuordnung (0x1C13):	PD0-Inhalt (0x1A00): Index Size Offs Name Type 0x3101:01 1.0 0.0 Status BYTE 0x3101:02 4.0 1.0 Value UDINT 5.0
Download ✓ PDO-Zuordnung ✓ PDO-Konfiguration	Lade PDO-Info aus dem Gerät Sync-Unit-Zuordnung

Abb. 114: Karteireiter "Prozessdaten"

Die von einem EtherCAT Slave zyklisch übertragenen Prozessdaten (PDOs) sind die Nutzdaten, die in der Applikation zyklusaktuell erwartet werden oder die an den Slave gesendet werden. Dazu parametriert der EtherCAT Master (Beckhoff TwinCAT) jeden EtherCAT Slave während der Hochlaufphase, um festzulegen, welche Prozessdaten (Größe in Bit/Bytes, Quellort, Übertragungsart) er von oder zu diesem Slave übermitteln möchte. Eine falsche Konfiguration kann einen erfolgreichen Start des Slaves verhindern.

Für Beckhoff EtherCAT Slaves EL, ES, EM, EJ und EP gilt im Allgemeinen:

- Die vom Gerät unterstützten Prozessdaten Input/Output sind in der ESI/XML-Beschreibung herstellerseitig definiert. Der TwinCAT EtherCAT Master verwendet die ESI-Beschreibung zur richtigen Konfiguration des Slaves.
- Wenn vorgesehen, können die Prozessdaten im System Manager verändert werden. Siehe dazu die Gerätedokumentation.
 Solche Veränderungen können sein: Ausblenden eines Kanals, Anzeige von zusätzlichen zyklischen Informationen, Anzeige in 16 Bit statt in 8 Bit Datenumfang usw.
- Die Prozessdateninformationen liegen bei so genannten "intelligenten" EtherCAT-Geräten ebenfalls im CoE-Verzeichnis vor. Beliebige Veränderungen in diesem CoE-Verzeichnis, die zu abweichenden PDO-Einstellungen führen, verhindern jedoch das erfolgreiche Hochlaufen des Slaves. Es wird davon abgeraten, andere als die vorgesehene Prozessdaten zu konfigurieren, denn die Geräte-Firmware (wenn vorhanden) ist auf diese PDO-Kombinationen abgestimmt.

Ist laut Gerätedokumentation eine Veränderung der Prozessdaten zulässig, kann dies wie folgt vorgenommen werden, s. Abb. *Konfigurieren der Prozessdaten*.

- A: Wählen Sie das zu konfigurierende Gerät
- B: Wählen Sie im Reiter "Process Data" den Input- oder Output-Syncmanager (C)
- D: die PDOs können an- bzw. abgewählt werden
- H: die neuen Prozessdaten sind als link-fähige Variablen im System Manager sichtbar Nach einem Aktivieren der Konfiguration und TwinCAT-Neustart (bzw. Neustart des EtherCAT Masters) sind die neuen Prozessdaten aktiv.
- E: wenn ein Slave dies unterstützt, können auch Input- und Output-PDO gleichzeitig durch Anwahl eines so genannten PDO-Satzes ("Predefined PDO-settings") verändert werden.



Abb. 115: Konfigurieren der Prozessdaten

Manuelle Veränderung der Prozessdaten

In der PDO-Übersicht kann laut ESI-Beschreibung ein PDO als "fixed" mit dem Flag "F" gekennzeichnet sein (Abb. *Konfigurieren der Prozessdaten*, J). Solche PDOs können prinzipiell nicht in ihrer Zusammenstellung verändert werden, auch wenn TwinCAT den entsprechenden Dialog anbietet ("Edit"). Insbesondere können keine beliebigen CoE-Inhalte als zyklische Prozessdaten eingeblendet werden. Dies gilt im Allgemeinen auch für den Fall, dass ein Gerät den Download der PDO Konfiguration "G" unterstützt. Bei falscher Konfiguration verweigert der EtherCAT Slave üblicherweise den Start und Wechsel in den OP-State. Eine Logger-Meldung wegen "invalid SM cfg" wird im System Manager ausgegeben: Diese Fehlermeldung "invalid SM IN cfg" oder "invalid SM OUT cfg" bietet gleich einen Hinweis auf die Ursache des fehlgeschlagenen Starts.

Eine <u>detaillierte Beschreibung</u> [) <u>101</u>] befindet sich am Ende dieses Kapitels.

Karteireiter "Startup"

Der Karteireiter *Startup* wird angezeigt, wenn der EtherCAT-Slave eine Mailbox hat und das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) oder das Protokoll *Servo drive over EtherCAT* unterstützt. Mit Hilfe dieses Karteireiters können Sie betrachten, welche Download-Requests während des Startups zur Mailbox gesendet werden. Es ist auch möglich neue Mailbox-Requests zur Listenanzeige hinzuzufügen. Die Download-Requests werden in derselben Reihenfolge zum Slave gesendet, wie sie in der Liste angezeigt werden.

RECKHOEE

AI	Allgemein EtherCAT Prozessdaten Startup CoE - Online Online					
ſ	Transition	Brotocol	Indou	Data	Commont	
	ZDCN		0.4C12-00		comment	
	KES2 ZPSN	COE	0x1C12.00		clear smipdos (0x1C12)	
	<ps></ps>	CoE	0x1C13:01	0x1A00 (6656)	download pdo 0x1C13:01 index	
	<ps></ps>	CoE	0x1C13:00	0x01 (1)	download pdo 0x1C13 count	
	Move Up	Mov	e Down	Neu	. Löschen Edit.	
1						

Abb. 116: Karteireiter "Startup"

Spalte	Beschreibung
Transition	Übergang, in den der Request gesendet wird. Dies kann entweder
	 der Übergang von Pre-Operational to Safe-Operational (PS) oder
	 der Übergang von Safe-Operational to Operational (SO) sein.
	Wenn der Übergang in "<>" eingeschlossen ist (z. B. <ps>), dann ist der Mailbox Request fest und kann vom Anwender nicht geändert oder gelöscht werden.</ps>
Protokoll	Art des Mailbox-Protokolls
Index	Index des Objekts
Data	Datum, das zu diesem Objekt heruntergeladen werden soll.
Kommentar	Beschreibung des zu der Mailbox zu sendenden Requests
Move Up	Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach oben.

- **Move Down** Diese Schaltfläche bewegt den markierten Request in der Liste um eine Position nach unten.
- New Diese Schaltfläche fügt einen neuen Mailbox-Download-Request, der währen des Startups gesendet werden soll hinzu.
- **Delete** Diese Schaltfläche löscht den markierten Eintrag.
- Edit Diese Schaltfläche editiert einen existierenden Request.

Karteireiter "CoE - Online"

Wenn der EtherCAT-Slave das Protokoll *CANopen over EtherCAT* (CoE) unterstützt, wird der zusätzliche Karteireiter *CoE - Online* angezeigt. Dieser Dialog listet den Inhalt des Objektverzeichnisses des Slaves auf (SDO-Upload) und erlaubt dem Anwender den Inhalt eines Objekts dieses Verzeichnisses zu ändern. Details zu den Objekten der einzelnen EtherCAT-Geräte finden Sie in den gerätespezifischen Objektbeschreibungen.

Allgemein Ether	AT Prozessdaten Startu	ip CoE	- Online Online
Update L	.ist 📔 🗖 Auto Upd	ate	
<u> </u>			
Advance			
Index	Name	Flags	Wert
1000	Device type	RO	0x00000000 (0)
1008	Device name	RO	EL5001-0000
1009	Hardware version	RO	V00.01
100A	Software version	RO	V00.07
·⊡··· 1011:0	Restore default parame	RW	>1<
1011:01	Restore all	RW	0
E 1018:0	Identity object	RO	> 4 <
1018:01	Vendorid	RO	0x00000002 (2)
1018:02	Product code	RO	0x13893052 (327757906)
1018:03	Revision number	RO	0x00000000 (0)
1018:04	Serial number	RO	0x00000001 (1)
⊡ 1A00:0	TxPDO 001 mapping	RO	>2<
1A00:01	Subindex 001	RO	0x3101:01,8
1A00:02	Subindex 002	RO	0x3101:02, 32
E - 1C00:0	SM type	RO	> 4 <
1000:01	Subindex UU1	HU	UxU1 (1)
1000:02	Subindex UU2	HU	0x02 (2)
1000:03	Subindex 003	RU	0x03 (3)
1000:04	Subindex UU4	RU	UxU4 (4)
E-1013:0	SM 3 PDU assign (inputs)	RW	>1<
1013:01	Subindex UU1	RW	Ux1AUU (6656)
3101:0	Inputs	RUP	> 2 <
3101:01	Status	RUP	Ux41 (65)
3101:02	Value	RUP	
4061:0	Feature bits	RW	> 4 <
4061:01	disable frame error	RW	FALSE
4061:02	enbale power failure Bit	HW	FALSE
4061:03	enable inhibit time	RW	FALSE
4061:04	enable test mode	HW	FALSE
4066	SSI-coding	RW	Gray code (1)
4067	SSI-baudrate	HW	500 KBaud (3)
4068	SSI-frame type	HW	Multitum 25 bit (U)
4069	SSI-frame size	HW	0x0019 (25)
4064	Data length	HW	0x0018 (24)
406B	Min. inhibit time[µs]	нw	UXUUUU (U)

Abb. 117: Karteireiter "CoE - Online"

Darstellung der Objekt-Liste

Spalte	Beschrei	Beschreibung		
Index	Index und	Index und Subindex des Objekts		
Name	Name des	Name des Objekts		
Flags	RW	Das Objekt kann ausgelesen und Daten können in das Objekt geschrieben werden (Read/Write)		
	RO	Das Objekt kann ausgelesen werden, es ist aber nicht möglich Daten in das Objekt zu schreiben (Read only)		
	Р	Ein zusätzliches P kennzeichnet das Objekt als Prozessdatenobjekt.		
Wert	Wert des	Wert des Objekts		

Update List Auto Update

Die Schaltfläche *Update List* aktualisiert alle Objekte in der Listenanzeige Wenn dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird der Inhalt der Objekte automatisch aktualisiert.

Advanced

Die Schaltfläche *Advanced* öffnet den Dialog *Advanced Settings*. Hier können Sie festlegen, welche Objekte in der Liste angezeigt werden.

Advanced Settings		×
Backup	Online - via SDO Information All Objects Mappable Objects (RxPDO) Mappable Objects (TxPDO) Backup Objects Settings Objects Offline - via EDS File	
	Browse OK Abbrecher	 ∩

Abb. 118: Dialog "Advanced settings"

Online - über SDO- Information	Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis des Slaves enthaltenen Objekte über SDO-Information aus dem Slave hochgeladen. In der untenstehenden Liste können Sie festlegen welche Objekt-Typen hochgeladen werden sollen.
Offline - über EDS-Datei	Wenn dieses Optionsfeld angewählt ist, wird die Liste der im Objektverzeichnis enthaltenen Objekte aus einer EDS-Datei gelesen, die der Anwender bereitstellt.

Karteireiter "Online"

Allgemein Ethe	erCAT Prozessdaten St	artup CoE - Online Online
Status-Masc	hine	
Init	Bootstrap	aktueller Status:
Pre-Op	Safe-Op	
Op	Fehler löschen	angerordener status, jor
DLL-Status Port A: Port B: Port C:	Carrier / Open Carrier / Open	
Port D:	No Carrier / Open	
File access o	over EtherCAT	

Abb. 119: Karteireiter "Online"

Status Maschine

Init

Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status *Init* zu setzen.



Pre-Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Pre- Operational zu setzen.
Ор	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Operational</i> zu setzen.
Bootstrap	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status <i>Bootstrap</i> zu setzen.
Safe-Op	Diese Schaltfläche versucht das EtherCAT-Gerät auf den Status Safe- Operational zu setzen.
Fehler löschen	Diese Schaltfläche versucht die Fehleranzeige zu löschen. Wenn ein EtherCAT-Slave beim Statuswechsel versagt, setzt er eine Fehler-Flag.
	Beispiel: ein EtherCAT-Slave ist im Zustand PREOP (Pre-Operational). Nun fordert der Master den Zustand SAFEOP (Safe-Operational) an. Wenn der Slave nun beim Zustandswechsel versagt, setzt er das Fehler-Flag. Der aktuelle Zustand wird nun als ERR PREOP angezeigt. Nach Drücken der Schaltfläche <i>Fehler löschen</i> ist das Fehler-Flag gelöscht und der aktuelle Zustand wird wieder als PREOP angezeigt.
Aktueller Status	Zeigt den aktuellen Status des EtherCAT-Geräts an.
Angeforderter Status	Zeigt den für das EtherCAT-Gerät angeforderten Status an.

DLL-Status

Zeigt den DLL-Status (Data-Link-Layer-Status) der einzelnen Ports des EtherCAT-Slaves an. Der DLL-Status kann vier verschiedene Zustände annehmen:

Status	Beschreibung
No Carrier / Open	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden, der Port ist aber offen.
No Carrier / Closed	Kein Carrier-Signal am Port vorhanden und der Port ist geschlossen.
Carrier / Open	Carrier-Signal ist am Port vorhanden und der Port ist offen.
Carrier / Closed	Carrier-Signal ist am Port vorhanden, der Port ist aber geschlossen.

File Access over EtherCAT

Download	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei zum EtherCAT-Gerät schreiben.
Upload	Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Datei vom EtherCAT-Gerät lesen.

Karteireiter "DC" (Distributed Clocks)

Allgemein EtherCAT Settings DC	Prozessdaten Startup CoE - Online Diag History Online
Betriebsart:	SM-Synchron
	Erweiterte Einstellungen

Abb. 120: Karteireiter "DC"	(Distributed Clocks)	
-----------------------------	----------------------	--

Betriebsart	Auswahlmöglichkeiten (optional):
	• FreeRun
	SM-Synchron
	 DC-Synchron (Input based)
	DC-Synchron
Erweiterte Einstellungen…	Erweiterte Einstellungen für die Nachregelung der echtzeitbestimmende TwinCAT-Uhr

Detaillierte Informationen zu Distributed Clocks sind unter http://infosys.beckhoff.de angegeben:

 $\textbf{Feldbuskomponenten} \rightarrow \text{EtherCAT-Klemmen} \rightarrow \text{EtherCAT System Dokumentation} \rightarrow \text{Distributed Clocks}$

5.3.7.1 Detaillierte Beschreibung Karteireiter "Prozessdaten"

Sync-Manager

Listet die Konfiguration der Sync-Manager (SM) auf.

Wenn das EtherCAT-Gerät eine Mailbox hat, wird der SM0 für den Mailbox-Output (MbxOut) und der SM1 für den Mailbox-Intput (MbxIn) benutzt.

Der SM2 wird für die Ausgangsprozessdaten (Outputs) und der SM3 (Inputs) für die Eingangsprozessdaten benutzt.

Wenn ein Eintrag ausgewählt ist, wird die korrespondierende PDO-Zuordnung in der darunter stehenden Liste *PDO-Zuordnung* angezeigt.

PDO-Zuordnung

PDO-Zuordnung des ausgewählten Sync-Managers. Hier werden alle für diesen Sync-Manager-Typ definierten PDOs aufgelistet:

- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Ausgangs-Sync-Manager (Outputs) ausgewählt ist, werden alle RxPDOs angezeigt.
- Wenn in der Sync-Manager-Liste der Eingangs-Sync-Manager (Inputs) ausgewählt ist, werden alle TxPDOs angezeigt.

Die markierten Einträge sind die PDOs, die an der Prozessdatenübertragung teilnehmen. Diese PDOs werden in der Baumdarstellung dass System-Managers als Variablen des EtherCAT-Geräts angezeigt. Der Name der Variable ist identisch mit dem Parameter *Name* des PDO, wie er in der PDO-Liste angezeigt wird. Falls ein Eintrag in der PDO-Zuordnungsliste deaktiviert ist (nicht markiert und ausgegraut), zeigt dies an, dass dieser Eintrag von der PDO-Zuordnung ausgenommen ist. Um ein ausgegrautes PDO auswählen zu können, müssen Sie zuerst das aktuell angewählte PDO abwählen.

Aktivierung der PDO-Zuordnung

- ✓ Wenn Sie die PDO-Zuordnung geändert haben, muss zur Aktivierung der neuen PDO-Zuordnung
- a) der EtherCAT-Slave einmal den Statusübergang PS (von Pre-Operational zu Safe-Operational) durchlaufen (siehe <u>Karteireiter Online [▶ 99]</u>)

b) der System-Manager die EtherCAT-Slaves neu laden

(Schaltfläche 🏙 bei TwinCAT 2 bzw. 🧭 bei TwinCAT 3)

PDO-Liste

Liste aller von diesem EtherCAT-Gerät unterstützten PDOs. Der Inhalt des ausgewählten PDOs wird der Liste *PDO-Content* angezeigt. Durch Doppelklick auf einen Eintrag können Sie die Konfiguration des PDO ändern.

Spalte	Beschreibung		
Index	Index des PDO.		
Size	Größe des PDO in Byte.		
Name	Name des PDO. Wenn dieses PDO einem Sync-Manager zugeordnet ist, erscheint es als Variable des Slaves mit diesem Parameter als Namen.		
Flags	gs F Fester Inhalt: Der Inhalt dieses PDO ist fest und kann nicht vom System-N geändert werden.		

Spalte	Beschreibung		
	М	Obligatorisches PDO (Mandatory). Dieses PDO ist zwingend Erforderlich und muss deshalb einem Sync-Manager Zugeordnet werden! Als Konsequenz können Sie dieses PDO nicht aus der Liste <i>PDO-Zuordnungen</i> streichen	
SM	Sync-Manager, dem dieses PDO zugeordnet ist. Falls dieser Eintrag leer ist, nimmt dieses PD nicht am Prozessdatenverkehr teil.		
SU	Sync-Unit, der dieses PDO zugeordnet ist.		

PDO-Inhalt

Zeigt den Inhalt des PDOs an. Falls das Flag F (fester Inhalt) des PDOs nicht gesetzt ist, können Sie den Inhalt ändern.

Download

Falls das Gerät intelligent ist und über eine Mailbox verfügt, können die Konfiguration des PDOs und die PDO-Zuordnungen zum Gerät herunter geladen werden. Dies ist ein optionales Feature, das nicht von allen EtherCAT-Slaves unterstützt wird.

PDO-Zuordnung

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die PDO-Zuordnung die in der PDO-Zuordnungsliste konfiguriert ist beim Startup zum Gerät herunter geladen. Die notwendigen, zum Gerät zu sendenden Kommandos können in auf dem Karteireiter <u>Startup</u> [▶ <u>96</u>] betrachtet werden.

PDO-Konfiguration

Falls dieses Kontrollkästchen angewählt ist, wird die Konfiguration des jeweiligen PDOs (wie sie in der PDO-Liste und der Anzeige PDO-Inhalt angezeigt wird) zum EtherCAT-Slave herunter geladen.

5.3.8 Import/Export von EtherCAT-Teilnehmern mittels SCI und XTI

SCI und XTI Export/Import – Handling von benutzerdefiniert veränderten EtherCAT Slaves

5.3.8.1 Grundlagen

Ein EtherCAT Slave wird grundlegend durch folgende "Elemente" parametriert:

- Zyklische Prozessdaten (PDO)
- Synchronisierung (Distributed Clocks, FreeRun, SM-Synchron)
- CoE-Parameter (azyklisches Objektverzeichnis)

Hinweis: je nach Slave sind nicht alle drei Elemente vorhanden.

Zum besseren Verständnis der Export/Import-Funktion wird der übliche Ablauf bei der IO-Konfiguration betrachtet:

• Der Anwender/Programmierer bearbeitet die IO-Konfiguration, d.h. die Gesamtheit der Input/ Output-Geräte, wie etwa Antriebe, die an den verwendeten Feldbussen anliegen, in der TwinCAT-Systemumgebung.

Hinweis: Im Folgenden werden nur EtherCAT-Konfigurationen in der TwinCAT-Systemumgebung betrachtet.

- Der Anwender fügt z.B. manuell Geräte in eine Konfiguration ein oder führt einen Scan auf dem Online-System durch.
- Er erhält dadurch die IO-System-Konfiguration.

- BECKHOFF
 - Beim Einfügen erscheint der Slave in der System-Konfiguration in der vom Hersteller vorgesehenen Standard-Konfiguration, bestehend aus Standard-PDO, default-Synchronisierungsmethode und CoE-StartUp-Parameter wie in der ESI (XML Gerätebeschreibung) definiert ist.
 - Im Bedarfsfall können dann, entsprechend der jeweiligen Gerätedokumentation, Elemente der Slave-Konfiguration verändert werden, z.B. die PDO-Konfiguration oder die Synchronisierungsmethode.

Nun kann der Bedarf entstehen, den veränderten Slave derartig in anderen Projekten wiederzuverwenden, ohne darin äquivalente Konfigurationsveränderungen an dem Slave nochmals vornehmen zu müssen. Um dies zu bewerkstelligen, ist wie folgt vorzugehen:

- Export der Slave-Konfiguration aus dem Projekt,
- Ablage und Transport als Datei,
- Import in ein anderes EtherCAT-Projekt.

Dazu bietet TwinCAT zwei Methoden:

- innerhalb der TwinCAT-Umgebung: Export/Import als xti-Datei oder
- außerhalb, d.h. TwinCAT-Grenzen überschreitend: Export/Import als **sci**-Datei.

Zur Veranschaulichung im Folgenden ein Beispiel: eine EL3702-Klemme in Standard-Einstellung wird auf 2-fach Oversampling umgestellt (blau) und das optionale PDO "StartTimeNextLatch" wahlweise hinzugefügt (rot):



Die beiden genannten Methoden für den Export und Import der veränderten Klemme werden im Folgenden demonstriert.



5.3.8.2 Das Vorgehen innerhalb TwinCAT mit xti-Dateien

Jedes IO Gerät kann einzeln exportiert/abgespeichert werden:

	4	₽	Ter	rm 1 (EK1100) InfoData		
		Þ		Term 2 (EL3702)	*	
		⊳		Term 3 (EL1008)	13	Add New Item
Ì	M	lapp	oing	5		Insert New Item
						Insert Existing Item
					х	Remove
						Save Term 2 (EL3702) As
					_	

Die xti-Datei kann abgelegt:

Term 2 (EL3702).xti
TwinCAT Export File (*.xti)

und in einem anderen TwinCAT System über "Insert Existing item" wieder importiert werden:



5.3.8.3 Das Vorgehen innerhalb und außerhalb TwinCAT mit sci-Datei

Hinweis Verfügbarkeit (2021/01)

Das sog. "SCI-Verfahren" ist ab TwinCAT 3.1 build 4024.14 verfügbar.

Die Slave Configuration Information (SCI) beschreibt eine bestimmte vollständige Konfiguration für einen EtherCAT Slave (Klemme, Box, Antrieb...) basierend auf den Einstellungsmöglichkeiten der Gerätebeschreibungsdatei (ESI, EtherCAT Slave Information). Das heißt, sie umfasst PDO, CoE, Synchronisierung.

Export:

 einzelnes Gerät (auch Mehrfachauswahl möglich) über das Menü auswählen: TwinCAT → EtherCAT Devices → Export SCI.



 Falls TwinCAT offline ist (es liegt keine Verbindung zu einer laufenden realen Steuerung vor) kann eine Warnmeldung erscheinen, weil nach Ausführung der Funktion das System den Versuch unternimmt, den EtherCAT Strang neu zu laden, ist in diesem Fall allerdings nicht ergebnisrelevant und kann mit Klick auf "OK" bestätigt werden:

TcXaeShell	Х
Init12\IO: Set State TComObj SAFEOP: Set Objects (2) to SAFEOP >> AdsError: 1823 (0x71f, '')	
ОК	

• Im Weiteren kann eine Beschreibung angegeben werden:

Export SCI based on specification 1.0.12.3 (Draft)		
Name	EL3702 with added StartTimeNextLatch	
Description	just an example for a specific description	
Options	Keep Modules	
	Keep FSoE Module Information	
	AoE Set AmsNetId	
	EoE Set MAC and IP	
	CoE Set cycle time (0x1C3x.2)	
	Export	

• Erläuterungen zum Dialogfenster:

Name		Name des SCIs, wird vom Anwender vergeben.	
Description		Beschreibung der Slave Konfiguration für den genutzten Anwendungsfall, wird vom Anwender vergeben.	
Options	Keep Modules	Falls ein Slave "Modules/Slots" unterstützt, kann entschieden werden, ob diese mit exportiert werden sollen oder ob die Modul- und Gerätedaten beim Export zusammengefasst werden.	
	AoE Set AmsNetId	Die konfigurierte AmsNetld wird mit exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.	
	EoE Set MAC and IP	Die konfigurierte virtuelle MAC- und IP- Adresse werden in der SCI gespeichert. Üblicherweise sind diese netzwerkabhängig und können nicht immer vorab bestimmt werden.	
	CoE Set cycle time(0x1C3x.2)	Die konfigurierte Zykluszeit wird exportiert. Üblicherweise ist diese netzwerkabhängig und kann nicht immer vorab bestimmt werden.	
ESI		Referenz auf die ursprüngliche ESI Datei.	
Export		SCI Datei speichern.	

• Bei Mehrfachauswahl ist eine Listenansicht verfügbar (Export multiple SCI files):

Image-Info	Export SCI		×
Inputs	All None	Name	Pay 1 (Drive 1)
Outputs	Box 1 (Drive1)	Name	box (biver)
🕨 🛄 InfoData	Box 2 (Drive1)	Description	- 1 of 2 axis is configured (in position mode)
🔺 幸 Box 1 (Drive1)			Distributed clocks synchronization is enabled Software position range limit (0x607D) is out
🔺 幸 Module 1 (Position Mode)			- Software position range limit (0x607D) is set
Position Inputs			
Position Outputs			
V u WcState			
InfoData			
Box 2 (Drivel)			
iviappings		Options	Keep Modules
NC-Task TSAF - Device T (EtherCAT) T			AoE Set AmsNetId [10.35.16.42.2.2]
			EoE Set MAC and IP [02 01 05 10 03 e9 192.1
			CoE Set cycle time (0x1C3x.2)
			Export

• Auswahl der zu exportierenden Slaves:

- All:
 - Es werden alle Slaves für den Export selektiert.
- None:
- Es werden alle Slaves abgewählt.
- Die sci-Datei kann lokal abgespeichert werden:

```
Dateiname: EL3702 with added StartTimeNextLatch.sci
Dateityp: SCI file (*.sci)
```

• Es erfolgt der Export:

Export SCI b	ased on specification 1.0.12.3 (Draft)				
Name	EL3702 with added StartTimeNextLatch				
Description	just an example for a specific description				
SCI Create The SCI f Start Time	ed × ile 'C:\TwinCAT\3.1\Config\lo\EtherCAT\EL3702 with added NextLatch.sci' was created				
	Open Folder Close				
-	Open Folder Close AoE Set AmsNetId EoE Set MAC and IP				
-	Open Folder Close AoE Set AmsNetId EoE Set MAC and IP CoE Set cycle time (0x1C3x.2)				
	Open Folder Close AoE Set AmsNetId EoE Set MAC and IP CoE Set cycle time (0x1C3x.2)				

Import

- Eine sci-Beschreibung kann wie jede normale Beckhoff-Gerätebeschreibung manuell in die TwinCAT-Konfiguration eingefügt werden.
- Die sci-Datei muss im TwinCAT-ESI-Pfad liegen, i.d.R. unter: C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT





• SCI-Geräte anzeigen und gewünschtes Gerät auswählen und einfügen:

Add EtherCAT device at port B (E-Bus) of Term 3 (EL1008)					
Search: EL370 Name: Term 4 Multiple: 1 🜩	ОК				
Type: Beckhoff Automation GmbH & Co. KG	Cancel				
 Analog Input Terminals XFC (EL3xxx) EL3702 2Ch. Ana. Input +/-10V, DIFF, Oversample EL3702-0015 2Ch. Ana. Input +/-150mV, DIFF, Oversample (SCI) Term 2 (EL3702) with Start 	Port A D B (E-Bus)				
Extended Information Show Hidden Devices Show Su	O C D Groups				
Lineck Lonnector					

Weitere Hinweise

• Einstellungen für die SCI-Funktion können über den allgemeinen Options Dialog vorgenommen werden (Tools → Options → TwinCAT → Export SCI):

Search Options (Ctrl+E)	P	✓ Default export options	
Tabs and Windows Task List Trust Settings Web Browser Projects and Solutions Source Control Work Items Text Editor Debugging NuGet Package Manager Text Templating TwinCAT Export SCI	^	AOE Add AmsNetId CoE Set cycle time 0x1C3x.2 EoE Add IP and MAC Keep Modules Generic Reload Devices	False True False True Yes
 Measurement PLC Environment TwinSAFE Environment XAE Environment 	~	AoE Add AmsNetId If the slaves supports AoE the init cor the SCI, otherwise the flags "Generate	mmand to set the slave AMS Net ID is added to eOwnNetId" and "InitializeOwnNetId" persist. OK Cancel

Default export AoE Set AmsNetId Standard Einstellung, ob die konfigurierte AmsNetId exportiert wird.		
ontions		
CoE Set cycle time(0x1C3x.2) Standard Einstellung, ob die konfigurierte Zykluszeit exportiert wird.	Standard Einstellung, ob die konfigurierte Zykluszeit exportiert wird.	
EoE Set MAC and IP Standard Einstellung, ob die konfigurierten MAC- und IP-Adressen exportier werden.	rt	
Keep Modules Standard Einstellung, ob die Module bestehen bleiben.		
Generic	Reload Devices	Einstellung, ob vor dem SCI Export das Kommando "Reload Devices"
---------	----------------	--
		ausgeführt wird.
		Dies wird dringend empfohlen, um eine konsistente Slave-Konfiguration zu
		gewährleisten.

SCI-Fehlermeldungen werden bei Bedarf im TwinCAT Logger Output-Fenster angezeigt:

Output	
Show output from:	Export SCI 🔹 🛓 😫 🛓 🐸
02/07/2020 14:0	39:17 Reload Devices
02/07/2020 14:0	39:18 Box 1 (Drive1) No EtherCAT Slave Information (ESI) available for 'Box 1 (Drive1)

5.4 EtherCAT-Grundlagen

Grundlagen zum Feldbus EtherCAT entnehmen Sie bitte der EtherCAT System-Dokumentation.

5.5 EtherCAT-Verkabelung - Drahtgebunden

Die zulässige Leitungslänge zwischen zwei EtherCAT-Geräten darf maximal 100 Meter betragen. Dies resultiert aus der FastEthernet-Technologie, die vor allem aus Gründen der Signaldämpfung über die Leitungslänge eine maximale Linklänge von 5 + 90 + 5 m erlaubt, wenn Leitungen mit entsprechenden Eigenschaften verwendet werden. Siehe dazu auch die <u>Auslegungsempfehlungen zur Infrastruktur für EtherCAT/Ethernet</u>.

Kabel und Steckverbinder

Verwenden Sie zur Verbindung von EtherCAT-Geräten nur Ethernet-Verbindungen (Kabel + Stecker), die mindestens der Kategorie 5 (CAT5) nach EN 50173 bzw. ISO/IEC 11801 entsprechen. EtherCAT nutzt 4 Adern des Kabels für die Signalübertragung.

EtherCAT verwendet beispielsweise RJ45-Steckverbinder. Die Kontaktbelegung ist zum Ethernet-Standard (ISO/IEC 8802-3) kompatibel.

Pin	Aderfarbe	Signal	Beschreibung
1	gelb	TD+	Transmission Data +
2	orange	TD-	Transmission Data -
3	weiß	RD+	Receiver Data +
6	blau	RD-	Receiver Data -

Aufgrund der automatischen Kabelerkennung (Auto-Crossing) können Sie zwischen EtherCAT-Geräten von Beckhoff sowohl symmetrisch (1:1) belegte als auch Cross-Over-Kabel verwenden.

Empfohlene Kabel

Es wird empfohlen die entsprechenden Beckhoff Komponenten zu verwenden, z. B.

- Kabelsätze ZK1090-9191-xxxx bzw.
- feldkonfektionierbare RJ45 Stecker ZS1090-0005

- feldkonfektionierbare Ethernet Leitung ZB9010, ZB9020

Geeignete Kabel zur Verbindung von EtherCAT-Geräten finden Sie auf der Beckhoff Website!

E-Bus-Versorgung

Ein Buskoppler kann die an ihm angefügten EL-Klemmen mit der E-Bus-Systemspannung von 5 V versorgen, in der Regel ist ein Koppler dabei bis zu 2 A belastbar (siehe Dokumentation des jeweiligen Gerätes).

Zu jeder EL-Klemme ist die Information, wie viel Strom sie aus der E-Bus-Versorgung benötigt, online und im Katalog verfügbar. Benötigen die angefügten Klemmen mehr Strom als der Koppler liefern kann, sind an entsprechender Position im Klemmenstrang Einspeiseklemmen (z. B. <u>EL9410</u>) zu setzen.

Im TwinCAT System Manager wird der vorberechnete theoretische maximale E-Bus-Strom angezeigt. Eine Unterschreitung wird durch negativen Summenbetrag und Ausrufezeichen markiert, vor einer solchen Stelle ist eine Einspeiseklemme zu setzen.

I/O Devices	Number	Box Name	Add	Туре	In Si	Out	E-Bus (mA)	
Device 1 (EtherCAT)	篇 1	Term 1 (EK1100)	1001	EK1100				-
- Device 1-Image	₫ 2	Term 2 (EL2008)	1002	EL2008		1.0	1890	
- Device 1-Image-Inio	₹3	Term 3 (EL2008)	1003	EL2008		1.0	1780	
	₹4	Term 4 (EL2008)	1004	EL2008		1.0	1670	
⊕ s InfoData	™ 5	Term 5 (EL6740	1005	EL6740-0010	2.0	2.0	1220	
E-I Term 1 (EK1100)	10 €	Term 6 (EL6740	1006	EL6740-0010	2.0	2.0	770	
	11 7	Term 7 (EL6740	1007	EL6740-0010	2.0	2.0	320	
Term 2 (EL2008)	*18	Term 8 (EL6740	1008	EL6740-0010	2.0	2.0	-130 !	
Term 3 (EL2008)	* 19	Term 9 (EL6740	1009	EL6740-0010	2.0	2.0	-580 !	

Abb. 121: System Manager Stromberechnung

HINWEIS

Fehlfunktion möglich!

Die E-Bus-Versorgung aller EtherCAT-Klemmen eines Klemmenblocks muss aus demselben Massepotential erfolgen!

5.6 Allgemeine Hinweise zur Watchdog-Einstellung

Die ELxxxx Klemmen sind mit einer Sicherungseinrichtung (Watchdog) ausgestattet, die z. B. bei unterbrochenem Prozessdatenverkehr nach einer voreinstellbaren Zeit die Ausgänge (so vorhanden) in einen ggf. vorgebbaren Zustand schaltet, in Abhängigkeit vom Gerät und Einstellung z. B. auf FALSE (aus) oder einen Ausgabewert.

Der EtherCAT Slave Controller (ESC) verfügt dazu über zwei Watchdogs:

- SM-Watchdog (default: 100 ms)
- PDI-Watchdog (default: 100 ms)

Deren Zeiten werden in TwinCAT wie folgt einzeln parametriert:

Erweiterte Einstellungen		×		
 → Allgemein → Verhalten → Timeout Einstellungen → FMMU / SM → Init Kommandos Distributed Clock → ESC Zugriff 	Verhalten Startup Überprüfungen Ø Überprüfe Vendor Ids Prüfe Produkt Codes Überprüfe Revision Nummer Ø Überprüfe Seriennummer	State Machine Auto Status Wiederherstellung Relnit nach Komm. Fehler Log Communication Changes Final State OP SAFEOP In Config Mode SAFEOP NIT		
	Prozessdaten Nutze LRD/LWR statt LRW WC State Bit(s) einfügen Allgemein No AutoInc - Use 2. Address	Info Data Status einfügen Ads Adresse einfügen AoE NetId einfügen Drive Kanäle einfügen		
	Watchdog Set Multiplier (Reg. 400h): Set PDI Watchdog (Reg. 410h): Set SM Watchdog (Reg. 420h):	2498		

Abb. 122: Karteireiter EtherCAT -> Erweiterte Einstellungen -> Verhalten --> Watchdog

Anmerkungen:

- der Multiplier Register 400h (hexadezimal, also x0400) ist für beide Watchdogs gültig.
- jeder Watchdog hat seine eigene Timer-Einstellung 410h bzw. 420h, die zusammen mit dem Multiplier eine resultierende Zeit ergibt.
- Wichtig: die Multiplier/Timer-Einstellung wird nur dann beim EtherCAT-Start in den Slave geladen, wenn die Checkbox davor aktiviert ist. Ist diese nicht aktiviert, wird nichts herunter geladen und die im ESC befindliche Einstellung bleibt unverändert.
- Die heruntergeladenen Werte können in den ESC-Registern x0400/0410/0420 eingesehen werden: ESC Access -> Memory

SM-Watchdog (SyncManager-Watchdog)

Der SyncManager-Watchdog wird bei jeder erfolgreichen EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme zurückgesetzt. Findet z. B. durch eine Leitungsunterbrechung länger als die eingestellte und aktivierte SM-Watchdog-Zeit keine EtherCAT-Prozessdaten-Kommunikation mit der Klemme statt, löst der Watchdog aus. Der Status der Klemme (i.d.R. OP) bleibt davon unberührt. Der Watchdog wird erst wieder durch einen erfolgreichen EtherCAT-Prozessdatenzugriff zurückgesetzt.

Der SyncManager-Watchdog ist also eine Überwachung auf korrekte und rechtzeitige Prozessdatenkommunikation mit dem ESC von der EtherCAT-Seite aus betrachtet.

Die maximal mögliche Watchdog-Zeit ist geräteabhängig. Beispielsweise beträgt sie bei "einfachen" EtherCAT Slaves (ohne Firmware) mit Watchdog-Ausführung im ESC in der Regel bis zu ~170 Sekunden. Bei "komplexen" EtherCAT Slaves (mit Firmware) wird die SM-Watchdog-Funktion in der Regel zwar über Reg. 400/420 parametriert, aber vom µC ausgeführt und kann deutlich darunter liegen. Außerdem kann die Ausführung dann einer gewissen Zeitunsicherheit unterliegen. Da der TwinCAT-Dialog ggf. Eingaben bis 65535 zulässt, wird ein Test der gewünschten Watchdog-Zeit empfohlen.

PDI-Watchdog (Process Data Watchdog)

Findet länger als die eingestellte und aktivierte PDI-Watchdog-Zeit keine PDI-Kommunikation mit dem EtherCAT Slave Controller (ESC) statt, löst dieser Watchdog aus.

PDI (Process Data Interface) ist die interne Schnittstelle des ESC, z. B. zu lokalen Prozessoren im EtherCAT Slave. Mit dem PDI-Watchdog kann diese Kommunikation auf Ausfall überwacht werden.

Der PDI-Watchdog ist also eine Überwachung auf korrekte und rechtzeitige Prozessdatenkommunikation mit dem ESC, aber von der Applikations-Seite aus betrachtet.

Berechnung

Watchdog-Zeit = [1/25 MHz * (Watchdog-Multiplier + 2)] * PDI/SM Watchdog

Beispiel: default Einstellung Multiplier=2498, SM-Watchdog=1000 -> 100 ms

Der Wert in Multiplier + 2 entspricht der Anzahl 40ns-Basisticks, die einen Watchdog-Tick darstellen.

▲ VORSICHT

Ungewolltes Verhalten des Systems möglich!

Die Abschaltung des SM-Watchdog durch SM Watchdog = 0 funktioniert erst in Klemmen ab Version -0016. In vorherigen Versionen wird vom Einsatz dieser Betriebsart abgeraten.

▲ VORSICHT

Beschädigung von Geräten und ungewolltes Verhalten des Systems möglich!

Bei aktiviertem SM-Watchdog und eingetragenem Wert 0 schaltet der Watchdog vollständig ab! Dies ist die Deaktivierung des Watchdogs! Gesetzte Ausgänge werden dann bei einer Kommunikationsunterbrechung NICHT in den sicheren Zustand gesetzt!

5.7 EtherCAT State Machine

Über die EtherCAT State Machine (ESM) wird der Zustand des EtherCAT-Slaves gesteuert. Je nach Zustand sind unterschiedliche Funktionen im EtherCAT-Slave zugänglich bzw. ausführbar. Insbesondere während des Hochlaufs des Slaves müssen in jedem State spezifische Kommandos vom EtherCAT Master zum Gerät gesendet werden.

Es werden folgende Zustände unterschieden:

- Init
- · Pre-Operational
- · Safe-Operational und
- · Operational
- Boot

Regulärer Zustand eines jeden EtherCAT Slaves nach dem Hochlauf ist der Status OP.

BECKHOFF



Abb. 123: Zustände der EtherCAT State Machine

Init

Nach dem Einschalten befindet sich der EtherCAT-Slave im Zustand Init. Dort ist weder Mailbox- noch Prozessdatenkommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle 0 und 1 für die Mailbox-Kommunikation.

Pre-Operational (Pre-Op)

Beim Übergang von *Init* nach *Pre-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Mailbox korrekt initialisiert wurde.

Im Zustand *Pre-Op* ist Mailbox-Kommunikation aber keine Prozessdaten-Kommunikation möglich. Der EtherCAT-Master initialisiert die Sync-Manager-Kanäle für Prozessdaten (ab Sync-Manager-Kanal 2), die FMMU-Kanäle und falls der Slave ein konfigurierbares Mapping unterstützt das PDO-Mapping oder das Sync-Manager-PDO-Assignement. Weiterhin werden in diesem Zustand die Einstellungen für die Prozessdatenübertragung sowie ggf. noch klemmenspezifische Parameter übertragen, die von den Defaulteinstellungen abweichen.

Safe-Operational (Safe-Op)

Beim Übergang von *Pre-Op* nach *Safe-Op* prüft der EtherCAT-Slave, ob die Sync-Manager-Kanäle für die Prozessdatenkommunikation sowie ggf. ob die Einstellungen für die Distributed-Clocks korrekt sind. Bevor er den Zustandswechsel quittiert, kopiert der EtherCAT-Slave aktuelle Inputdaten in die entsprechenden DP-RAM-Bereiche des EtherCAT-Slave-Controllers (ECSC).

Im Zustand *Safe-Op* ist Mailbox- und Prozessdaten-Kommunikation möglich, allerdings hält der Slave seine Ausgänge im sicheren Zustand und gibt sie noch nicht aus. Die Inputdaten werden aber bereits zyklisch aktualisiert.



Ausgänge im SAFEOP

Die standardmäßig aktivierte <u>Watchdogüberwachung</u> [▶<u>110]</u> bringt die Ausgänge im Modul in Abhängigkeit von den Einstellungen im SAFEOP und OP in einen sicheren Zustand - je nach Gerät und Einstellung z. B. auf AUS. Wird dies durch Deaktivieren der Watchdogüberwachung im Modul unterbunden, können auch im Geräte-Zustand SAFEOP Ausgänge geschaltet werden bzw. gesetzt bleiben.

Operational (Op)

Bevor der EtherCAT-Master den EtherCAT-Slave von *Safe-Op* nach *Op* schaltet, muss er bereits gültige Outputdaten übertragen.

Im Zustand *Op* kopiert der Slave die Ausgangsdaten des Masters auf seine Ausgänge. Es ist Prozessdatenund Mailbox-Kommunikation möglich.

Boot

Im Zustand *Boot* kann ein Update der Slave-Firmware vorgenommen werden. Der Zustand *Boot* ist nur über den Zustand *Init* zu erreichen.

Im Zustand *Boot* ist Mailbox-Kommunikation über das Protokoll *File-Access over EtherCAT (FoE)* möglich, aber keine andere Mailbox-Kommunikation und keine Prozessdaten-Kommunikation.

5.8 CoE-Interface

Allgemeine Beschreibung

Das CoE-Interface (CAN application protocol over EtherCAT) ist die Parameterverwaltung für EtherCAT-Geräte. EtherCAT-Slaves oder auch der EtherCAT-Master verwalten darin feste (ReadOnly) oder veränderliche Parameter, die sie zum Betrieb, Diagnose oder Inbetriebnahme benötigen.

CoE-Parameter sind in einer Tabellen-Hierarchie angeordnet und prinzipiell dem Anwender über den Feldbus lesbar zugänglich. Der EtherCAT-Master (TwinCAT System Manager) kann über EtherCAT auf die lokalen CoE-Verzeichnisse der Slaves zugreifen und je nach Eigenschaften lesend oder schreibend einwirken.

Es sind verschiedene Typen für CoE-Parameter möglich wie String (Text), Integer-Zahlen, Bool'sche Werte oder größere Byte-Felder. Damit lassen sich ganz verschiedene Eigenschaften beschreiben. Beispiele für solche Parameter sind Herstellerkennung, Seriennummer, Prozessdateneinstellungen, Gerätename, Abgleichwerte für analoge Messung oder Passwörter.

Die Ordnung erfolgt in zwei Ebenen über hexadezimale Nummerierung: zuerst wird der (Haupt)Index genannt, dann der Subindex. Die Wertebereiche sind

- Index: 0x0000...0xFFFF (0...65535_{dez})
- SubIndex: 0x00...0xFF (0...255_{dez})

Üblicherweise wird ein so lokalisierter Parameter geschrieben als 0x8010:07 mit voranstehendem "0x" als Kennzeichen des hexadezimalen Zahlenraumes und Doppelpunkt zwischen Index und Subindex.

Die für den EtherCAT-Feldbusanwender wichtigen Bereiche sind

- 0x1000: hier sind feste Identitäts-Informationen zum Gerät hinterlegt wie Name, Hersteller, Seriennummer etc. Außerdem liegen hier Angaben über die aktuellen und verfügbaren Prozessdatenkonstellationen.
- 0x8000: hier sind die für den Betrieb erforderlichen funktionsrelevanten Parameter für alle Kanäle zugänglich wie Filtereinstellung oder Ausgabefrequenz.

Weitere wichtige Bereiche sind:

- 0x4000: hier befinden sich bei manchen EtherCAT-Geräten die Kanalparameter. Historisch war dies der erste Parameterbereich, bevor der 0x8000 Bereich eingeführt wurde. EtherCAT Geräte, die früher mit Parametern in 0x4000 ausgerüstet wurden und auf 0x8000 umgestellt wurden, unterstützen aus Kompatibilitätsgründen beide Bereiche und spiegeln intern.
- 0x6000: hier liegen die Eingangs-PDO ("Eingang" aus Sicht des EtherCAT-Masters)
- 0x7000: hier liegen die Ausgangs-PDO ("Ausgang" aus Sicht des EtherCAT-Masters)

Verfügbarkeit

Nicht jedes EtherCAT Gerät muss über ein CoE-Verzeichnis verfügen. Einfache I/O-Module ohne eigenen Prozessor verfügen in der Regel. über keine veränderlichen Parameter und haben deshalb auch kein CoE-Verzeichnis.

Wenn ein Gerät über ein CoE-Verzeichnis verfügt, stellt sich dies im TwinCAT System Manager als ein eigener Karteireiter mit der Auflistung der Elemente dar:

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online							
Update List 🔽 Auto Update 🔽 Single Update 🔽 Show Offline Data							
Advanced							
Add to Start	up Offline Data	Offline Data Module OD (AoE Port): 0					
Index	Name	Flags	Value				
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)				
1008	Device name	RO	EL2502-0000				
1009	Hardware version	RO					
100A	Software version	RO					
😟 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<				
Ē <u></u> 1018:0	Identity	RO	> 4 <				
1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2)				
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)				
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)				
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)				
😟 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<				
	PWM RxPDO-Par Ch.1	RO	>6<				
	PWM RxPDO-Par Ch.2	RO	> 6 <				
主 ·· 1402:0	PWM RxPDO-Par h.1 Ch.1	RO	>6<				
主 ··· 1403:0	PWM RxPDO-Par h.1 Ch.2	RO	> 6 <				
· 1600:0	PWM RxPDO-Map Ch.1	RO	>1<				

Abb. 124: Karteireiter "CoE-Online"

In der oberen Abbildung sind die im Gerät "EL2502" verfügbaren CoE-Objekte von 0x1000 bis 0x1600 zusehen, die Subindizes von 0x1018 sind aufgeklappt.

HINWEIS

Veränderungen im CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT), Programmzugriff

Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise im Kapitel "<u>CoE-Interface</u>" der EtherCAT-System-Dokumentation:

- StartUp-Liste führen für den Austauschfall,
- Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary,
- Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung (Download von der Beckhoff Website),
- "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
- Programmzugriff im Betrieb über die PLC (s. <u>TwinCAT3 | PLC-Bibliothek: Tc2_EtherCAT</u> und <u>Beispielprogramm R/W CoE</u>)

Datenerhaltung und Funktion "NoCoeStorage"

Einige, insbesondere die vorgesehenen Einstellungsparameter des Slaves sind veränderlich und beschreibbar. Dies kann schreibend/lesend geschehen

 über den System Manager (Abb. Karteireiter "CoE-Online") durch Anklicken
 Dies bietet sich bei der Inbetriebnahme der Anlage/Slaves an. Klicken Sie auf die entsprechende Zeile des zu parametrierenden Indizes und geben sie einen entsprechenden Wert im "SetValue"-Dialog ein. aus der Steuerung/PLC über ADS z. B. durch die Bausteine aus der TcEtherCAT.lib Bibliothek Dies wird für Änderungen während der Anlangenlaufzeit empfohlen oder wenn kein System Manager bzw. Bedienpersonal zur Verfügung steht.



Datenerhaltung

Werden online auf dem Slave CoE-Parameter geändert, wird dies in Beckhoff-Geräten üblicherweise ausfallsicher im Gerät (EEPROM) gespeichert. D. h. nach einem Neustart (Repower) sind die veränderten CoE-Parameter immer noch erhalten. Andere Hersteller können dies anders handhaben.

Ein EEPROM unterliegt in Bezug auf Schreibvorgänge einer begrenzten Lebensdauer. Ab typischerweise 100.000 Schreibvorgängen kann eventuell nicht mehr sichergestellt werden, dass neue (veränderte) Daten sicher gespeichert werden oder noch auslesbar sind. Dies ist für die normale Inbetriebnahme ohne Belang. Werden allerdings zur Maschinenlaufzeit fortlaufend CoE-Parameter über ADS verändert, kann die Lebensdauergrenze des EEPROM durchaus erreicht werden.

Es ist von der FW-Version abhängig, ob die Funktion NoCoeStorage unterstützt wird, die das Abspeichern veränderter CoE-Werte unterdrückt.

Ob das auf das jeweilige Gerät zutrifft, ist den technischen Daten dieser Dokumentation zu entnehmen.

 wird unterstützt: die Funktion ist per einmaligem Eintrag des Codeworts 0x12345678 in CoE 0xF008 zu aktivieren und solange aktiv, wie das Codewort nicht verändert wird. Nach dem Einschalten des Gerätes ist sie nicht aktiv.

Veränderte CoE-Werte werden dann nicht im EEPROM abgespeichert, sie können somit beliebig oft verändert werden.

• wird nicht unterstützt: eine fortlaufende Änderung von CoE-Werten ist angesichts der o.a. Lebensdauergrenze nicht zulässig.



Startup List

Veränderungen im lokalen CoE-Verzeichnis der Klemme gehen im Austauschfall mit der alten Klemme verloren. Wird im Austauschfall eine neue Klemme mit Werkseinstellungen ab Lager Beckhoff eingesetzt, bringt diese die Standardeinstellungen mit. Es ist deshalb empfehlenswert, alle Veränderungen im CoE-Verzeichnis eines EtherCAT Slave in der Startup List des Slaves zu verankern, die bei jedem Start des EtherCAT Feldbus abgearbeitet wird. So wird auch ein im Austauschfall ein neuer EtherCAT Slave automatisch mit den Vorgaben des Anwenders parametriert.

Wenn EtherCAT Slaves verwendet werden, die lokal CoE-Wert nicht dauerhaft speichern können, ist zwingend die StartUp-Liste zu verwenden.

Empfohlenes Vorgehen bei manueller Veränderung von CoE-Parametern

- gewünschte Änderung im System Manager vornehmen Werte werden lokal im EtherCAT Slave gespeichert
- wenn der Wert dauerhaft Anwendung finden soll, einen entsprechenden Eintrag in der StartUp-Liste vornehmen.

Die Reihenfolge der StartUp-Einträge ist dabei i.d.R. nicht relevant.

G	General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online					
	Transition	Protocol	Index	Data	Comment	
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:00	0x00 (0)	clear sm pdos (0x1C12)	
	C <ps></ps>	CoE	0x1C13:00	0x00 (0)	clear sm pdos (0x1C13)	1
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:01	0x1600 (5632)	download pdo 0x1C12:	01 i
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:02	0x1601 (5633)	download pdo 0x1C12:	02 i
	C <ps></ps>	CoE	0x1C12:00	0x02 (2)	download pdo 0x1C12	count
			嘗 Insert			
			🗙 Delete			
			Edit			

Abb. 125: StartUp-Liste im TwinCAT System Manager

In der StartUp-Liste können bereits Werte enthalten sein, die vom System Manager nach den Angaben der ESI dort angelegt werden. Zusätzliche anwendungsspezifische Einträge können angelegt werden.

Online/Offline Verzeichnis

Während der Arbeit mit dem TwinCAT System Manager ist zu unterscheiden ob das EtherCAT-Gerät gerade "verfügbar", also angeschaltet und über EtherCAT verbunden und damit **online** ist oder ob ohne angeschlossene Slaves eine Konfiguration **offline** erstellt wird.

In beiden Fällen ist ein CoE-Verzeichnis nach Abb. "Karteireiter ,CoE-Online" zu sehen, die Konnektivität wird allerdings als offline/online angezeigt.

- · wenn der Slave offline ist:
 - wird das Offline-Verzeichnis aus der ESI-Datei angezeigt. Änderungen sind hier nicht sinnvoll bzw. möglich.
 - wird in der Identität der konfigurierte Stand angezeigt
 - wird kein Firmware- oder Hardware-Stand angezeigt, da dies Eigenschaften des realen Gerätes sind.
 - ist ein rotes Offline zu sehen

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online					
t 🗌 🗖 Auto Update	🔽 Single Up	date 🔽 Show Offline Data			
ip Offline Data	Offline Data Module OD (AoE Port):				
Name	Flags	Value			
Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)			
Device name 🛛 🗛 🔪	RO	EL2502-0000			
Hardware version	RO				
Software version	RO				
Restore default parameters	RO	>1<			
Identity	RO	> 4 <			
Vendor ID	RO	0x00000002 (2)			
Product code	RO	0x09C63052 (163983442)			
Revision	RO	0x00130000 (1245184)			
Serial number	RO	0x00000000 (0)			
Backup parameter handling	RO	>1<			
PWM RxPDO-Par Ch.1	RO	>6<			
PWM RxPDO-Par Ch.2	RO	>6<			
PWM RxPDO-Par h.1 Ch.1	RO	>6<			
PWM RxPDO-Par h.1 Ch.2	RO	>6<			
PWM RxPDO-Map Ch.1	RO	>1<			
	Process Data Startup Co Auto Update P Device type Device type Device type Device name Hardware version Software version Restore default parameters Identity Vendor ID Product code Revision Serial number Backup parameter handling PWM RxPD0-Par Ch.1 PWM RxPD0-Par ch.2 PWM RxPD0-Par h.1 Ch.1 PWM RxPD0-Par h.1 Ch.1 PWM RxPD0-Par h.1 Ch.2 PWM RxPD0-Par h.1 Ch.2 PWM RxPD0-Map Ch.1	Process Data Startup CoE - Online Or It Auto Update ✓ Single Up Offline Data Modul Name Flags Device type RO Device name A Hardware version RO Software version RO Restore default parameters RO Identity RO Vendor ID RO Serial number RO Backup parameter handling RO PWM RxPD0-Par Ch.1 RO PWM RxPD0-Par h.1 Ch.1 RO PWM RxPD0-Map Ch.1 RO			

Abb. 126: Offline-Verzeichnis



- · wenn der Slave online ist
 - wird das reale aktuelle Verzeichnis des Slaves ausgelesen. Dies kann je nach Größe und Zykluszeit einige Sekunden dauern.
 - wird die tatsächliche Identität angezeigt
 - wird der Firmware- und Hardware-Stand des Gerätes laut elektronischer Auskunft angezeigt
 - ist ein grünes **Online** zu sehen

General EtherCAT Process Data Startup CoE - Online Online						
Update List 📃 Auto Update 🔽 Single Update 🗖 Show Offline Dat						
Advanced	l					
Add to Start	up	- Modu	le OD (AoE Port): 0			
Index	Name	Flags	Value			
1000	Device type	RO	0x00FA1389 (16389001)			
1008	Device name	RO	<u>EL2</u> 502-0000			
1009	Hardware version	RO	02			
100A	Software version	RO	07			
😟 ·· 1011:0	Restore default parameters	RO	>1<			
i⊟- 1018:0	Identity	RO	> 4 <			
1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2)			
1018:02	Product code	RO	0x09C63052 (163983442)			
1018:03	Revision	RO	0x00130000 (1245184)			
1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0)			
😟 🗉 10F0:0	Backup parameter handling	RO	>1<			
	PWM RxPDO-Par Ch.1	RO	>6<			



Kanalweise Ordnung

Das CoE-Verzeichnis ist in EtherCAT Geräten angesiedelt, die meist mehrere funktional gleichwertige Kanäle umfassen. z. B. hat eine 4 kanalige Analogeingangsklemme 0...10 V auch vier logische Kanäle und damit vier gleiche Sätze an Parameterdaten für die Kanäle. Um in den Dokumentationen nicht jeden Kanal auflisten zu müssen, wird gerne der Platzhalter "n" für die einzelnen Kanalnummern verwendet.

Im CoE-System sind für die Menge aller Parameter eines Kanals eigentlich immer 16 Indizes mit jeweils 255 Subindizes ausreichend. Deshalb ist die kanalweise Ordnung in $16_{dez}/10_{hex}$ -Schritten eingerichtet. Am Beispiel des Parameterbereichs 0x8000 sieht man dies deutlich:

- Kanal 0: Parameterbereich 0x8000:00 ... 0x800F:255
- Kanal 1: Parameterbereich 0x8010:00 ... 0x801F:255
- Kanal 2: Parameterbereich 0x8020:00 ... 0x802F:255
- ...

Allgemein wird dies geschrieben als 0x80n0.

Ausführliche Hinweise zum CoE-Interface finden Sie in der <u>EtherCAT-Systemdokumentation</u> auf der Beckhoff Website.

5.9 Distributed Clock

Die Distributed Clock stellt eine lokale Uhr im EtherCAT Slave Controller (ESC) dar mit den Eigenschaften:

- Einheit 1 ns
- Nullpunkt 1.1.2000 00:00
- Umfang 64 Bit (ausreichend für die nächsten 584 Jahre); manche EtherCAT-Slaves unterstützen jedoch nur einen Umfang von 32 Bit, d. h. nach ca. 4,2 Sekunden läuft die Variable über
- Diese lokale Uhr wird vom EtherCAT Master automatisch mit der Master Clock im EtherCAT Bus mit einer Genauigkeit < 100 ns synchronisiert.

Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.

100

6 Gehäuse





6.1 Spezifikationen

Gehäusedaten

Klemme	Anschlussart	Breite	Höhe	Tiefe
EL2642	Käfigzugfeder	12 mm	100 mm	68 mm
ELM2642-0000 ELM2644-0000 ELM2742-0000 ELM2744-0000	PushIn zur Direktverdrahtung, Steckeinheit lösbar zu Wartungszwecken	33 mm	100 mm	95 mm

7 Montage und Verdrahtung

7.1 Hinweise zu Stecker und Verdrahtung

Es liegt in der Natur von EtherCAT IO-Modulen/Klemmen/Box-Modulen, dass sie zwei Anschlussseiten haben: die eine obligatorisch zum Feldbus, um mit dem Modul zu kommunizieren, die andere zum Signal/ Sensor/Aktor, um das Modul bestimmungsgemäß verwenden zu können. Die "äußere" Anschlussseite ist in der Regel mit Kontaktiertechnik ausgerüstet, um die weiterführenden Leitungen anschließen zu können.

Nur wenige IO Geräte verfügen über keine 2.Seite, wie z.B. die EL6070 Dongle-Klemme oder eine EL6090 Displayklemme.

Im Folgenden einige Hinweise und Anregungen zum Umgang mit der Anschlusstechnik

- Herstellerseitige Vorgaben/Hinweise zur Anschlusstechnik sind zu beachten. Ggf. ist vorgesehenes Spezialwerkzeug sachgerecht zu verwenden, Stichwort Gasdichtigkeit beim Crimpen durch den Pressdruck.
- Jede lösbare Anschlusstechnik unterliegt Vorgaben zur Anzahl der Verbindungszyklen. Bei jedem Lösen/Stecken der Verbindung kommt es zu Reibvorgängen/Abrieb, mechanischer Dehnung/ Relaxation, evtl. Eintrag von Schmutz, Zutritt von Gasen/Flüssigkeiten/Betauung, Kontaktentladung, Veränderung der elektrischen Eigenschaften und des Kontaktpunkts (ohmscher Übergangswiderstand). Es treten also mechanische, chemische und damit am Ende elektrische Veränderungen ein, wenn ein Kontakt gelöst/verbunden wird. Im Hinblick auf das Einsatzszenario ist deshalb die passende Verbindungstechnik bzw. Geräte mit der passenden Verbindungstechnik zu wählen:
 - Für selten zu lösende Verbindungen können Stecker/Kontakte sinnvoll sein die mit einer max.
 Steckzyklenzahl (It. Hersteller) von 10..100 spezifiziert sind. Dies kann der Fall sein, wenn Geräte einmalig installiert/verdrahtet werden, und über die Lebenszeit nur mit Umverdrahtung im Wartungsfall zu rechnen ist.
 - Für häufig zu lösende Verbindungen müssen Stecker/Kontakte mit einer max. Steckzyklenzahl von 1.000 und aufwärts gewählt werden. Solche Verbindungen sind typischerweise im Laborumfeld zu finden, wo mehrmals täglich die Verkabelung verändert wird und trotzdem über Jahre qualitativ hochwertiger Kontakt sichergestellt sein muss.
- Bei der Handhabung und insbesondere Konfektionierung von Steckern/Kontakten ist streng darauf zu achten, dass auch bei Low-Tech Verbindungen (offene Litze, Käfigzugfeder/PushIn) der Kontakt mit Handschweiß/Flüssigkeiten vermieden wird. Saure/Alkalische Flüssigkeiten können sehr aggressiv auf die Kontaktoberflächen einwirken und führen dort schnell zu Gefügeveränderungen und Oxidationsschichten. Diese wirken äußerst störend im analogen Messbetrieb, insbesondere da sie die Reproduzierbarkeit von Messungen untergraben und damit (wenn bekannt) eine sehr große systematische Messunsicherheit bewirken. Ggf. kann eine nachfolgende gründliche Reinigung vorgesehen werden.
- Die auftretende/erwartete **Belastung im Betrieb** muss dringend bei der Steckerauswahl bedacht werden.
- Außerordentliche Schwingungen können zu Mikroreibung/Korrosion führen und die elektrischen Eigenschaften verändern, bis zum vollständigen Kontaktabbruch.
- Temperatur hat Einfluss u.a. auf die mechanische Festigkeit der Verbindung und die Federkräfte in metallischen Komponenten.
- Gas/Flüssigkeitseinwirkung kann die Verbindung schädigen, insbesondere wenn sie in den eigentlichen Kontaktbereich dringt und dort nicht mehr entweichen kann.
- Im analogen Messtechnischen Bereich ist die elektrische Qualität der Verbindung, sowohl kurzzeitig im Inbetriebnahmefall als auch über die Lebensdauer unter äußeren Einflüssen und ggf. wiederholten Steckzyklen von hoher Relevanz. Dies drückt sich in der Wiederholpräzision des Übergangs aus, der Einfluss ist gegen die gesetzten Genauigkeitserwartungen zu prüfen. Hauptsächlich ist dort der (frequenzabhängige) Kontaktwiderstand relevant; Effekte können sein:
 - Durch Erhöhung des Kontaktwiderstands kommt es bei Stromübertragung zu Spannungsabfall und damit ggf. kritischer Eigenerwärmung

- Der interne Spannungsabfall kann entsprechende Messungen verfälschen. Um Auswirkungen zu vermeiden sind 4/5/6-Leiter-Verbindungen in der DMS/Widerstandmessung vorzusehen, da nichtstromführende Kontakte keinen verfälschenden Spannungsabfall mehr aufweisen. Die beliebte 3-Leiter-Verbindung bei Widerstandsmessung (PT100, PT1000 etc.) ist kein absoluter Schutz da die singuläre Leitung nicht diagnostiziert werden kann. Strom/Spannungsmessungen im industriellen Umfeld sind weniger sensibel auf Kontaktveränderungen.
- Bei schadhafter Kontaktoberfläche kann es je nach Kontaktlage zu zufälligen Widerstandsverhältnissen kommen, je nach Lage/Temperatur. Damit wird eine reproduzierbare Messung schwierig.
- Der **Aufwand für die Herstellung der Verbindung**, das Konfektionieren der Leitungen/Stecker, steigt in der Regel mit dem Anspruch an die Übertragungsqualität. Dies betrifft die benötigten Werkzeuge, Sorgfalt der Ausführung und Zeitbedarf. Beispiele:
 - Die in der Automatisierungstechnik übliche K\u00e4figzugfeder/Pushln-Verbindung (Beispiel Beckhoff EL-Klemmen) ist in wenigen Sekunden mit oder ohne Aderendh\u00fclse hergestellt oder gel\u00f6st, ein Schraubendreher oder Dr\u00fcckstift ist ausreichend. Daf\u00fcr ist die (ohmsche) Wiederholgenauigkeit oft nicht ausreichend f\u00fcr hochpr\u00e4zise Messungen im DMS/R-Bereich.
 - Zur Konfektionierung eines Labor-üblichen LEMO/ODU-Steckers (Beispiel Beckhoff ELM3704-0001) sind einige 10 Minuten und Kosten von einigen 10€ anzusetzen - je nach Polzahl. Dafür erhält man höchstwertige Verbindungstechnik mit hoher zugelassener Steckzyklenzahl.
 - Eine Zwischenform können feldkonfektionierbare M8/M12-Verbindungen sein. Aus Dichtigkeitsgründen sind sie aufwendiger zu konfektionieren (ggf. löten oder Schneidklemmtechnik), von der Steckzyklenzahl sind sie oft eher im Bereich der Wartungsstecker anzusiedeln.
- Eine konfektionierte Verbindung sollte vor Inbetriebnahme elektrisch/mechanisch geprüft werden: Sichtkontrolle, Auszugstest, Crimphöhenmessung, Widerstandsmessung etc.

7.2 Hinweise Anschlusstechnik

Anschlussbauform: Push-In mit Wartungsstecker

Der Leiteranschluss erfolgt in Direktstecktechnik, d.h. bei massiven Leitern werkzeuglos, der Leiter wird nach dem Abisolieren einfach in die Kontaktstelle gesteckt. Ebenso bei Aderendhülse. Freie Litzenenden können ebenfalls gesteckt werden, dann ist der Ader-Klemmmechanismus durch Betätigung des Drückers zu öffnen.

Das Lösen der Leitungen erfolgt, wie bei den Standardklemmen, über die Kontakt-Entriegelung mit Hilfe eines Schraubendrehers oder Drückers.

Die Leitungen dürfen nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/gezogen werden.

Zu Wartungsszwecken z.B. im Servicefall kann ohne Lösen der einzelnen Adern der gesamte Steckkörper aus der Beckhoff-Klemme gezogen werden. Dazu mit einem Schraubendreher (z.B. Beckhoff ZB8700) die mittige Entriegelung zu lösen und an den Leitungen der Steckkörper herauszuziehen.

Auch der Wartungsstecker hat keine spezifizierte Schaltleistung, auch er darf nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/gezogen werden.

BECKHOFF



Den zulässigen Leiterquerschnitt bzw. die Abisolierlänge entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle.

Leitungsquerschnitt (eindrähtig)	0,2 1,5 mm ²
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,2 1,5 mm²
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,25 0,75 mm ² (mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen)
Leitungsquerschnitt (feindrähtig)	0,25 1,5 mm ² (mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen)
Strombelastbarkeit, dauernd	5A
Leiter (AWG)	24 – 14 14: THHN, THWN
Abisolierlänge	8 9 mm / 0,31 – 0,35 in

Kontakt lösen

Der Push-In-Stecker wird schon in der Klemme befindlich mitgeliefert.

Der Push-In Stecker ist als Wartungsstecker ausgelegt.

Maximale Steckzyklenzahl: 10

Der Stecker mit gesteckten Adern kann entnommen werden, wenn die Entriegelungslasche (rot) z.B. mit einem Schraubendreher in Pfeilrichtung gedrückt und somit die Entriegelung gelöst wird.



Beim Wieder-Einsetzen ist auf penible Sauberkeit zu achten, die Stifte in der Gerätewanne dürfen nicht berührt werden. Der Stecker ist einzusetzen bis er hörbar einrastet und die Steckerfront flächig mit dem ELM-Gehäuse abschließt.

7.3 Hinweis Spannungsversorgung

M WARNUNG

Spannungsversorgung aus SELV/PELV-Netzteil!

Zur Versorgung dieses Geräts müssen SELV/PELV-Stromkreise (Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden. Hinweise:

- Durch SELV/PELV-Stromkreise entstehen eventuell weitere Vorgaben aus Normen wie IEC 60204-1 et al., zum Beispiel bezüglich Leitungsabstand und -isolierung.
- Eine SELV-Versorgung (Safety Extra Low Voltage) liefert sichere elektrische Trennung und Begrenzung der Spannung ohne Verbindung zum Schutzleiter, eine PELV-Versorgung (Protective Extra Low Voltage) benötigt zusätzlich eine sichere Verbindung zum Schutzleiter.

7.4 Zubehör

Für die analogen Eingangsklemmen der ELM3xxx-Serie ist derzeit folgendes Zubehör verfügbar

7.4.1 Schirmanschluss



Der Schirmanschluss ist ein optionales Bauteil, dass an der Unterseite des ELMxxxx Gehäuses montiert werden kann. Er ist gesondert zu bestellen.

Verfügbare Modelle

- ZS9100-0002: Schirmanschluss für ELM-Serie
 - Schraubklemmung, VPE=1 Stk



- ZS5300-0015: Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Klemmen ELM721x/ELM722x
 - Klemmung, 2 Leitungen, VPE = 5 Stk
- ZS5300-0016: Schirmblech für EtherCAT-Anschluss der EtherCAT-Klemmen ELM723x
 - Klemmung, 1 Leitung, VPE = 5 Stk

Er dient dazu, elektrische Störsignale, die über den Kabelschirm ankommen, am Gehäuse niederohmig zu erden. Die Störungen fließen dann über das metallische ELM-Gehäuse und die integrierten Erdungsfedern an die Hutschiene ab. Damit das funktioniert, ist natürlich auch die Hutschiene/der Schaltschrank niederohmig anzubinden.

Hinweis: Elektrische Störungen sind meist hochfrequent, also ist nicht nur auf eine gute niederohmige Verbindung für DC-Signale zu achten (Durchgangstest mit dem Multimeter), sondern auch die Wirksamkeit für hochfrequente Signale ist von Bedeutung, also eine sog. niederimpedante Anbindung. Entweder wird dies mit speziellen Messgeräten getestet, oder die allgemeinen Installationsvorschriften bzgl. EMV-gerechtem Schaltschrankbau werden beachtet.

Die Verwendung des Schirmanschluss ist wie folgt vorgesehen:

- die Kunststoffabdeckung am ELM-Gehäuse abhebeln, für spätere Wiederverwendung ggf. aufbewahren
- den Schirmanschluss mit der mitgelieferten Schraube befestigen, die Kontaktflächen sind ggf. zu reinigen. Das 2.Schraubloch bleibt frei für einen fallweise nötigen PE-Anschluss.
- das zugeführte Signalkabel entmanteln, unter der Schirmklammer durchführen und diese handfest zuschrauben (empfohlenes Anzugsmoment der Schraube: 0,5 Nm)
- die Adern des Signalkabels am Stecker auflegen
- · Zur Demontage ist umgekehrt vorzugehen.



Hinweis: der Schirmanschluss ist keine Zugentlastung!

Alternative Methoden der Schirmanbindung analoger Signalleitungen:

• Beckhoff Schirmanschlusssystem ZB8500 https://www.beckhoff.de/zb8500/



• Separate Schirmauflage je nach Anforderung

7.4.2 Schirmhaube ZS9100-0003

Die Schirmhaube ist ein optionales Bauteil für die ELMxxxx-Gehäuseserie. Sie ist gesondert zu bestellen.

Sie beeinträchtigt die Sichtbarkeit der LED-Anzeigen der Klemme nicht.



Die Schirmhaube ist für zwei Einsatzzwecke vorgesehen

- Elektromagnetische Abschirmung von Störungen Werden die Push-In Stecker verwendet, stellen diese ein Einfallstor für Störungen in die Klemme dar da sie aus Kunststoff bestehen. Deshalb kann (auch nachträglich) die Schirmhaube montiert werden um einen rundum geschlossenen metallischen Käfig um Klemme und Signalkabel zu gewährleisten. Alternativ können ELMxxxx-Klemmen mit geschirmten Steckern (z.B. LEMO, BNC) verwendet werden, dann wird die Schirmhaube nicht benötigt.
- Thermische Abschirmung bei Thermoelement-Messung Wird die ELM3xxx Klemme zur Messung von Temperaturen per Thermoelement eingesetzt, trägt die integrierte Kaltstellenmessung erheblich zur Gesamtmessunsicherheit bei. Thermische Unruhe durch

vorbeiströmende Luft und Strahlungswärme kann zu großen Temperaturgradienten im Steckerbereich führen und damit zu schwankenden Temperaturmessungen. Bei Verwendung der Schirmhaube wird der Steckerbereich abgeschirmt und eine thermisch beruhigte Umgebung gefördert. Damit kann die erzielbare Messgenauigkeit gesteigert werden.

Es können 1..4 handelsübliche Signalleitungen bis ca. 7 mm Schirmdurchmesser (entspricht meist ca. 9 mm Außendurchmesser) zugeführt werden.

Technische Daten	ZS9100-0003
Gewicht	ca. 190 g
Abmessungen (B x H x T)	26 x 145 x 93 mm
	eff. aufbauende Tiefe nach Montage: 74 mm
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb und bei Lagerung	-40+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
	Verwendungseinschränkung s.u.
Schutzart	IP 20
Einbaulage	beliebig
Zulassung	CE

Die Verwendung der Schirmhaube ist wie folgt vorgesehen:

- die beiden lackierten Kunststoffabdeckungen am ELM-Gehäuse oben und unten mit einem Schraubendreher abhebeln, für spätere Wiederverwendung ggf. aufbewahren.
- die Schirmauflage aufschieben und mit den drei beigelegten Schrauben befestigen. Am 4. Schraubloch unten kann fallweise eine PE-Verbindung gesetzt werden.



 die Signalleitungen entmanteln, die Adern in die Stecker (A) einführen. Dann das Schirmgeflecht in den EMV-Bügel (B) drücken und das Kabel mit dem beigelegten Kabelbinder an der Zugentlastungsschelle (C) befestigen. Dabei Empfehlungen zum Biegeradius der Leitungshersteller beachten.



- im Weiteren soll das Schirmgeflecht auf dem leitfähigen Schaumstoffblock (D) aufliegen. Dieser Block sorgt für eine EMV-gerechte Abdichtung wenn die Haube geschlossen ist.
- Die Haube aufsetzen und mit der Rändelschraube handfest anziehen. Darauf achten dass die lackfreien Bereiche und der Schaumstoffblock gut kontaktieren.



• Zur Demontage ist umgekehrt vorzugehen.

Eine Betriebsmittelkennzeichnung ist ggf. auf der Haube zu wiederholen.

HINWEIS

Hinweis zum Einsatz unter Schwingungsbelastung

Ein Einsatz der ELM-Klemmen mit montierter Schirmhaube ZS9100-0003 unter Schwingungs- und Schockeinwirkung in Richtung Hutschienenverlauf (roter Pfeil) ist, unabhängig von der Einbaulage, nicht zulässig.



Tritt in Betrieb Schwingungs-/Schockeinwirkung unvermeidlich auf, ist eine Einbaulage zu wählen das die ELM-Klemme bzw. die Schirmhaube nicht in der angegebenen Pfeilrichtung belastet. Grundsätzlich ist bei Schwingungs-/Schockeinwirkung eine zusätzliche mechanische Abstützung von Schirmhaube bzw. Kabeln empfehlenswert.

7.4.3 Ersatzstecker Push-In ZS2001-000x

Die schwarzen Push-In Wartungsstecker für ELM/EKM-Klemmen können separat als Ersatzteil bezogen werden. Je VPE sind 10 Stück enthalten.

ZS2001-000x

Anzahl Pole	Bezeichnung
2	ZS2001-0006
4	ZS2001-0007
6	ZS2001-0008
10	ZS2001-0009

BECKHOFF



7.5 Allgemeine Hinweise zu den Power-Kontakten

Wenn die Klemme keine eigene Durchleitung oder Speisung der Powerkontakte aufweist, darf die Klemme rechts davon keine links herausstehenden Powerkontakte aufweisen. Diese wären offen zugänglich, falls die Klemme von der Hutschiene gezogen wird.

Sehen Sie dazu auch

Tragschienenmontage für ELM/EKM-Klemmen [> 136]

7.6 Einbaulagen

HINWEIS

Einschränkung von Einbaulage und Betriebstemperaturbereich

Entnehmen Sie den technischen Daten zu einer Klemme, ob sie Einschränkungen bei Einbaulage und/oder Betriebstemperaturbereich unterliegt. Sorgen Sie bei der Montage von Klemmen mit erhöhter thermischer Verlustleistung dafür, dass im Betrieb oberhalb und unterhalb der Klemmen ausreichend Abstand zu anderen Komponenten eingehalten wird, so dass die Klemmen ausreichend belüftet werden!

Optimale Einbaulage (Standard)

Für die optimale Einbaulage wird die Tragschiene waagerecht montiert und die Anschlussflächen der EL/KL-Klemmen weisen nach vorne (siehe Abb. *"Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage"*). Die Klemmen werden dabei von unten nach oben durchlüftet, was eine optimale Kühlung der Elektronik durch Konvektionslüftung ermöglicht. Bezugsrichtung "unten" ist hier die Erdbeschleunigung.



Abb. 129: Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage

Die Einhaltung der Abstände nach Abb. "Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage" wird empfohlen.

Weitere Einbaulagen

Alle anderen Einbaulagen zeichnen sich durch davon abweichende räumliche Lage der Tragschiene aus, s. Abb. *"Weitere Einbaulagen".*

Auch in diesen Einbaulagen empfiehlt sich die Anwendung der oben angegebenen Mindestabstände zur Umgebung.





Abb. 130: Weitere Einbaulagen

7.7 Montage von passiven Klemmen

Hinweis zur Montage von Passiven Klemmen

EtherCAT-Busklemmen (ELxxxx / ESxxxx), die nicht aktiv am Datenaustausch innerhalb des Busklemmenblocks teilnehmen, werden als passive Klemmen bezeichnet. Zu erkennen sind diese Klemmen an der nicht vorhandenen Stromaufnahme aus dem E-Bus. Um einen optimalen Datenaustausch zu gewährleisten, dürfen nicht mehr als 2 passive Klemmen direkt aneinander gereiht werden!

Beispiele für Montage von passiven Klemmen (hell eingefärbt)



Abb. 131: Korrekte Konfiguration



Abb. 132: Inkorrekte Konfiguration

7.8 Schirmkonzept

Die vorkonfektionierten Leitungen von Beckhoff Automation bieten zusammen mit der Schirmschiene einen optimalen Schutz gegen elektro-magnetische Störungen.

Es wird empfohlen, den Schirm möglichst nah an der Klemme aufzulegen, um Störungen auf ein Minimum zu reduzieren.

Anschluss der Motorleitung an die Schirmschiene

Befestigen Sie die Schirmschienenträger 1 auf der Hutschiene 2. Die Tragschiene 2 muss großflächig mit der metallischen Rückwand des Schaltschranks verbunden sein. Montieren Sie die Schirmschiene 3 wie in Abb. "Schirmschiene" abgebildet.

Alternativ kann ein Schirmschienen-Bügel 3a direkt mit der metallischen Rückwand des Schaltschranks verschraubt werden (Abb. "Schirmschienen-Bügel")



Abb. 133: Schirmschiene



Abb. 134: Schirmschienen-Bügel

Verdrahten Sie die Adern 4 der Motorleitung 5 und befestigen Sie dann das kupferummantelte Ende 6 der Motorleitung 5 mit der Schirmschelle 7 an die Schirmschiene 3 bzw. Schirmschienen-Bügel 3a. Ziehen Sie die Schraube 8 bis zum Anschlag an.

Befestigen Sie die PE-Schelle 9 an die Schirmschiene 3 bzw. Schirmschienen-Bügel 3a. Klemmen Sie die PE-Ader 10 der Motorleitung 5 unter die PE-Schelle 9.



Abb. 135: Schirmanbindung

Anschluss der Feedbackleitung an den Motor

Verdrillen der Feedbackleitungen

Die Feedbackleitungen sollten verdrillt werden, um Störeinflüsse zu minimieren.

Beim Anschrauben des Feedbacksteckers an den Motor wird der Schirmanschluss der Feedbackleitung über die metallische Steckerbefestigung hergestellt.

Auf der Klemmenseite kann der Schirm ebenfalls aufgelegt werden. Verdrahten Sie die Adern der Feedbackleitung und befestigen Sie das kupferummantelte Ende der Feedbackleitung mit der Schirmschelle 7 an der Schirmschiene 3 bzw. Schirmschienen-Bügel 3a. Motor- und Feedbackleitung können zusammen mit der Schraube 8 der Schirmschelle 7 aufgelegt werden.

7.9 Speisung, Potentialgruppen

Galvanische Trennungen bei EL2642, ELM264x, ELM274x



Abb. 136: Darstellung der galvanischen Trennung I/O zu Versorgung bei EL2642, ELM264x, ELM274x

7.10 Tragschienenmontage für ELM/EKM-Klemmen

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Montage

Die ELM-Klemmen werden auf handelsübliche 35 mm Tragschienen (Hutschienen nach EN 60715) wie folgt aufgerastet:

• Das ELM-Klemmen kann einfach auf die Tragschiene aufgerastet werden. Dazu müssen die Riegel an der Ober- und Unterseite der Klemme zuerst geöffnet werden:



Abb. 137: Öffnen der Riegel durch Anheben an der Ober- und Unterseite z.B. mit einem Schraubendreher

 Stecken Sie die ELM-Klemme bei weiteren bereits auf der Tragschiene befindlichen Klemmen mit Nut und Feder zusammen und schieben Sie es so weit, bis es auf den Aufsetzpunkt der Tragschiene einrastet. Danach schließen Sie die beiden Riegel entsprechend an der Ober- und Unterseite der Klemme:



Abb. 138: Einschieben der ELM-Klemmen und schließen der Tragschienenriegel oben und unten

• Beim Schließen der beiden Riegel darf kein störender mechanischer Widerstand wahrnehmbar sein. Die Riegel müssen einschnappen, so dass sie plan mit dem Gehäuse abschliessen:



Achtung: Wenn Sie die ELM-Klemmen erst auf die Tragschiene einrasten und dann nebeneinander schieben ohne das Nut und Feder ineinander greifen, wird keine funktionsfähige Verbindung hergestellt! Bei richtiger Montage darf kein nennenswerter Spalt zwischen den Gehäusen zu sehen sein.

Demontage

Jede Klemme wird durch eine Verriegelung auf der Tragschiene gesichert, die zur Demontage gelöst werden muss. Das Vorgehen zur Demontage ist in *umgekehrter* Abfolge vorzunehmen wie bei der <u>Montage [] 136]</u> beschrieben:

- 1. Entriegeln Sie die Tragschienenverriegelung der ELM-Klemme an der Ober- und Unterseite und Sie können die Klemme nun ohne großen Kraftaufwand aus dem Busklemmenblock herausziehen.
- 2. Greifen Sie dazu mit Daumen und Zeigefinger die entriegelte Klemme gleichzeitig oben und unten an den Gehäuseflächen und ziehen Sie sie aus dem Busklemmenblock heraus.





Verbindungen innerhalb eines Busklemmenblocks

Die elektrischen Verbindungen zwischen Buskoppler und Busklemmen werden durch das Zusammenstecken der Komponenten automatisch realisiert: Die sechs Federkontakte des E-Bus übernehmen die Übertragung der Daten und die Versorgung der Busklemmenelektronik.

7.11 Schutzerde (PE – protection earth)

Die Gehäuse der ELM/EKM-Serie sind aus Zinkdruckguß hergestellt und somit metallisch. Dadurch ergibt sich Bedarf nach Klärung der Verwendung von Schutzerdung, um eine Gefährdung durch elektrischen Schlag zu verhindern.

Achtung: die einschlägigen Anwendungsnormen bezeichnen mit "Gehäuse" den umgebenden Schaltschrank/Schaltkasten, während hier mit "Gehäuse" die Beckhoff Klemme gemeint ist.

Vgl. dazu das Klärungskapitel "Analogtechnische Hinweise – Schirm und Erde" in dieser Dokumentation.



Das Gehäuse bietet die Möglichkeit per Schraubverbindung M3 einen Ringkabelschuh zur PE-Anbindung anzuschließen.

Dazu ist wie folgt vorzugehen:

- die Kunststoffabdeckung am ELM-Gehäuse abhebeln, für spätere Wiederverwendung ggf. aufbewahren
- den vorbereiteten, an den Schutzleiter gecrimpten Ringkabelschuh per Schraube M3x4 befestigen, max. Drehmoment 0,5 Nm. Entsprechend passendes Werkzeug verwenden.
 ACHTUNG: es darf keine längere Schraube verwendet werden da sie in den Innenraum ragt und dort dann zu Beschädigung führen kann. Diese ist im Servicefall erkennbar.
- Die PE-Zuleitung mit dem Schutzleitersystem verbinden.

Hinweise zur Entscheidung, ob ein PE-Anschluss im konkreten Anwendungsfall nötig ist

- ein PE-Anschluss wird benötigt, wenn von der Klemme eine Gefahr in Bezug auf elektrischen Schlag durch eine unzulässige Berührspannung ausgehen kann. Dazu sind zwei Ursachen zu unterscheiden:
 - Wenn die Klemme intern hohe Spannungen (nicht SELV/PELV) führt, kann sie im Fehlerfall ggf. selbst diese hohe Spannung auf das Gehäuse legen. Bei solchen Klemmen ist PE in jedem Fall anzuschließen, siehe dazu die entsprechenden mechanischen Möglichkeiten an der Klemme. Der normative Hintergrund dazu sind die Produkt- und Gerätenormen wie EN 61010.
 Hinweis: die Klemmen ELM3004, ELM3002, ELM3104, ELM3102, ELM3504, ELM3502, ELM3604, ELM3602, ELM3704, ELM3702 arbeiten an SELV/PELV-Kleinspannung; daher liegt hierbei i.d.R. kein Gefährdungspotential vor.
 - Wenn die Klemme zwar an SELV/PELV-Schutzkleinspannung betrieben wird, jedoch im Fehlerfall die Möglichkeit einer Kontaktierung z.B. eines spannungsführenden Leiters mit dem Gehäuse besteht und damit das Gehäuse unter unzulässige Berührspannung setzen kann, ist ebenfalls eine Verbindung mit dem Schutzleitersystem nötig. Dies geben Anwendungsnormen wie die EN60204-1 oder EN61439-1 aus dem Schaltschrankbau vor.
- Es ist deshalb im jeweiligen Anwendungsfall zu prüfen in welchem Normenumfeld die Applikation betrieben wird und ob der PE-Anschluss zu nutzen ist.

Hinweis zu Schutzerde/PE in Bezug auf analoge Messungen

Das Schutzleitersystem ist in seiner Art ausschließlich auf das Ableiten von Hochströmen ausgelegt. Deshalb können dort erhebliche hochfrequente Störungen vorliegend sein, die ein analoges Messgerät negativ beeinflussen könnten, wenn es an das Schutzleitersystem angeschlossen wird/werden muss. In solchen Fällen kann ein strikt sternförmiger Aufbau des FE- und PE-Systems sinnvoll sein, um möglichst wenig Störquellen auf dem PE-System in der Nähe des analogen Messsystems zu haben. Idealerweise ist auf den PE-Anschluss ganz zu verzichten – dann muss die Installation aber den o.a. zwei Bedingungen genügen und z.B. in einen Hochvolt- und eine Niederspannungsschaltschrank (ohne PE-Zwang) aufgeteilt werden.

BECKHOFF

7.12 LEDs und Anschlussbelegung

Draufsicht



7.12.1 EL2642

LEDs EL2642

LED	Farbe	Bedeutung
U _P -LED	grün	24V Powerkontaktspannung ist anliegend
	aus	Keine Betriebsspannung anliegend
Ch(n) /	grün	Signal wird durchgereicht (Schalter geschlossen)
y(m),	aus	Signal wird nicht durchgereicht (Schalter offen)
n=1, 2		
m=14		

Kontaktbelegung

LED	Farbe	Beschreibung		
RUN g	grün	aus	Zustand der EtherCAT State Machine [▶ 112]: INIT = Initialisierung der Klemme	
		blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox- Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt	
		Einzelblitz	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle	
			des <u>Sync-Managers [] 101]</u> und der <u>Distributed Clocks [] 119]</u> (falls unterstützt)	
		an	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich	
		flimmernd	Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für <u>Firmware-</u>	
			Updates [▶ 145] der Klemme	

Anschlussbelegung EL2642

Klemmstelle		Beschreibung
Bezeichnung	Nr.	
Ch1 / x1	1	Kanal 1, Eingang x1
Ch1 / x2	2	Kanal 1, Eingang x2
Ch1 / y1	3	Kanal 1, Ausgang y1

Klemmstelle		Beschreibung
Bezeichnung	Nr.	
Ch1 / y2	4	Kanal 1, Ausgang y2
Ch2 / x1	5	Kanal 2, Eingang x1
Ch2 / x2	6	Kanal 2, Eingang x2
Ch2 / y1	7	Kanal 2, Ausgang y1
Ch2 / y2	8	Kanal 2, Ausgang y2
Ch1 / x3	9	Kanal 1, Eingang x3
Ch1 / x4	10	Kanal 1, Eingang x4
Ch1 / y3	11	Kanal 1, Ausgang y3
Ch1 / y4	12	Kanal 1, Ausgang y4
Ch2 / x3	13	Kanal 2, Eingang x3
Ch2 / x4	14	Kanal 2, Eingang x4
Ch2 / y3	15	Kanal 2, Ausgang y3
Ch2 / y4	16	Kanal 2, Ausgang y4

BECKHOFF

7.12.2 ELM264x/ ELM274x



Abb. 140: ELM264x/ ELM274x Anschlüsse und LEDs

LED	Farbe	Bedeutung	
UP grün 24V Powerkontaktspannung ist anliegend		24V Powerkontaktspannung ist anliegend	
(1n)	aus	Keine Betriebsspannung anliegend	
ON grün Signal wird durchgereicht (Schalter ge		Signal wird durchgereicht (Schalter geschlossen)	
(1n, m)	aus	Signal wird nicht durchgereicht (Schalter offen)	

LED	Farbe	Beschreibung		
RUN	grün	aus	Zustand der EtherCAT State Machine [▶ 112]: INIT = Initialisierung der Klemme	
		blinkend	Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox- Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt	
		Einzelblitz	Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle	
			des <u>Sync-Managers [] 101]</u> und der <u>Distributed Clocks [] 119]</u> (falls unterstützt)	
		an	Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich	
		flimmernd	Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für <u>Firmware-</u> <u>Updates</u> [▶ <u>145]</u> der Klemme	

Anschlussbelegung ELM264x / ELM274x

Anschluss X1, X2 (ELM2642, X1X4 (ELM2644	ELM2742) , ELM2744)	Beschreibung
Bezeichnung	Klemmstelle Nr.	
Z1.1	1	Eingang Z1.1
Z1.2	2	Eingang Z1.2
Y1	3	Ausgang Y1
Y2	4	Ausgang Y2
Y3	5	Ausgang Y3
Y4	6	Ausgang Y4

7.13 Entsorgung



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.
8 Anhang

8.1 EtherCAT AL Status Codes

Detaillierte Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der vollständigen EtherCAT-Systembeschreibung.

8.2 Firmware Update EL/ES/ELM/EM/EPxxxx

Dieses Kapitel beschreibt das Geräte-Update für Beckhoff EtherCAT Slaves der Serien EL/ES, ELM, EM, EK und EP. Ein FW-Update sollte nur nach Rücksprache mit dem Beckhoff Support durchgeführt werden.

HINWEIS

Nur TwinCAT 3 Software verwenden!

Ein Firmware-Update von Beckhoff IO Geräten ist ausschließlich mit einer TwinCAT3-Installation durchzuführen. Es empfiehlt sich ein möglichst aktuelles Build, kostenlos zum Download verfügbar auf der Beckhoff-Website https://www.beckhoff.com/de-de/.

Zum Firmware-Update kann TwinCAT im sog. FreeRun-Modus betrieben werden, eine kostenpflichtige Lizenz ist dazu nicht nötig.

Das für das Update vorgesehene Gerät kann in der Regel am Einbauort verbleiben; TwinCAT ist jedoch im FreeRun zu betreiben. Zudem ist auf eine störungsfreie EtherCAT Kommunikation zu achten (keine "LostFrames" etc.).

Andere EtherCAT-Master-Software wie z.B. der EtherCAT-Konfigurator sind nicht zu verwenden, da sie unter Umständen nicht die komplexen Zusammenhänge beim Update von Firmware, EEPROM und ggf. weiteren Gerätebestandteilen unterstützen.

Speicherorte

In einem EtherCAT-Slave werden an bis zu drei Orten Daten für den Betrieb vorgehalten:

- Je nach Funktionsumfang und Performance besitzen EtherCAT Slaves einen oder mehrere lokale Controller zur Verarbeitung von IO-Daten. Das darauf laufende Programm ist die sog. **Firmware** im Format *.efw.
- In bestimmten EtherCAT Slaves kann auch die EtherCAT Kommunikation in diesen Controller integriert sein. Dann ist der Controller meist ein so genannter **FPGA**-Chip mit der *.rbf-Firmware.
- Darüber hinaus besitzt jeder EtherCAT Slave einen Speicherchip, um seine eigene Gerätebeschreibung (ESI; EtherCAT Slave Information) zu speichern, in einem sog. ESI-EEPROM. Beim Einschalten wird diese Beschreibung geladen und u. a. die EtherCAT Kommunikation entsprechend eingerichtet. Die Gerätebeschreibung kann von der Beckhoff Website (<u>http:// www.beckhoff.de</u>) im Downloadbereich heruntergeladen werden. Dort sind alle ESI-Dateien als Zip-Datei zugänglich.

Kundenseitig zugänglich sind diese Daten nur über den Feldbus EtherCAT und seine Kommunikationsmechanismen. Beim Update oder Auslesen dieser Daten ist insbesondere die azyklische Mailbox-Kommunikation oder der Registerzugriff auf den ESC in Benutzung.

Der TwinCAT Systemmanager bietet Mechanismen, um alle drei Teile mit neuen Daten programmieren zu können, wenn der Slave dafür vorgesehen ist. Es findet üblicherweise keine Kontrolle durch den Slave statt, ob die neuen Daten für ihn geeignet sind, ggf. ist ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich.

Vereinfachtes Update per Bundle-Firmware

Bequemer ist der Update per sog. **Bundle-Firmware**: hier sind die Controller-Firmware und die ESI-Beschreibung in einer *.efw-Datei zusammengefasst, beim Update wird in der Klemme sowohl die Firmware, als auch die ESI verändert. Dazu ist erforderlich

 dass die Firmware in dem gepackten Format vorliegt: erkenntlich an dem Dateinamen der auch die Revisionsnummer enthält, z. B. ELxxxx-xxxx_REV0016_SW01.efw

- dass im Download-Dialog das Passwort=1 angegeben wird. Bei Passwort=0 (default Einstellung) wird nur das Firmware-Update durchgeführt, ohne ESI-Update.
- dass das Gerät diese Funktion unterstützt. Die Funktion kann in der Regel nicht nachgerüstet werden, sie wird Bestandteil vieler Neuentwicklungen ab Baujahr 2016.

Nach dem Update sollte eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden

- ESI/Revision: z. B. durch einen Online-Scan im TwinCAT ConfigMode/FreeRun dadurch wird die Revision bequem ermittelt
- Firmware: z. B. durch einen Blick ins Online-CoE des Gerätes

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

- ✓ Beim Herunterladen von neuen Gerätedateien ist zu beachten
- a) Das Herunterladen der Firmware auf ein EtherCAT-Gerät darf nicht unterbrochen werden.
- b) Eine einwandfreie EtherCAT-Kommunikation muss sichergestellt sein, CRC-Fehler oder LostFrames dürfen nicht auftreten.
- c) Die Spannungsversorgung muss ausreichend dimensioniert, die Pegel entsprechend der Vorgabe sein.
- ⇒ Bei Störungen während des Updatevorgangs kann das EtherCAT-Gerät ggf. nur vom Hersteller wieder in Betrieb genommen werden!

8.2.1 Gerätebeschreibung ESI-File/XML

HINWEIS

ACHTUNG bei Update der ESI-Beschreibung/EEPROM

Manche Slaves haben Abgleich- und Konfigurationsdaten aus der Produktion im EEPROM abgelegt. Diese werden bei einem Update unwiederbringlich überschrieben.

Die Gerätebeschreibung ESI wird auf dem Slave lokal gespeichert und beim Start geladen. Jede Gerätebeschreibung hat eine eindeutige Kennung aus Slave-Name (9-stellig) und Revision-Nummer (4-stellig). Jeder im System Manager konfigurierte Slave zeigt seine Kennung im EtherCAT-Reiter:

🗐 🐼 SYSTEM - Configuration	EtherCAT		
	General Ethercat	Process Data Startup L	oE · Unline Unline
🗄 📆 PLC - Configuration	T	EL 2204 4Ch. Ann. Innut B	T100 (BTD)
🖻 🛃 I/O - Configuration	Type:	EL3204 4Ch. Ana. Input F	1100(N1D)
🖨 🏢 I/O Devices	Product/Revision:	EL3204-0000-0016	
🖃 💳 Device 2 (EtherCAT)	à she lu e à sheke		
🛁 🕂 Device 2-Image	Auto Inc Addr.		
🕂 🕂 Device 2-Image-Info	EtherCAT Addr:	1002	Advanced Settings
🗄 – 💓 Inputs	Dention Det		
🖅 👷 Outputs	Previous Porc	Term I (EKTIUI) - B	<u> </u>
🖅 😣 InfoData			
🖻 📲 Term 1 (EK1101)			
⊞… 💱 ID			
🕀 😽 WcState			
🖅 😣 InfoData			

Abb. 141: Gerätekennung aus Name EL3204-0000 und Revision -0016

Die konfigurierte Kennung muss kompatibel sein mit der tatsächlich als Hardware eingesetzten Gerätebeschreibung, d. h. der Beschreibung die der Slave (hier: EL3204) beim Start geladen hat. Üblicherweise muss dazu die konfigurierte Revision gleich oder niedriger der tatsächlich im Klemmenverbund befindlichen sein.

Weitere Hinweise hierzu entnehmen Sie bitte der EtherCAT System-Dokumentation.

Update von XML/ESI-Beschreibung

Die Geräterevision steht in engem Zusammenhang mit der verwendeten Firmware bzw. Hardware. Nicht kompatible Kombinationen führen mindestens zu Fehlfunktionen oder sogar zur endgültigen Außerbetriebsetzung des Gerätes. Ein entsprechendes Update sollte nur in Rücksprache mit dem Beckhoff Support ausgeführt werden.

Anzeige der Slave-Kennung ESI

Der einfachste Weg die Übereinstimmung von konfigurierter und tatsächlicher Gerätebeschreibung festzustellen, ist im TwinCAT-Modus Config/FreeRun das Scannen der EtherCAT-Boxen auszuführen:



Abb. 142: Rechtsklick auf das EtherCAT Gerät bewirkt das Scannen des unterlagerten Feldes

Wenn das gefundene Feld mit dem konfigurierten übereinstimmt, erscheint



Abb. 143: Konfiguration identisch

ansonsten erscheint ein Änderungsdialog, um die realen Angaben in die Konfiguration zu übernehmen.



Abb. 144: Änderungsdialog

In diesem Beispiel in Abb. *Änderungsdialog*. wurde eine EL3201-0000-**0017** vorgefunden, während eine EL3201-0000-**0016** konfiguriert wurde. In diesem Fall bietet es sich an, mit dem *Copy Before*-Button die Konfiguration anzupassen. Die Checkbox *Extended Information* muss gesetzt werden, um die Revision angezeigt zu bekommen.

Änderung der Slave-Kennung ESI

Die ESI/EEPROM-Kennung kann unter TwinCAT wie folgt aktualisiert werden:

- Es muss eine einwandfreie EtherCAT-Kommunikation zum Slave hergestellt werden
- Der State des Slave ist unerheblich
- Rechtsklick auf den Slave in der Online-Anzeige führt zum Dialog *EEPROM Update*, Abb. *EEPROM Update*



Abb. 145: EEPROM Update

Im folgenden Dialog wird die neue ESI-Beschreibung ausgewählt, s. Abb. *Auswahl des neuen ESI*. Die CheckBox *Show Hidden Devices* zeigt auch ältere, normalerweise ausgeblendete Ausgaben eines Slave.

BECKHUFF

Write EEPROM	
Available EEPROM Descriptions:	ОК
EL3162 2Ch. Ana. Input 0-10V (EL3162-0000-0000)	
EL3201 1Ch. Ana. Input PT100 (RTD) (EL3201-0000-0016)	
EL3201-0010 1Ch. Ana. Input PT100 (RTD), High Precision (EL3201-0010-0016)	
EL3201-0020 1Ch. Ana. Input PT100 (RTD), High Precision, calibrated (EL3201-0020-001 📲	16)
EL3202 2Ch. Ana. Input PT100 (RTD) (EL3202-0000-0016)	
EL3202-0010 2Ch. Ana. Input PT100 (RTD), High Precision (EL3202-0010-0016)	
EL3204 4Ch. Ana. Input PT100 (RTD) (EL3204-0000-0016)	
📮 📄 📲 EL3311 1Ch. Ana. Input Thermocouple (TC) (EL3311-0000-0017)	
EL3311 1Ch. Ana. Input Thermocouple (TC) (EL3311-0000-0016)	
🗊 📲 EL3312 2Ch. Ana. Input Thermocouple (TC) (EL3312-0000-0017)	

Abb. 146: Auswahl des neuen ESI

Ein Laufbalken im System Manager zeigt den Fortschritt - erst erfolgt das Schreiben, dann das Veryfiing.

Änderung erst nach Neustart wirksam
Die meisten EtherCAT-Geräte lesen eine geänderte ESI-Beschreibung umgehend bzw. nach dem Aufstarten aus dem INIT ein. Einige Kommunikationseinstellungen wie z. B. Distributed Clocks werden jedoch erst bei PowerOn gelesen. Deshalb ist ein kurzes Abschalten des EtherCAT Slave nötig, damit die Änderung wirksam wird.

8.2.2 Erläuterungen zur Firmware

Versionsbestimmung der Firmware

Versionsbestimmung mit dem System-Manager

Der TwinCAT System-Manager zeigt die Version der Controller-Firmware an, wenn der Slave online für den Master zugänglich ist. Klicken Sie hierzu auf die E-Bus-Klemme deren Controller-Firmware Sie überprüfen möchten (im Beispiel Klemme 2 (EL3204) und wählen Sie den Karteireiter *CoE-Online* (CAN over EtherCAT).

CoE-Online und Offline-CoE

Es existieren zwei CoE-Verzeichnisse:

• **online:** es wird im EtherCAT Slave vom Controller angeboten, wenn der EtherCAT Slave dies unterstützt. Dieses CoE-Verzeichnis kann nur bei angeschlossenem und betriebsbereitem Slave angezeigt werden.

• offline: in der EtherCAT Slave Information ESI/XML kann der Default-Inhalt des CoE enthalten sein. Dieses CoE-Verzeichnis kann nur angezeigt werden, wenn es in der ESI (z. B. "Beckhoff EL5xxx.xml") enthalten ist.

Die Umschaltung zwischen beiden Ansichten kann über den Button *Advanced* vorgenommen werden.

In Abb. Anzeige FW-Stand EL3204 wird der FW-Stand der markierten EL3204 in CoE-Eintrag 0x100A mit 03 angezeigt.



Abb. 147: Anzeige FW-Stand EL3204

TwinCAT 2.11 zeigt in (A) an, dass aktuell das Online-CoE-Verzeichnis angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, kann durch die erweiterten Einstellungen (B) durch Online und Doppelklick auf All Objects das Online-Verzeichnis geladen werden.

Update Controller-Firmware *.efw 8.2.3

CoE-Verzeichnis

Das Online-CoE-Verzeichnis wird vom Controller verwaltet und in einem eigenen EEPROM gespeichert. Es wird durch ein FW-Update im allgemeinen nicht verändert.

Um die Controller-Firmware eines Slave zu aktualisieren, wechseln Sie zum Karteireiter Online, s. Abb. Firmware Update.

SYSTEM - Configuration NC - Configuration PLC - Configuration I/O - Configuration I/O - Configuration I/O Devices Device 2 (EtherCAT) Device 2-Image Device 2-Image	General EtherCAT Process Data Starts State Machine Init A Bootstrap Pre-Op Safe-Op Op Clear Error	p CoE - Online Online B Current State: Requested State:	BOOT	R
 ● ● Inputs ● ● Outputs ● ● InfoData ● ● InfoData ● ● ID ● ● ID ● ● WcState ● ● InfoData ■ ● Term 1 (EL101) ● ● WcState ● ● InfoData ● ● ● ● InfoData ● ● ● ● InfoData ● ● ● ● ● InfoData ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	DLL Status Port A: Carrier / Open Port B: No Carrier / Closed Port C: No Carrier / Closed Port D: No Carrier / Closed File Access over EthesCAT Download Upload Upload	Look in: My Recent Documents Desktop	x 🔁 NewFW 🔽 🔇 🥬 🕬 🖪	
с	Name Online	EigDat Wy Computer My Network	File name: EL3204_06.efw 💙 Files of type: EtherCAT Firmware File (*.efw) 💟	Open Cancel

Abb. 148: Firmware Update

Es ist folgender Ablauf einzuhalten, wenn keine anderen Angaben z. B. durch den Beckhoff Support vorliegen. Gültig für TwinCAT 2 und 3 als EtherCAT Master.

• TwinCAT System in ConfigMode/FreeRun mit Zykluszeit >= 1ms schalten (default sind im ConfigMode 4 ms). Ein FW-Update während Echtzeitbetrieb ist nicht zu empfehlen.

Microsoft Visual Studio	Microsoft Visual Studio
Load I/O Devices	Activate Free Run
Yes No	Yes No

• EtherCAT Master in PreOP schalten

Solution Explorer	- ₽ ×	⇔ × MAIN					
© ⊃ ☆ ™ - ฮ ≠ <mark></mark>		General Adapter EtherCA Online Do E - Online					
Search Solution Explorer (Ctrl+ü)	<i>-</i> ۹						
SAFETY		No Addr Name CF	RC				
S. C++		1 1001 Term 5 (EL1004) PREOP 0,	0				
		2 1002 Term 6 (EL2004) PREOP 0,	0				
A Devices		C 3 1003 Term 7 (EL6688) PREOP 0					
▲ ➡ Device 2 (EtherCAT)							
Image.							
🚔 Image-Info							
SyncUnits		Actual State: PREOP Counter Cyclic	Queued				
🔺 🛄 Inputs		Init P-Op Safe-Op Op Send Frames 17167 +	5289				
🔁 Frm0State		Clear Frames Frames / sec 499 +	43				
🔁 Frm0WcState		Lost Frames 0 +	0				
🔁 Frm0InputToggle		Tx/Rx Errors 0 /	0				
🔁 SlaveCount							
Des Chate							

- Slave in INIT schalten (A)
- Slave in BOOTSTRAP schalten

- Kontrolle des aktuellen Status (B, C)
- Download der neuen *efw-Datei, abwarten bis beendet. Ein Passwort wird in der Regel nicht benötigt.



- Nach Beendigung des Download in INIT schalten, dann in PreOP
- Slave kurz stromlos schalten (nicht unter Spannung ziehen!)
- Im CoE 0x100A kontrollieren ob der FW-Stand korrekt übernommen wurde.

8.2.4 FPGA-Firmware *.rbf

Falls ein FPGA-Chip die EtherCAT-Kommunikation übernimmt, kann ggf. mit einer *.rbf-Datei ein Update durchgeführt werden.

- Controller-Firmware für die Aufbereitung der E/A-Signale
- FPGA-Firmware für die EtherCAT-Kommunikation (nur für Klemmen mit FPGA)

Die in der Seriennummer der Klemme enthaltene Firmware-Versionsnummer beinhaltet beide Firmware-Teile. Wenn auch nur eine dieser Firmware-Komponenten verändert wird, dann wird diese Versionsnummer fortgeschrieben.

Versionsbestimmung mit dem System-Manager

Der TwinCAT System-Manager zeigt die Version der FPGA-Firmware an. Klicken Sie hierzu auf die Ethernet-Karte Ihres EtherCAT-Stranges (im Beispiel Gerät 2) und wählen Sie den Karteireiter *Online*.

Die Spalte *Reg:0002* zeigt die Firmware-Version der einzelnen EtherCAT-Geräte in hexadezimaler und dezimaler Darstellung an.

📂 TwinCAT System Manager		_ 🗆 🗙
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Opt	tionen <u>?</u>	
🗅 😅 📽 🔚 🍜 🖪 👗 🛍 🖻	💼 🛤 ð 🚇 📾 🗸 🏼 👧 👧 🗞 🌾 🔇	🛐 🗣 🖹
SYSTEM - Konfiguration CNC - Konfiguration	Allgemein Adapter EtherCAT Online	1
NC - Konfiguration	No Addr Name State CRC R	leg:0002 📐
- 🙀 SPS - Konfiguration	1 🛄 1 1001 Klemme 1 (EK1100) OP 0 0	ix0002 (11) 🔨 📗
🖻 🛃 E/A - Konfiguration	2 1002 Klemme 2 (EL2004) OP 0 0	(x0002 (10)
🖻 🎒 E/A Geräte	3 1003 Klemme 3 (EL2004) OP 0 0	x0002 (11)
🖻 🗒 Gerät 2 (EtherCAT)	4 1004 Klemme 4 (EL5001) UP U U	x0002(10)
🛁 🕂 Gerät 2-Prozeßabbild	C 1005 Kiemme 5 (EL5001) UP 0 0	XUUUB (11)
🕂 🕂 Gerät 2-Prozeßabbild-Info	7 1006 Kieninie 6 (ELSTOT) OF 0 0	×0002 (11)
H Ausgange	Aktueller Status: OP gesendete Fra	imes: 74237
Horaca	Init Pre-Op Safe-Op Op Frames / sec:	329
2uordnungen	CRC löschen Frames löschen Verlorene Fram	nes: 0
	Nummer Boxbezeichnung Adresse Typ Eing	. Größe 🛛 A 🔺
	1 Klemme 1 (EK1100) 1001 EK1100 0.0	0
	2 Klemme 2 (EL2004) 1002 EL2004 0.0	0
	3 Klemme 3 (EL2004) 1003 EL2004 0.0	0
	4 Klemme 4 (EL5001) 1004 EL5001 5.0	0 💌
Bereit	Lokal ()	Free Run 🛛 🎢

Abb. 149: Versionsbestimmung FPGA-Firmware

Falls die Spalte *Reg:0002* nicht angezeigt wird, klicken sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenkopf und wählen im erscheinenden Kontextmenü, den Menüpunkt *Properties*.



Abb. 150: Kontextmenu Eigenschaften (Properties)

In dem folgenden Dialog *Advanced Settings* können Sie festlegen, welche Spalten angezeigt werden sollen. Markieren Sie dort unter *Diagnose/***Online Anzeige** das Kontrollkästchen vor '0002 ETxxxx Build' um die Anzeige der FPGA-Firmware-Version zu aktivieren.

P	dvanced Settings		×
	 Diagnose Online Anzeige Emergency Scan 	Online Anzeige	0000 Add
			OK Abbrechen

Abb. 151: Dialog Advanced settings

Update

Für das Update der FPGA-Firmware

- eines EtherCAT-Kopplers, muss auf diesem Koppler mindestens die FPGA-Firmware-Version 11 vorhanden sein.
- einer E-Bus-Klemme, muss auf dieser Klemme mindestens die FPGA-Firmware-Version 10 vorhanden sein.

Ältere Firmware-Stände können nur vom Hersteller aktualisiert werden!

Update eines EtherCAT-Geräts

Es ist folgender Ablauf einzuhalten, wenn keine anderen Angaben z. B. durch den Beckhoff Support vorliegen:

• TwinCAT System in ConfigMode/FreeRun mit Zykluszeit >= 1 ms schalten (default sind im ConfigMode 4 ms). Ein FW-Update während Echtzeitbetrieb ist nicht zu empfehlen.

• Wählen Sie im TwinCAT System-Manager die Klemme an, deren FPGA-Firmware Sie aktualisieren möchten (im Beispiel: Klemme 5: EL5001) und klicken Sie auf dem Karteireiter *EtherCAT* auf die Schaltfläche *Weitere Einstellungen*:

📴 TwinCAT System Manager 📃 🛛 🗙					
Datei Bearbeiten Aktionen Ansicht Opti	onen <u>?</u>				
] 🗅 🚅 📽 🔚 🎒 🗟 👗 🛍 💼	8 🗛 8	🖳 🖴 🗸 💣 🙆 🧕) 😫 🔨 💽	💊 🖹	
SYSTEM - Konfiguration CNC - Konfiguration NC - Konfiguration SPS - Konfiguration SPS - Konfiguration	Allgemein Et	herCAT Prozessdaten Sta EL5001 1K. SSI Er	artup CoE - Onli ncoder	ne Online	
E/A - Konfiguration 	Auto-Inc-Adre	isson: FFFC	J		
Gerät 2-Prozeßabbild	EtherCAT-Adre Vorgänger-Po	esse: 1005 👘 rt: Klemme 4 (EL5001	Weitere Einstellu) - B	ngen	
Ausgänge Ausgänge Ausgänge InfoData Klemme 1 (EK1100) Klemme 2 (EL2004) Klemme 3 (EL2004) Klemme 4 (EL5001) Klemme 5 (EL5001)	http://www.b	eckhoff.de/german/default.htr	m?EtherCAT/ELS	5001.htm	
	Name	Online	Тур	Größe	
WcState WcState InfoData InfoLata Klemme 6 (EL5101) Klemme 7 (EL5101) Klemme 8 (EL9010)	 ♦↑ Status ♦↑ Value ♦↑ WcState ♦↑ State ♦↑ AdsAddr 	0x41 (65) 0x00000000 (0) 0 0x0008 (8) AC 10 03 F3 03 01 ED 03	BYTE UDINT BOOL UINT AMSADDRESS	1.0 4.0 0.1 2.0 8.0	
Bereit			Lokal () Con	fig Mode	

• Im folgenden Dialog Advanced Settings klicken Sie im Menüpunkt ESC-Zugriff/E²PROM/FPGA auf die Schaltfläche Schreibe FPGA:



• Wählen Sie die Datei (*.rbf) mit der neuen FPGA-Firmware aus und übertragen Sie diese zum EtherCAT-Gerät:

Öffnen ? 🗙
Suchen in: 🗀 FirmWare 💽 🔇 🎓 📂 🖽 🗸
SocCOM_T1_EBUS_BGA_LVTTL_F2_S4_BLD12.rbf
Dateiname: A_LVTL_F2_S4_BLD12.rbf 0ffnen
Dateityp: FPGA File (*.rbf)

- Abwarten bis zum Ende des Downloads
- Slave kurz stromlos schalten (nicht unter Spannung ziehen!). Um die neue FPGA-Firmware zu aktivieren ist ein Neustart (Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung) des EtherCAT-Geräts erforderlich
- Kontrolle des neuen FPGA-Standes

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

Das Herunterladen der Firmware auf ein EtherCAT-Gerät dürfen Sie auf keinen Fall unterbrechen! Wenn Sie diesen Vorgang abbrechen, dabei die Versorgungsspannung ausschalten oder die Ethernet-Verbindung unterbrechen, kann das EtherCAT-Gerät nur vom Hersteller wieder in Betrieb genommen werden!

8.2.5 Gleichzeitiges Update mehrerer EtherCAT-Geräte

Die Firmware von mehreren Geräten kann gleichzeitig aktualisiert werden, ebenso wie die ESI-Beschreibung. Voraussetzung hierfür ist, dass für diese Geräte die gleiche Firmware-Datei/ESI gilt.



Abb. 152: Mehrfache Selektion und FW-Update

Wählen Sie dazu die betreffenden Slaves aus und führen Sie das Firmware-Update im BOOTSTRAP Modus wie o. a. aus.

8.3 Firmware Kompatibilität

Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.

Anmerkung

- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen.
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Udpate bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der <u>gesonderten Seite</u> [<u>145]</u>. Wird ein Gerät in den BOOTSTRAP-Mode zum Firmware-Update versetzt, prüft es u.U. beim Download nicht, ob die neue Firmware geeignet ist. Dadurch kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen! Vergewissern Sie sich daher immer, ob die Firmware für den Hardware-Stand des Gerätes geeignet ist!

EL2642							
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Release-Datum				
00*	01*	0016	03/2021				
ELM2642							
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Release-Datum				
01*	01*	0016	12/2020				
ELM2644	ELM2644						
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Release-Datum				
01*	01*	0016	12/2020				
ELM2742							
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Release-Datum				
01*	01*	0016	12/2020				
ELM2744							
Hardware (HW)	Firmware (FW)	Revision-Nr.	Release-Datum				
01*	01*	0016	12/2020				

¹) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere <u>Dokumentation</u> vorliegt.

8.4 Firmware Kompatibilität - Passive Klemmen

Die Passiven Klemmen der ELxxxx Serie verfügen über keine Firmware.

8.5 Wiederherstellen des Auslieferungszustandes

Um den Auslieferungszustand (Werkseinstellungen) der Backup-Objekte bei den ELxxxx-Klemmen wiederherzustellen, kann im TwinCAT System Manger (Config-Modus) das CoE-Objekt *Restore default parameters*, Subindex 001 angewählt werden (s. Abb. *Auswahl des PDO, Restore default parameters*)

Allgemein EtherC4	AT DC	Prozessda	aten Star	tup CoE -	Online On	line			
Update Lis Erweitert. Add to Startt	st 	C Auto L	Jpdate [bjects	Single Up	odate 🔽 Si	how Offline	e Data		
Index	Name			FI	ags	Wert			
1000	Device typ	ре		R	0	0x00001	389 (5001)		
1008	Device na	me		R	0	EL5101			
1009	Hardware	version		R	0	09			
100A	Software	version		R	0	10			
Ē~ 10 <u>11:0</u>	Restore d	efault param	eters	R	0	>1<			
<u>1011:01</u>	SubIndex	001		R	W	0x00000	000 (0)		
E = 1018:0	Identity	^		R	0	> 4 <			
Name	Тур)	Größe	>Adre	Ein/Aus	User ID	Verknüpft mit		
\$ †Status	USI	NT	1.0	26.0	Eingang	0			
🔶 🗘 Value	UIN	IT	2.0	27.0	Eingang	0			
♦ ↑Latch	UIN	IT	2.0	29.0	Eingang	0			
♦ ↑ WcState	BO	OL	0.1	1522.0	Eingang	0			
♀ ¶ State	UIN	IT	2.0	1550.0	Eingang	0			
Ş ♦ T AdsAddr	AM:	SADDRESS	8.0	1552.0	Eingang	0			
🔊 netid	ARI	RAY [0	6.0	1552.0	Findand	Π			

Abb. 153: Auswahl des PDO Restore default parameters

Durch Doppelklick auf *SubIndex 001* gelangen Sie in den Set Value -Dialog. Tragen Sie im Feld *Dec* den Wert **1684107116** oder alternativ im Feld *Hex* den Wert **0x64616F6C** ein und bestätigen Sie mit OK (Abb. *Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog*).

Alle Backup-Objekte werden so in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Set Value Dia	log	×
Dec:	1684107116	ок 📐
Hex:	0x64616F6C	Abbruch
Float:	1684107116	
Bool:	0 1	Hex Edit
Binär:	6C 6F 61 64	4
Bitgröße	○1 ○8 ○16 ○ 32 ○ 64 ○	1?

Abb. 154: Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog

Alternativer Restore-Wert

Bei einigen Klemmen älterer Bauart lassen sich die Backup-Objekte mit einem alternativen Restore-Wert umstellen: Dezimalwert: 1819238756, Hexadezimalwert: 0x6C6F6164. Eine falsche Eingabe des Restore-Wertes zeigt keine Wirkung!

8.6 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den <u>lokalen Support und</u> <u>Service</u> zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <u>www.beckhoff.com</u>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline:	+49 5246 963 157
E-Mail:	support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline:	+49 5246 963 460
E-Mail:	service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland

Telefon:	+49 5246 963 0
E-Mail:	info@beckhoff.com
Internet:	www.beckhoff.com

8.7 Rücksendung und Retoure

Dieses Produkt ist einzeln verpackt und versiegelt. Wenn nicht anders vereinbart, ist eine Rücknahme durch Beckhoff nur in ungeöffneter Originalverpackung mit intaktem Siegel möglich.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1	EL2872 mit Revision 0022 und Seriennummer 01200815	8
Abb. 2	ELM3002-0000 mit eindeutiger BTN 0000wwww und Seriennummer 09200506	8
Abb. 3	BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)	9
Abb. 4	Beispiel-DMC 1P072222SBTNk4p562d71KEL1809 Q1 51S678294	10
Abb. 5	EL2642	14
Abb. 6	ELM2642-0000, ELM2644-0000	16
Abb. 7	ELM2742-0000, ELM2744-0000	18
Abb. 8	Betriebsstundenzähler in Minuten In 0xF900:12 ist ein Geräte-Betriebsminutenzähler abruf- bar. Er ist nicht löschbar	24
Abb. 9	Unterbrechung des "direkten" Signalflusses der Sensorsignale zum Messeingang im realen Aufbau	27
Abb. 10	Beispiele zur Einschwingzeit in Abhängigkeit zur Filter-Grenzfrequenz (ELM3602 in Kombina- tion mit ELM2742)	29
Abb. 11	PDO der ELM2644 geltend auch für ELM2642, ELM274x und EL2642 (entsprechend der Ka- nalanzahl)	32
Abb. 12	Auswahl an Diagnoseinformationen eines EtherCAT Slave	35
Abb. 13	Grundlegende EtherCAT Slave Diagnose in der PLC	36
Abb. 14	EL3102, CoE-Verzeichnis	38
Abb. 15	Beispiel Inbetriebnahmehilfe für eine EL3204	39
Abb. 16	Default Verhalten System Manager	40
Abb. 17	Default Zielzustand im Slave	40
Abb. 18	PLC-Bausteine	41
Abb. 19	Unzulässige Überschreitung E-Bus Strom	42
Abb. 20	Warnmeldung E-Bus-Überschreitung	42
Abb. 21	Bezug von der Anwender Seite (Inbetriebnahme) zur Installation	43
Abb. 22	Aufbau der Steuerung mit Embedded-PC, Eingabe (EL1004) und Ausgabe (EL2008)	44
Abb. 23	Initiale Benutzeroberfläche TwinCAT 2	45
Abb. 24	Wähle Zielsystem	46
Abb. 25	PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems	46
Abb. 26	Auswahl "Gerät Suchen"	47
Abb. 27	Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte	47
Abb. 28	Abbildung der Konfiguration im TwinCAT 2 System Manager	48
Abb. 29	Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen	48
Abb. 30	TwinCAT PLC Control nach dem Start	49
Abb. 31	Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)	50
Abb. 32	Hinzufügen des Projektes des TwinCAT PLC Control	50
Abb. 33	Eingebundenes PLC Projekt in der SPS- Konfiguration des System Managers	51
Abb. 34	Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten	51
Abb. 35	Auswahl des PDO vom Typ BOOL	52
Abb. 36	Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"	52
Abb. 37	Anwendung von "Goto Link Variable" am Beispiel von "MAIN.bEL1004 Ch4"	53
Abb. 38	Auswahl des Zielsystems (remote)	54
Abb. 39	PLC Control Logged-in, bereit zum Programmstart	54
Abb. 40	Initale Benutzeroberfläche TwinCAT 3	55
Abb. 41	Neues TwinCAT 3 Projekt erstellen	56

Abb. 42	Neues TwinCAT 3 Projekt im Projektmappen-Explorer	56
Abb. 43	Auswahldialog: Wähle Zielsystem	57
Abb. 44	PLC für den Zugriff des TwinCAT System Managers festlegen: Auswahl des Zielsystems	57
Abb. 45	Auswahl "Scan"	58
Abb. 46	Automatische Erkennung von E/A Geräten: Auswahl der einzubindenden Geräte	58
Abb. 47	Abbildung der Konfiguration in VS Shell der TwinCAT 3 Umgebung	59
Abb. 48	Einlesen von einzelnen an einem Gerät befindlichen Klemmen	59
Abb. 49	Einfügen der Programmierumgebung in "SPS"	60
Abb. 50	Festlegen des Namens bzw. Verzeichnisses für die PLC Programmierumgebung	61
Abb. 51	Initiales Programm "Main" des Standard PLC Projektes	61
Abb. 52	Beispielprogramm mit Variablen nach einem Kompiliervorgang (ohne Variablenanbindung)	62
Abb. 53	Kompilierung des Programms starten	62
Abb. 54	Erstellen der Verknüpfungen PLC-Variablen zu Prozessobjekten	63
Abb. 55	Auswahl des PDO vom Typ BOOL	63
Abb. 56	Auswahl von mehreren PDO gleichzeitig: Aktivierung von "Kontinuierlich" und "Alle Typen"	64
Abb. 57	Anwendung von "Goto Link Variable" am Beispiel von "MAIN.bEL1004_Ch4"	65
Abb. 58	Erzeugen eines SPS Datentyps	65
Abb. 59	Instance_of_struct	66
Abb. 60	Verknüpfung der Struktur	66
Abb. 61	Lesen einer Variable aus der Struktur der Prozessdaten	66
Abb. 62	TwinCAT 3 Entwicklungsumgebung (VS Shell): Logged-in, nach erfolgten Programmstart	67
Abb. 63	Aufruf im System Manager (TwinCAT 2)	69
Abb. 64	Aufruf in VS Shell (TwinCAT 3)	69
Abb. 65	TcRteInstall.exe im TwinCAT-Verzeichnis	69
Abb. 66	Übersicht Netzwerkschnittstellen	70
Abb. 67	Eigenschaft von EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2): Klick auf "Kompatible Geräte…" von "Adapter"	70
Abb. 68	Windows-Eigenschaften der Netzwerkschnittstelle	71
Abb. 69	Beispielhafte korrekte Treiber-Einstellung des Ethernet Ports	71
Abb. 70	Fehlerhafte Treiber-Einstellungen des Ethernet Ports	72
Abb. 71	TCP/IP-Einstellung des Ethernet Ports	73
Abb. 72	Gerätebezeichnung: Struktur	74
Abb. 73	Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 2)	75
Abb. 74	Hinweisfenster OnlineDescription (TwinCAT 3)	75
Abb. 75	Vom System Manager angelegt OnlineDescription.xml	76
Abb. 76	Kennzeichnung einer online erfassten ESI am Beispiel EL2521	76
Abb. 77	Hinweisfenster fehlerhafte ESI-Datei (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	77
Abb. 78	Anwendung des ESI Updater (>=TwinCAT 2.11)	78
Abb. 79	Anwendung des ESI Updater (TwinCAT 3)	78
Abb. 80	Anfügen eines EtherCAT Device: links TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3	79
Abb. 81	Auswahl EtherCAT Anschluss (TwinCAT 2.11, TwinCAT 3)	79
Abb. 82	Auswahl Ethernet Port	80
Abb. 83	Eigenschaften EtherCAT-Gerät (TwinCAT 2)	80
Abb. 84	Anfügen von EtherCAT-Geräten (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	81
Abb. 85	Auswahldialog neues EtherCAT-Gerät	81
Abb. 86	Anzeige Geräte-Revision	82
Abb. 87	Anzeige vorhergehender Revisionen	82

Abb. 88	Name/Revision Klemme	83
Abb. 89	EtherCAT Klemme im TwinCAT-Baum (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	83
Abb. 90	Unterscheidung Lokalsystem/ Zielsystem (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	84
Abb. 91	Scan Devices (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	84
Abb. 92	Hinweis automatischer GeräteScan (links: TwinCAT 2; rechts: TwinCAT 3)	85
Abb. 93	Erkannte Ethernet-Geräte	85
Abb. 94	Beispiel Default-Zustand	85
Abb. 95	Einbau EtherCAT-Klemme mit Revision -1018	86
Abb. 96	Erkennen EtherCAT-Klemme mit Revision -1019	86
Abb. 97	Scan-Abfrage nach dem automatischen Anlegen eines EtherCAT-Gerätes (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	87
Abb. 98	Manuelles Auslösen des Teilnehmer-Scans auf festegelegtem EtherCAT Device (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	87
Abb. 99	Scanfortschritt am Beispiel von TwinCAT 2	87
Abb. 100	Abfrage Config/FreeRun (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	87
Abb. 101	Anzeige des Wechsels zwischen "Free Run" und "Config Mode" unten rechts in der Status- leiste	88
Abb. 102	TwinCAT kann auch durch einen Button in diesen Zustand versetzt werden (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	88
Abb. 103	Beispielhafte Online-Anzeige	88
Abb. 104	Fehlerhafte Erkennung	89
Abb. 105	Identische Konfiguration (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	89
Abb. 106	Korrekturdialog	90
Abb. 107	Name/Revision Klemme	91
Abb. 108	Korrekturdialog mit Änderungen	91
Abb. 109	Dialog "Change to Compatible Type…" (links: TwinCAT 2; rechts TwinCAT 3)	92
Abb. 110	TwinCAT 2 Dialog Change to Alternative Type	92
Abb. 111	"Baumzweig" Element als Klemme EL3751	93
Abb. 112	Karteireiter "Allgemein"	93
Abb. 113	Karteireiter "EtherCAT"	94
Abb. 114	Karteireiter "Prozessdaten"	95
Abb. 115	Konfigurieren der Prozessdaten	96
Abb. 116	Karteireiter "Startup"	97
Abb. 117	Karteireiter "CoE - Online"	98
Abb. 118	Dialog "Advanced settings"	99
Abb. 119	Karteireiter "Online"	99
Abb. 120	Karteireiter "DC" (Distributed Clocks)	100
Abb. 121	System Manager Stromberechnung	110
Abb. 122	Karteireiter EtherCAT -> Erweiterte Einstellungen -> Verhalten> Watchdog	111
Abb. 123	Zustände der EtherCAT State Machine	113
Abb. 124	Karteireiter "CoE-Online"	115
Abb. 125	StartUp-Liste im TwinCAT System Manager	117
Abb. 126	Offline-Verzeichnis	117
Abb. 127	Online-Verzeichnis	118
Abb. 128	Abmessungen: ELM2xxx Klemmen	120
Abb. 129	Empfohlene Abstände bei Standard Einbaulage	131
Abb. 130	Weitere Einbaulagen	132

Abb. 131 Korrekte Konfiguration	133
Abb. 132 Inkorrekte Konfiguration	133
Abb. 133 Schirmschiene	134
Abb. 134 Schirmschienen-Bügel	134
Abb. 135 Schirmanbindung	135
Abb. 136 Darstellung der galvanischen Trennung I/O zu Versorgung bei EL2642, ELM264x, ELM274x	136
Abb. 137 Öffnen der Riegel durch Anheben an der Ober- und Unterseite z.B. mit einem Schraubendre- her	137
Abb. 138 Einschieben der ELM-Klemmen und schließen der Tragschienenriegel oben und unten	137
Abb. 139 Öffnen des oberen und unteren Tragschienenriegels und herausziehen der ELM-Klemme	138
Abb. 140 ELM264x/ ELM274x Anschlüsse und LEDs	143
Abb. 141 Gerätekennung aus Name EL3204-0000 und Revision -0016	146
Abb. 142 Rechtsklick auf das EtherCAT Gerät bewirkt das Scannen des unterlagerten Feldes	147
Abb. 143 Konfiguration identisch	147
Abb. 144 Änderungsdialog	148
Abb. 145 EEPROM Update	148
Abb. 146 Auswahl des neuen ESI	149
Abb. 147 Anzeige FW-Stand EL3204	150
Abb. 148 Firmware Update	151
Abb. 149 Versionsbestimmung FPGA-Firmware	153
Abb. 150 Kontextmenu Eigenschaften (Properties)	153
Abb. 151 Dialog Advanced settings	154
Abb. 152 Mehrfache Selektion und FW-Update	156
Abb. 153 Auswahl des PDO Restore default parameters	158
Abb. 154 Eingabe des Restore-Wertes im Set Value Dialog	158

Mehr Informationen: www.beckhoff.com/de-de/produkte/i-o/ethercat-klemmen/el2xxxdigital-ausgang/

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Hülshorstweg 20 33415 Verl Deutschland Telefon: +49 5246 9630 info@beckhoff.com www.beckhoff.com

